X-RiteColor® Master Web バージョン

このドキュメントでは X-RiteColor Master Web バージョンのインストール手順を説明します。必ずここで紹介される手順に従って設定を実行してください。 続行する前に、Windows Server 2008 (R2)、2012 (R2) または 2016 がインスト ールされており、リモートデスクトップサービス(ターミナルサービス)が実行されていることを確認してください。このサーバー は他の目的には使用せず、X-RiteColor Master 専用サーバーとして使用してください。また、アプリケーションの適切な 動作の妨げになるドメインの設定を避けるため、他のドメインへの接続はしないでください。サーバーがファイヤウォールの後 ろにある場合は、必ず TCP ポート 3389(UDP を使用する際は 3391)がファイヤウォールを通してアクセスできるよう にしてください。

Windows 2008 (R2) がインストールされており、「サーバーの役割」で下図のように設定されていることを確認してください。 (図 1 参照) Windows Server 2012 (R2) または Windows Server 2016 がインストールされており、「サーバーの 役割」で下図のように設定されていることを確認してください。(図 2 参照)



X-RiteColor® Master Web バージョンのインストール手順

b		Server Manager	- 🗆 🗙
$ \mathbf{E} $	→ · · · Servers	- 🕄 🍢 Manage Tools	View Help
	Overview	SERVERS All servers 1 total	TASKS
i ii	Servers	Filter P 🗎 🔻 🗎 🕶	۲
1 1 1		Server Name IPv4 Address Manageability Last Update	Windows
		XRGRRCTX001D 10.27.148.159 Online - Performance counters not started 8/4/2021 9:46:30	AM 00252-70
₽ . Ø ⊳			
		<	>
		EVENTS	
		All events 2 total	TASKS 💌
		Filter	\odot
		Server Name ID Severity Source	Log
		XRGRRCTX001D 20499 Warning Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnection XRGRRCTX001D 20499 Warning Microsoft-Windows-TerminalServices-RemoteConnection	Aanager Micrc Aanager Micrc
		<	>
		SERVICES	
		All services 3 total	TASKS 👻
		Filter	۲
		Server Name Display Name Service Name Status Start Type	
		XRGRRCTX001D Remote Desktop Services TermService Running Manual XRGRRCTX001D Remote Desktop Licensing TermService Running Automatic	
		XRGRRCTX001D Remote Desktop Gateway TSGateway Running Automatic (De	layed Start)

図 2

<u>インストールのアップデート</u>

旧バージョンをアップデートする場合、X-RiteColor Master Web バージョンを使用中のすべてのユーザーは一度ログオフする 必要があります。 **管理者としてログインし、**X-RiteColor Master Web バージョンをインストールします。 Windows Server 2008(R2)には、 [コントロールパネル] → [プログラム] → [ターミナルサーバー] → [アプリケーションをインストール] の手順 を実行してください。(図 3)Windows Server 2012(R2)または [コントロールパネル] → [プログラム] → [リモートデ スクトップサーバー] → [アプリケーションをインストール] の手順を実行してください。(図 4)



図 3



図 4

これで、サーバーが自動的にインストールモードになります(図 5)。この手順は、ターミナルサービスにプログラムをインストール する際に必要です。 インストール時はすべての既定を受け入れてください。



図 5

インストールのアップデートが完了する直前に、管理者名が「admin」になったログイン画面が表示されます。(図 6 参照)

- 1. 現在の管理者用パスワードを入力してください。(既定のパ スワードは「password」です。)
- 2. [OK] をクリックします。
- 3. [終了] をクリックします。

Administrator Login	×
Server: XRCMWEB	ок
Administrator User Name: admin	Cancel
Password: 	

新規インストールおよびユーザー設定

まず最初に X-RiteColor Master Web バージョンをサーバーにインストールしてください。 管理者としてログインし、X-RiteColor Master Web バージョンをインストールします。インストール時はすべての既定を受け 入れてください。

製品ライセンス

X-RiteColor Master はライセンスされていなければ起動できません。

- デスクトップ上のアイコンを [アクティベーション] ダブルクリック してください。[アクティベーション] のダイアログが開きます。 (図 7)
- 2. ご購入された製品を選択し、OKをクリックします。

Activate	×
QA Edition	ОК
○ QA Edition + SpectroSync™ ○ Formulation Edition	Cancel
C Formulation Edition + SpectroSync™	

図 7

3. ダイアログが表示されたら(図 8)、新しいライセンスキーを入 力して、[**ライセンス**] をクリックします。

または

ライセンスキーを入手していない場合は、[オンライン登録はこち らをクリックしてください] をクリックし、製品登録を行うことでライ センスを入手することができます。

-Rite		
License Status:	LICENSED 1	Continue
If you have internet below and click the License Key via er	access, write down the Re following link to register on nail.	egistration Code Iline and obtain your
Click here to Regist	er Online	
Contact X-Rite App or refer to the mater instructions.	OR lications Support at 888-82 ials included with your softv	6-3046 (Option #2) ware for Licensing
License Key:	CZQWQKWUMPPK	
Registration Code:	77097774	License

ターミナル サービス/リモート デスクトップの構成

- Windows Server 2008 (R2) には Winndows のスタートメニューから [プログラム] → [管理ツール]
 → [ターミナルサービス] → [ターミナルサービス構成] を選択します。
- 2. [ターミナル サービス構成]のダイアログから、図9に表示されている項目を選択します。

Terminal Services Configura	ition					
<u>File Action View H</u> elp						
Þ 🔿 📰 🚺 🕞						
Terminal Services Configuration q [™] Licensing Diagnosis	Configuration XCMWEB-2008 You can use Terminal S and delete connections	for terminal se	configure sett	ings for new connecti connection basis, or fo	ons, modify the settings of exist r the terminal server as a whole	Actions Terminal Ser Create N e. Refresh Connect View
	Connection Name	Connection Type	Transport	Encryption	Comment	
	RDP-Tcp	Microsoft RDP 6.1	tcp	Client Compatible		Help
						Connection N
	-					
	Edit settings General					
	Edit settings General	lders on exit	Yes			
	Edit settings General Delete temporary for Use temporary folder	lders on exit ers per session	Yes Yes			
	Edit settings General Delete temporary for Use temporary folde	lders on exit ars per session o a single session	Yes Yes Yes			
	Edit settings General Delete temporary folde Restrict each user t User logon mode Licensing	Iders on exit ers per session o a single session	Yes Yes Allow all	connections		
	Edit settings General Delete temporary folde Bestrict each user t User logon mode Licensing	Iders on exit ars per session o a single session overv mode	Yes Yes Allow all Automat	connections		
	Edit settings General Delete temporary folde Bestrict each user t User logon mode Licensing License server disco Teminal Services live	Iders on exit ers per session o a single session overy mode censing mode	Yes Yes Allow all <u>Automat</u> Per Dev	connections ic		
	Edit settings General Delete temporary folde Restrict each user t User logon mode Licensing License server disco Terminal Services lin TS Session Broker	Iders on exit ers per session o a single session overy mode censing mode r	Yes Yes Allow all Automat Per Dev	connections ic		
	Edit settings General Delete temporary for Use temporary folde Restrict each user t User logon mode Licensing Clucense server disc Teminal Services li TS Session Broket Member of fam in T	Idens on exit ers per session o a single session overy mode censing mode r TS Session Broker	Yes Yes Allow all Automat Per Dev No	connections ic		
	Edit settings General Delete temporary folde Bestrict each user t User logon mode Licensing Delete temporary folde User logon mode Licensing Delete temporary folde Delete temporary fo	Iders on exit ers per session o a single session overy mode censing mode r TS Session Broker	Yes Yes Allow all Automat Per Dev No	connections ic		

図 9

- 3. [接続] から [RDP-Tcp] を右クリックし、[プロパティ] を選択してください。
- 4. [ブロパティ] のダイアログから、[セッション]、[リモート制御]、[クライアントの設定] の各設定を下図に従って変更 します。

[セッション] をクリックし、図 10 に表示されている項目を選択してください。

_		
	Qverride user settings End a disconnected session:	1 minute 💌
	A <u>c</u> tive session limit:	Never
	Idle session limit:	3 hours
•	Override user settings When session limit is reached of O Disconnect from session	r connection is broken:
	 End session 	

図 10

5. [**リモート制御**] をクリックし、図 11 に表示されている項 目を選択してください。

P-Tcp Properties			
General L	og on Settings	Sessions	Environment
Remote Control	Client Settings	Network Adap	ter Security
You can use remo session.	ote control to remote	ly control or to vie	w a user's
C Use remote co	ontrol with default us	er settings	
O Do not allow r	emote control		
Use remote co	ontrol with the follow	ing settings:	
_			
Require u	ser's permission		
Level of cor	ntrol		
O <u>V</u> iew th	ne session		
Interac	t with the session		
	OK	Cancel	Apply

図 11

X-RiteColor® Master Web バージョンのインストール手順

[クライアントの設定] をクリックし、図 12 に表示されている項目を選択してください。



 [許可] をクリックし、[リモートデスクトップユーザー]、[ターミナル サーバーユーザー]、[ユーザー] に対する項目を選択してください。(図 13 参照)

General Log on Settings	Sessions	Environment
Remote Control Client Settings	Network Adapter	Securit
proup or user names:		
Service & Contemporation & Contemporatio		
NETWORK SERVICE		
User (XCMWEB-2008\User)		
Administrators (XCMWEB-2008\Admi	nistrators)	
	UUS (Nemole Desi	aop Osers)
	Add	Remove
ermissions for Remote Desktop Users	Allow	Deny
Full Control		
User Access		
Guest Access		
Special permissions		
or special permissions or advanced settin	gs, click	Ad <u>v</u> anced
uvanceu.		
eam about access control and permission	<u>15</u>	
ОК	Cancel	Apply
UK	Canoer	

X-RiteColor® Master Web バージョンのインストール手順

- 8. [環境] をクリックし、図 14 に表示されている項目を選択してください。
- 9. [OK]をクリックして設定を保存し、ダイアログを閉じてください。

remote Control	Client Settings	Network Adapter	Securit
General	Log on Settings	Sessions	Environment
Initial program Do not allo desktop <u>R</u> un initial Connection	w an initial program to b program specified by us n or client	e launched; always er profile and Remote	show e Desktop
C Start the fo	ollowing program when t	he user logs on:	
Program			
<u>P</u> rogram S <u>t</u> art in:			
Program Start in:			
<u>P</u> rogram			
<u>P</u> rogram			
Program			
Program			

図 14

10. Microsoft 管理コンソール (mmc) を使用し、図 15 および 16 に表記される設定を適用します。



図 15

onsole Root	Setting	State	Actions
 Local Computer Policy Computer Configuration Sec Configuration Software Settings Administrative Templates Control Panel Add or Remove Programs Printers Programs Regional and Language Options Desktop Network Shared Folders Start Menu and Taskbar System Windows Components 	Desktop Themes Remove Display in Control Panel Hide Appearance and Themes tab Hide Appearance and Themes tab Hide Settop tab Hide Settings tab Green Saver Soreen Saver executable name Password protect the screen saver Soreen Saver timeout Prevent changing wallpaper	Not configured Not configured Not configured Not configured Disabled Not configured Not configured Not configured Not configured	Display More Actions Screen Saver More Actions

図 16

12. 図 17 のように [接続承認ポリシー] をハイライト表示し、 [新規ポリシーの作成] を選択します。

13. ポリシーに名前を付け (例: XCM Web)、図 18、19、20 に表示される項目を追加します。

(j)	RD Gateway Manager	- 🗆 🗙
File Action View Help		
RD Gateway Manager	Connection Authorization Policies	Actions
XRGRRCTX001D (Local) XRGRRCTX01D (Local) Connection Authorization Policies Mesource Authorization Policies Monitoring	A Remote Desktop connection authorization policy (RD CAP) allows you to specify the users who can connect to this RD Gateway server. Order Policy (Applied in Order Listed) User Groups Voder Policy (Applied in Order Listed) User Groups No connection authorization policies currently exist. To create a policy, in the Action pane, click Create	Connection Authorization Policies Configure Central RD CAP View Refresh Help



図 18



図 20

X-RiteColor Master ユーザーの作成

- 1. X-RiteColor Master のユーザーは次の 2 つのレベルで作成する必要があります。1. コンピュータにログインで きるユーザー。2. X-RiteColor Master 内で管理者ユーティリティを使用して作成したユーザー。 まずはコンピ ュータ ユーザーを作成します。
- 2. 作成されたユーザ名を右クリックし、[プロパティ]を選択します。



図 21

[プロパティ] ダイアログから [所属するグループ] タブをクリック
 し、図 22 のように [リモートデスクトップユーザー] を追加します。

NormalUser Properties	? ×
Remote control Terminal Services Profile Dial-in General Member Of Profile Fryimpment Session	
Member of:	
Remote Desktop Users Mess Users Users Second Se	
Add Changes to a user's group membership are not effective until the next time the user logs on.	
OK Cancel Apply Help	

- [プロパティ] ダイアログから [環境] タブをクリックし、図 23 に 表記される [起動プログラム] を設定します。[クライアントのデ バイス] は、[ターミナルサービス構成] により上書きされるため 無視してください。
- 5. [**OK**] をクリックしてすべての設定を保存し、ダイアログを閉じ てください。

	roperties			1
Remote	control	Terminal Sen	vices Profile	Dial-in
General	Member Of	Profile	Environment	Sessions
Jse this tab ettings ove - Starting pr Start :	to configure the ride client-spec ogram the following pro	e Terminal Servic ified settings.	es startup enviror	iment. These
Progra	m file name:			
"C:\P	rogram Files\X-f	RiteColor Master	WEB\FM2000.ex	e"
Start in	1:			
Client dev	ces			
Conn	ect client drives	at logon		
Conn	ect client printer	s at logon		
Defau	ult to main client	printer		

図 23

- 6. コンピュータ ユーザーを作成した後、デスクトップから XAdmin ユーティリティを起動します。ユーザー名に 「admin」が指定された管理者のログイン画面が表示されます。(すでに変更されている場合を除く)
- 7. パスワードとして「password」(すべて小文字)を入力します。
- 8. [OK] をクリックします。

Administrator Login	×
Server: XRCMWEB	OK
Administrator User Name: admin	Cancel
Password:	
J 题 24	

9. X-Admin データベース管理者が表示されたら [ユーザー管理] を選択します。

XRCMWEB - X-Admin Database Administr	rator	
?		
Database Permissions Database Management	User Management SpectroSync Permissions User Group Management	
Existing Users:		
admin Administrator	<u>A</u> dd	
LanyLee ThomMichaels	<u>R</u> emove	
User	Modify	

図 25

10. ユーザーを追加するには、ユーザー名を選択し、[追加] を選択してください。 図 26 は「NormalUser」を作成 した例です。パスワードはすべてのユーザーに対して「password」と設定されていなければなりません。ここで入力 されたユーザー名は、コンピューターのユーザーにすでに設定された名前と同一 (大文字と小文字の区別)で ある必要があります。

abase Permissions	Database Management	User Management	Spectro Sync Permissions	User Group Management	
isting Users: dmin dministrator		Ad	d		
nfull anyLee IormalUser		<u>R</u> em	ove		
homMichaels Iser		Mod	lify		

図 26

11. [データベースのアクセス許可]をクリックし、各ユーザーに許可される内容を設定します。

itabase Permissions	Database Management	User Management	SpectroSync Per	missions User G	roup Mar	nagement	
jatabases:		sions:				Loval	
CM1	💌 🔽 Da	atabase <u>A</u> ccess				Eever.	
						Formulation	-Master III
Us <u>e</u> rs :							
admin	Data	base	🔽 В	ackup	Resto	ore	
NormalUser	Tran	sfer	🗹 Ir	1	Out Out		
	Cust	omers	⊡ C	ireate	🔽 Edit		Delete
	Stan	dards	I C	ireate	Edit		Delete
	Mast	er Panels	I C	reate	🗹 Edit	l.	Delete
	Proje	cts	🗹 C	reate	🔽 Edit	le l	Delete
	Gene	eral Tags	🗹 C	ireate	🔽 Edit		Delete
	Cate	gory Tags	⊡ C	ireate	🔽 Edit	le l	Delete
	Jobs		r c	ireate	🗹 Edit	L.	Download
	Samp	oles	🗹 D	elete	Delet	e Set	
	Stan	dard Filters	🗹 C	ireate	🗹 Edit	•	Delete
	Samp	ole Filters	🗹 C	ireate	🔽 Edit		Delete
	Cust	om Reports	🗹 C	ireate	🔽 Edit		Delete
	View	Sets	🗹 C	ireate	Assig	n 🔽	Delete
	Color	Stability Config	⊡ E	nabled			
	Shor	Term Drift Test		nabled			
	Job /	Analysis	✓	ïew			
	Calib	ration Values	🗹 E	nabled	_		
	Calib	ration Sets	<u> </u>	ireate	🗹 Edit		Delete
	Supp	liers	⊡ C	ireate	I Edit	l.	Delete
	Form	ulation Options	M E	nabled			
	Inal	Formula	ME	nabled		_	
	Shad	e Libraries	M C	reate	IM Edit	l.	Delete
	Shad	e Lolors	MC	reate	M Edit		1 Delete
	Form	ulation		ombinatorial	I With	Inal	
	Shad	e Library Formulal	ion M S	earch	 Lorre 	ect	

12. 【レベル】 のドロップダウンメニューから X-RiteColor Master のアクセスレベルを指定します。このオプションは、 Web バージョンの場合、各ユーザーごとに設定する必要があります。

View Tools Help				
atabase Permissions Database Ma	anagement User Management Spectro	Sync Permissions Use	r Group Manager	nent
jatabases:	- Permissions:			
°M1				Level:
				Formulation-Master III
Users :				DA Masher I
				- UA-Master I - MA-Master II
admin	Database	🗹 Backup	Restore	Metallix-QA
NormalUser	Transfer	🗹 In	🗹 Out	Formulation-Master I
	Customers	Create	🗹 Edit	Formulation-Master II
	Standards	Create	🗹 E dit	Formulation-Master III
	Master Panels	Create	🗹 Edit	I Delete
	Projects	Create	🗹 Edit	🗹 Delete
	General Tags	Create	🗹 Edit	🗹 Delete
	Category Tags	Create	🗹 Edit	✓ Delete
	Jobs	Create	🗹 Edit	🔽 Download
	Samples	Delete	Delete Set	
	Standard Filters	Create	🗹 Edit	Delete
	Sample Filters	Create	🗹 Edit	Delete
	Custom Reports	🗹 Create	🗹 Edit	🔽 Delete
	View Sets	Create	🗹 Assign	Delete
	Color Stability Config	Enabled		
	Short Term Drift Test	Enabled		
	Job Analysis	View		
	Calibration Values	Enabled		
	Calibration Sets	Create	🗹 Edit	Delete
	Suppliers	Create	🗹 Edit	Delete
	Formulation Options	Enabled		
	Trial Formula	Enabled		
	Shade Libraries	Create	🔽 Edit	Delete
	Shade Colors	Create	🗹 Edit	Delete
	Formulation	Combinatorial	🔽 With Trial	
	Shade Library Formulation	✓ Search	Correct	
	Check All Clear All	1		Applu

図 28

ユーザーのアクセス許可

1. Windows エクスプローラを起動し、X-RiteColor Master Web フォルダを開きます。

👔 X-RiteCo	lor Master WEB						
00-	→ Local Disk (C:) → Program Files → 1	(-RiteColor Master WEB	• •	Search			
Eile Edit	<u>V</u> iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp : ▼]] Views ▼ _ Open 🕐 Bur	n					0
Favorite Link	s	Name 🔺		Туре	▼ Size	▼ Tags	▲
Deserves		A000	5/5/2011 1:35 PM	File Folder			
Documen	ts	000C	5/5/2011 1:35 PM	File Folder			
Pictures		0007	5/5/2011 1:35 PM	File Folder			
Music		0009	5/5/2011 1:35 PM	File Folder			
More >>		0010	5/5/2011 1:35 PM	File Folder			
		0011	5/5/2011 1:35 PM	File Folder			
Folders	~	0016	5/5/2011 1:35 PM	File Folder			
	Microsoft SQL Server Compact Editic	0804	5/5/2011 1:35 PM	File Folder			
	Microsoft Suns Eramowork	Lonfig	5/5/2011 1:35 PM	File Folder			
± 4	Microsoft Sync Framework	🍌 Data 1	5/5/2011 1:36 PM	File Folder			
(±	Microsoft Synchronization Services	🍌 Data2	5/5/2011 1:36 PM	File Folder			
🛨 📕	Microsoft Visual Studio	🍌 Data3	5/5/2011 1:36 PM	File Folder			
÷ 🤳	Microsoft Visual Studio 9.0	🍌 Data5	5/5/2011 1:36 PM	File Folder			
🛨 🚽	Microsoft Works	Drivers	5/5/2011 1:36 PM	File Folder			
🛨 🌖	MSBuild	Excel1	5/5/2011 1:36 PM	File Folder			
🛨 🌗	OpenOffice.org 3	📕 Excel2	5/5/2011 1:36 PM	File Folder			
	Packaged Programs	Excel3	5/5/2011 1:36 PM	File Folder			
(F)	Reference Assemblies	Excel5	5/5/2011 1:36 PM	File Folder			
	Uninstall Information	FormulationSetups	9/14/2011 5:25 PM	File Folder			
	Windows Mail	🔒 GS	5/5/2011 1:35 PM	File Folder			
	Windows NT	Job 1	5/5/2011 1:58 PM	File Folder			
	V.Dite	Job2	5/5/2011 1:58 PM	File Folder			
±	V Dite Color Manhar WED	Job3	5/5/2011 1:58 PM	File Folder			
± 🤳	X-RiteColor Master WEB	Job5	5/5/2011 1:58 PM	File Folder			
	Zero G Registry	Que1	9/22/2011 2:52 PM	File Folder			
E	ProgramData	Que2	9/14/2011 4:21 PM	File Folder			
🛨 🍌	Users	Que5	9/14/2011 5:26 PM	File Folder			
E	Windows	adm32 dll	1/28/1999 8.50 AM	Application Exte	8	1 KB	-

図 29

- 2. フォルダ名を右クリックし、[プロパティ]を選択してください。
- 【セキュリティ】をクリックし、【ユーザー】を選択します[リモートデスクトップユーザー]、[ターミナルサーバーユーザー]、【ユーザー】に対し、 [許可]から [読み取りと実行] にチェックを入れます。X-RiteColor Master の使用に必要なファイルやフォルダがあるため、 この作業が必要となります。
- 4. [OK] をクリックして設定を保存し、ダイアログを閉じてください。

Users (XCMWEB-2008\Users)]
Remote Desktop Users (XCMW	/EB-2008\Rem	ote Desktop	
		-	-
•			
To change permissions, click Edit.		<u>E</u> dit	1
Permissions for Remote Desktop Users	Allow	Deny	
Full control	and the second second	_	-
Modify	~		
Read & execute	~		
List folder contents	~		
Read	1		-

プリンターのインストール手順

1. [プリンター] のダイアログから [プリンターを追加] を選択し、ローカル プリンターを追加します (OS によって図 31 または図 32)



2. [ローカル プリンタを追加] をクリックします。(OS によって図 33 または図 34)

hoo	ose a local or network printer
•	Add a local printer Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB printers when you plug them in.)
+	Add a network, wireless or Bluetooth printer Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless printer is turned on.

図 33

÷	la Add Printer	×
	Find a printer by other options	
	○ My printer is a little older. Help me find it.	
	○ Find a printer in the directory, based on location or feature	
	○ Select a shared printer by name	
	Browse	
	Example: \\computername\printername or http://computername/printers/printername/.printer	
	○ Add a printer using a TCP/IP address or hostname	
	○ Add a Bluetooth, wireless or network discoverable printer	
	Add a local printer or network printer with manual settings	
	Next Cancel	

図 34

3. プリンターポートに [ファイルへ出力] をクリックします。

Add Printer		
Choose a printer port		
A printer port is a type of con printer.	nnection that allows your com	puter to exchange information with a
• Use an existing port:	FILE: (Print to File)	
C Create a new port:		
Type of port:	Local Port	•
		Next Cancel

4. 「HP Color Laser Jet 2800 Series PS」を選択します。システムによって、別のドライバが必要な場合もあり ます。全てのシステムに共通のドライバはありません。唯一の条件は、PostScript (PS) プリンターのドライバであ ることです。

Install the printer driver				
, Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation				
disk, click Have D compatible printer	isk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for software.			
eemparate printer				
Fuiteu	HP Caler Lager Let 2005/2005dp /2005db PS			
Generic	HP Color Laser let 2800/2600dh/2600dh PS			
Gertetner	HP Color Laser let 3000			
HP	HP Color Laser let 3000 PS			
IDM	UP Color Lascret 2700 PCL 5			
	Windows Undate Have Disk			
Tall ma why driver sign	ng is important			
	HUIS INDOUGHI			

図 36

X-RiteColor® Master Web バージョンのインストール手順

5. プリンターに「PSFILE」の名前を付け、既定のプリンターに設定します。

d Printer	
Add Printer	·
Type a printer	name
Printer name:	PSFILE
	Set as the default printer
This printer will be	installed with the HP Color LaserJet 2800 Series PS driver.
	Next Ca

図 37

6. プリンターは共有しないでください。

Printer Sharing				
If you want to share name or type a new	this printer, you must pone. The share name w	provide a share na vill be visible to oth	me. You can us er network user	e the suggested s.
O not share this	printer			
C Share this printe	so that others on your	r network can find	and use it	
Share name:	PSFILE			
Location:				
Comment:	J			

図 38

クライアント コンピュータのインストール手順

- 1. CD から「Client Install」フォルダを指定します。
- X-RiteColor Master Web バージョンをアクセスする各クライアント コンピュータで実行可能ファイル (X-RiteColor Master Client vX.X.exe)を指定して実行します。クライアントが設定され、サーバーから X-RiteColor Master を起動するショートカットがデスクトップに表示されます。スクリプトまたはその他の管理ツール を使用してインストール作業を自動化する「サイレント インストール」バージョン (XRCM Client Silent Install vX.X.exe)も用意されています。