

Contenuti

Osservazioni
Descrizione delle voci sulla barra degli strumenti 4
Regolazioni
Regolazioni generali6
Regolazioni programma7
Regolazioni Spettrofotometro 8
Regolazioni della visualizzazione9
Regolazioni intervallo di check10
Impostazione Comunicazione11
Regolazioni ricerca CxF11
Impostare un nuovo ordine 12
Misurazione e varie visualizzazioni 17
Usare settaggi 18
Visualizzare campioni
Modificare un ordine 21
Definire un standard 22
Immettere un standard in un ordine23
Controllo rapido 24
Eseguire backup di un database25
Ripristinare un database

Osservazioni

- Questa guida fornisce una panoramica delle funzioni importanti del software ColorQuality 6.
- L'obiettivo principale di questo documento è di facilitare l'apprendimento del funzionamento di questo programma.
- Dato che questo è solo un documento di aiuto, gli aspetti colorimetrici non sono discussi.

Marchi commerciali X-Rite ColorQuality[™] e X-Rite InkFormulation[™] sono marchi registrati di X-Rite. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Copyright 2010 by X-Rite®

Tutti i diritti riservati. La duplicazione, l'elaborazione o la distribuzione al di là del campo di applicazione dei diritti d'autore sono espressamente vietate senza precedente autorizzazione scritta.



Descrizione delle voci sulla barra degli strumenti



Nuovo ordine Creare un nuovo ordine



Apri ordine Aprire un ordine esistente



Modifica ordine attuale Alterare i colori in un ordine o aggiungere nuovi colori di riferimenti in un ordine



Misura campione



Copia campione da ColorNet Ricuperare campioni da ColorNet



Elimina campioni esistenti Il campione più recente, misurato o caricato, viene eliminato.



Seleziona campioni visualizzati Filtrare i campioni per mostrare solo quelli di interesse



Stampa ordine Stampare la visualizzazione selezionata





SPM Cercare e connettere lo spettrofotometro collegato



Cambia a InkFormulation

Caricare il software InkFormulation o cambiare tra ColorQuality e InkFormulation



Confronto rapido

Confrontare le misurazioni senza creare un ordine in primo luogo



Regolazioni

Regolazioni generali

- 1. Fare clic sul menu Regolazioni: Generale.
- 2. Selezionare le seguenti condizioni di misurazione.
- 3. Fare clic su OK.

📶 X-Rite Color Quality	6.0 Alpha - [SQLite - StdDb]:/X-Rite/Si	pring Sel
File Edit Ordine CxF	Banca dati Regolazioni Finestra Aiuto	
	Generale	F9
	Programma	F10
		F11
	Visualizzazioni	
	Intervallo di check	X
1	- Condizioni di base	
	Illuminante: D65	
	Osservatore: 2°	
	Densità standard: DIN 💌	🗹 II valore viene abbinato alla serie con
	Bianco di rif.: Abs	la più piccola distanza di colore
	Filtro: Pol	✓ Misurazione possibile attraverso l' SPM
l		
	Sistema colore:	Calcolo del valore medio:
	CIE-Lab	di <u>1</u> misurazioni
	Fasti husingga aya il matamaziana	Diskinata dalla aslikuasione dal kianoo:
		Consiglio X-Rite
	M2: A	
	1	
	Italiano	

Regolazioni programma

1. Fare clic sul menu Regolazioni: Programma.

La tolleranza predefinita, la formula dE*, la base bianca per il calcolo della densità ed il calcolo dell'intensità d'inchiostro (forza coloristica) sono definiti nelle regolazioni del programma. I nuovi ordini utilizzeranno queste regolazioni.

<u>NOTA</u>: nelle Arti Grafiche, i calcoli della densità e dell'intensità d'inchiostro (forza coloristica) sono normalmente basati sul bianco del substrato. Il software ColorQuality™ consente di scegliere la base bianca. Se la voce "Substrato" è selezionata, quindi il substrato dovrebbe essere misurato nella finestra "Modifica ordine attuale", sul campo "Serie" (vedi la freccia "1"). I valori di densità e di forza coloristica sono quindi relativi al substrato.

Cambiare la base bianca non ha alcuna influenza sui dati colorimetrici (ad esempio, i valori L*a*b*), in quanto sono sempre basati sul bianco assoluto.

2. Per chiudere la finestra, fare clic su OK o Annulla.

CIELAB dE*		
dE* 3,00		
Calasia Dansità		
Jaicolo Densita —— Bianco di rif.:	Bianco assoluto	
Calcolo d'intensità d'i	nchiostro	
Inchiostro:	Trasparente	-
Metodo di calcolo:	K/S massimo	-
Bianco di rif.:	Bianco assoluto	•

Regolazioni Spettrofotometro

1. Fare clic sul menu Regolazioni: SPM.

È possibile cercare e calibrare un spettrofotometro collegato. L'interfaccia porta COM e la velocità di trasmissione (Baud rate) possono essere selezionate o modificate. Nella parte inferiore della finestra vengono visualizzate le informazioni sullo strumento collegato.

2. Per chiudere la finestra, fare clic su Chiudi.

V Da.	Cerca
A-FIKE	Scollegati
SpectroEye, Spectrolino	Info
terfaccia:	Setup
COM1	Calibration
Baud rate: 9600	•
Velocità massima	×
pectroEye	SpectroServe
Numero di serie: 10448	

Si noti che è possibile attivare o disattivare NetProfiler tramite il pulsante Setup.

Q.	Modifica

Regolazioni della visualizzazione

1. Fare clic sul menu Regolazioni: Visualizzazione.

In questa finestra è possibile definire le visualizzazioni predefinite per il programma. Se si attiva la funzione Da adottare per ogni 'nuovo ordine', quindi tutti i nuovi ordini verranno visualizzati come qui definito.

2. Per chiudere la finestra, fare clic su **OK** o **Annulla**.

Visione generale Tendenza Delta Colorimetria in grafico Tabella di colorimetria Altre tabelle Spettri in numeri Spettri in grafico	✓ Correzione ✓ Statistica
ampo di validità Da adottare per ogni 'nuovo ordine'	

Regolazioni intervallo di check

Questa impostazione consente di definire un intervallo supplementare entro il limite di tolleranza. Lo scopo di questa "zona di check" è di avvertire se i campioni si approssimano a tale limite. I campioni situati tra la zona di check (linea grigio scuro) e questa zona di tolleranza (linea grigio chiaro) vengono visualizzati in giallo.

- 1. Fare clic sul menu Regolazioni: Intervallo di check.
- 2. Immettere un valore nel campo "Fattore" (ad esempio, 0.833).

Se la tolleranza definita è il dE* = 3.0, il fattore di cui sopra crea una zona di check tra i dE* = 2.5 e dE* = 3.0 (vedi la freccia "3").

seleziona un fattore pari a 1.00 se i sona OK e la zona FAIL.	non si ha bisogno una zona di check tra la
se non si vuole un passaggio duro l 200.	tra OK e FAIL seleziona un fattore tra 0.50 e
futti i valori con la differenza di rife	rimento più di 1.00 x tolleranza e meno di
Futti i valori con la differenza di rife attore x tolleranza non sono definite Fattore: 075	rimento più di 1.00 x tolleranza e meno di e con FAIL ma con CHECK.

Impostazione Comunicazione

In questa finestra è possibile definire il percorso di input per il programma. Questo può anche essere utilizzato per il browser CXF appropriato.

Impostazione Comunicazione	2	×
Percorso per lavori in ingresso:	D:\Program Files'\X-Rite\ColorQuality6\Data]
	OK Annu	lla

Regolazioni ricerca CxF

Connettersi al protocollo per la comunicazione di colori - Ricerca CxF. Le informazioni dei colori in formato digitale possono essere importati al software ColorQuality.



Impostare un nuovo ordine

1. Fare clic sul menu Ordine: Nuovo, o fare clic sul pulsante Nuovo ordine.

- 2. Cliente.
 - Selezionare un cliente per questo ordine e fare clic su Avanti (>>)
 -oppure-
 - Fare clic su Nuovo per creare un nuovo cliente Assegnare un nome al cliente e fare clic su OK Fare clic su Avanti (>>)

Scegli un cliente per un nuovo ordine:	Nome:
CQBasicCustomer Client 1 Client 12345 Client 2	Eseguito il: 10.11.2010 10:04:04 Descrizione supplementare:
	
Annulla	OK Annulla

<u>NOTA:</u> il software ColorQuality è correlato agli ordini. Ciò significa che gli ordini vengono assegnati ai clienti. Se un cliente non esiste ancora, può essere creato durante la regolazione dell'ordine. Tuttavia, un cliente può inoltre essere creato in precedenza nel database "Clienti". Un cliente già esistente può essere semplicemente messo in evidenza e selezionato.



- 3. Descrizione dell'ordine.
 - Inserire il nome e la descrizione dell'ordine Fare clic su Avanti (>>)

serire nome	e descrizione			
10.11.2010	10:03			
Descrizione	eunnlementari	o.		
Jesenzione :	supplementari	ь.		

- 4. Condizioni di misurazione.
 - Controllare le regolazioni predefinite o definire le condizioni. Le condizioni visualizzate corrispondono a quelle definite nelle regolazioni generali.
 - Fare clic su Fine

finire le condizioni di misu	ra			
Illuminante:		65 🔽		
Osservatore	: 2			
Densità sta	ndard: D	IN 💌		
Bianco di ri	.: 🗛	bs 🔽		
Filtro:	N	o 🔽		
			Fire	
	<u></u>	<u> </u>	Fine	Annulla

- 5. Definire un riferimento.
 - Fare clic su Nuovo per creare un riferimento

terimento	L* a*	b*	Tolleranza		Nuovo
					Modifica
				×	Cancella
bstrato non defin	ito				Substrato
[D65,2*]					
[D65,2*]					

Creare un nuovo riferimento tramite:

• Misurazione

me'			
Jine.			Misura
equito il: 10.11.2010	ŀ.05·22	•	ColorNet®
eguto II. 10.11.2010 11			Immetti valori
scrizione supplementare:			Standards
			Librerie di Colore
		CXF	Da CxF
		-	
	Tolleranza:		
	CIELAB dE*		Calcola il riferimente
	dE* 3,00		Calcola la tolleranza

ColorNet

lorNet®	X
Scelta secondo: Nome	
ColorQuality	Info
Surte - Stans (C:)	Stampa
4	
CXF Prefenti	Scegi Annula

<u>NOTA</u>: ColorNet è la connessione tra le varie applicazioni X-Rite (InkFormulation, ColorQuality e Spettrofotometro). I colori memorizzati possono essere scambiati tramite ColorNet.



• Immettere i valori

NOTA: se i valori sono definiti NON sarà possibile scaricare il riferimento a un SpectroEye.

L* C* h	Illuminante:	D50
,00 0,00 360,00	Osservatore:	2*
	Densità standard:	DIN
F	Bianco di rif.:	Abs
	Filtro:	D65

- Standard
- Librerie di colori o

Librerie di Colore			×
Libreria di Colore	PANTONE + Solid Coated (No)	_	
Filtro:			
Scelta secondo:	Nome	•	Misura
PANTONE 100 C PANTONE 101 C PANTONE 102 C PANTONE 103 C PANTONE 103 C PANTONE 104 C PANTONE 105 C PANTONE 105 C PANTONE 106 C PANTONE 106 C PANTONE 107 C PANTONE 108 C PANTONE 108 C PANTONE 108 C PANTONE 110 C PANTONE 110 C PANTONE 111 C PANTONE 112 C PANTONE 112 C PANTONE 113 C PANTONE 114 C PANTONE 115 C PANTONE 116 C PANTONE 117 C PANTONE 118 C PANTONE 1120 C PANTONE 1120 C PANTONE 120 C PANTONE 120 C PANTONE 120 C		Filtro: No	

• Da file CxF

Selezionare un'opzione e fare clic su "riferimento" e quindi OK.

- il riferimento viene visualizzato nel campo
- è possibile definire molti riferimenti, tuttavia, l'interfaccia utente non può mostrare più di 50.
- definire il substrato se lo si desidera (non è necessario e solo si utilizza nei calcoli di densità/intensità d'inchiostro)
- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra

Dopo chiudere la finestra, il programma passa automaticamente alla finestra principale, dove ora i campioni saranno letti dal software ColorNet o da misurazione.



X-Rite Color Quality t File Edit Ordine CxF) Alpha - [SQLite - SidDb];/X-Rite/ ancadati Regolazioni Finestra Aluto	<u>- ×</u>
		rite y 6
Statistica	Tendenza dE Tendenza CIE Lab Tendenza CIE LCh Tendenza CIE LCh	
Val dE* =		
Zoom: + -	, 	
Standard 2 Tender	a dE CIELAB	
Val. dE* = Zoom + -		
Standard 1 Tender		
Val dE* = Zoom: + -		
Standard 1	Serie No:0di0 tutti ID65.2*.DIN.D65.Abs1	

¹⁾Nota: ColorNet[®] è la connessione tra le varie applicazioni X-Rite (ad esempio, ColorQuality[™], InkFormulation[™] e spettrofotometro). Ciò significa che i colori possono essere scambiati tra le applicazioni individuali tramite ColorNet.

²⁾Nota: la struttura delle cartelle nel software ColorNet è analoga a quella di Esplora risorse di Windows[®]. Ciò significa che con un doppio clic su una cartella, le sottocartelle nascoste si espandono. Con un doppio clic sulla cartella principale (X-Rite ColorNet), tutte le applicazioni disponibili vengono visualizzate (tra cui un dispositivo di misurazione collegato).

Misurazione e varie visualizzazioni

Esistono due modi per leggere i campioni: tramite misurazione o ColorNet.

Il software ColorQuality può assegnare i campioni ai riferimenti corretti. Così è possibile leggere i campioni in serie. La selezione è definita dal seguente:

- Regolazioni → Visualizzazioni
 - definire le visualizzazioni per tutti i seguenti ordini
- Finestre → Settaggi
 - definire le varie visualizzazioni per ordini diversi
- fare clic sulle icone piccole
 - 1. definire un ordine con varie visualizzazioni
 - 2. definire una visualizzazione per tutti gli ordini
 - 3. scegliere tra un ordine \leftrightarrow una visualizzazione
 - 4. gestire le predefinizioni per le visualizzazioni (scegliere tra predefinizioni esistenti)

L	
Ordine: Visualizzazioni	Ordine: Visualizzazioni
Elabora	Elabora
Ordine (Visualizzazione in comune / più serie)	C Ordine (Visualizzazione in comune / più serie)
C Serie (più visualizzazioni / una serie)	🕫 Serie (più visualizzazioni / una serie)
CAttiva serie	Attiva le indicazioni
🔽 Standard 1	🗖 Correzione 🦷 Tab. CIE Lab dE
🔽 Standard 2	🗖 Statistica 🧮 Tab. CIE LCh dE
VERDE	☐ Tendenza dE 🛛 🖓 Tab CIE LabCh dE
	🔽 Tendenza CIE Lab 🔲 Tab. Metamerismo
	Tendenza CIE LCh Tab. conc inchiostro
	🗖 Tend. conc. inchiostro D 🦷 Tab. Densità
	🗖 Tendenza Densità 👘 num. Spettro Rem.
	🔲 gr. CIE LabCh delta 🦳 gr. Spettro Rem.
	L Tutti attivi
OK Annulla	OK Annulla







Usare settaggi

Nel software ColorQuality è possibile definire varie visualizzazioni per tutti gli ordini. Ci sono due funzioni da scegliere:

• Salva come settaggi

X-Rite Color Quality 6.0 Alpha - [50	Lite - StdDb]:/X-Rite/			×
File Edit Ordne CxF Banca dati Reg	olazori Freestra Auto Settaggi Solva cone settaggi Solva cone settaggi Orzontale Verticale Disponi icone Tende Chudi tuto 1 Standard 1 Tenden 2 Standard 2 Tenden v 3 VERDE Tendenza d	Umschaik+F5 Umschaik+F4 za de CIELAB za de CIELAB le CIELAB	Tendenza CIE LCh	Xrite ColorQuality6
Standard 2 Tendenza dE CIELAB				×
Val +5				
Standard 1 Tendenza dE CIELAB				
Val dE* = +5 Zoom + - +0				
VERDE	Serie No:0di0	tutti	[D65,2*,DIN,D65,Abs]	

Fare clic su Salva come settaggi per salvare le opzioni di visualizzazioni attuali.

Nome:		
linografia		
<u>upuqiana</u>		
🗖 Per Defa	ult	

• Gestire settaggi

Fare clic sul menu Manage presets, o fare clic sul pulsante .

2 Job settings Link manufacturer	Delete
print shop	As Default

Nella finestra aperta, è possibile:

- Selezionare selezionare una predefinizione (Select)
- Eliminare eliminare le predefinizioni (Delete)
- **Come predefinite** evidenziare come regolazioni predefinite (As Default)

Visualizzare campioni

- 1. Fare clic sulle frecce sinistra e destra nel campo di selezione campioni più volte per scorrere le pagine dei campioni avanti e indietro.
- 2. Posizionare il cursore nel campo dell'informazione campioni (i) ed immettere una nota, se necessario, per il campione visualizzato. La nota verrà sovrascritta ogni volta.



Modificare un ordine

Ci sono tre metodi per modificare un ordine:

- Fare clic sull'icona Modifica
- Selezionare il tasto F4 della tastiera
- Fare clic sul menu Ordine: Modifica ordine attuale

						1		
ferimento	L*	a*	b*	Tolleranza				
Standard 1	77,80	-0,69	3,15	CIELAB dE*	3,00		D	Nuovo
Standard 2	75,49 77,92	31,38 -48,40	2,68 10,66	CIELAB dE* CIELAB dE*	3,00 3,00		ð	Modifica
							X	Cancella
ubstrato non defini	ito							Substrato
RDE			т	olleranza:				
L= 77,9	i.			CIELAB de×	-			
a= -48,4 b= 10,7	1		1-	dE*				
			3	,00				

Nella finestra aperta, è possibile:

- Nuovo creare un nuovo riferimento
- Modifica modificare un riferimento o l'intervallo di una tolleranza
- Cancella evidenziare un riferimento e fare clic su Cancella
- Substrato creare o modificare un substrato

Definire un standard

Nei casi in cui un cliente ha colori specifici che sono sempre utilizzati, tali colori possono essere assegnati al cliente come cosiddetti "standard".

- 1. Fare clic su menu Banca dati: Standard.
- 2. Scegliere il Cliente.
- 3. Fare clic su Nuovo.
- 4. Tramite le opzioni Misura o ColorNet, si può definire un nuovo Standard.
- 5. Completare la definizione dello standard e fare clic su Chiudi.

X-Rite Color Quality 6.0 Alpha - [5	QLite - StdDb]:/X-Rite/			-D×
FI Banca dati: Standards Nuovo standard				
Nome: VERDE			Misura	⊗xrite ColorQuality 6
Eseguito il: 10.11.2011) 10:13:27		ColorNet®	
Descrizione supplementare		×		Tend conc inchiostro
L= 78,3 a= -47,5 b= 10,5 [D65,2*]	Tolletanza: CIELAB dE* dE* 3.00			
			OK Annulla	
Ē			Scegli: 0 di 2	
Zoom: + - +0				
VERDE	Serie No:2di3	tutti	[D65,2*,DIN,D65,Abs]	

Immettere un standard in un ordine

- 1. Aprire l'ordine dove si intende immettere lo standard.
 - Fare clic sul menu Ordine: Apri o fare clic sul pulsante Apri ordine.
- 2. Selezionare l'icona Modifica ordine attuale e fare clic su Nuovo.
- 3. È possibile definire lo standard tramite ColorNet.
- 4. Selezionare lo standard e quindi fare clic su **Scegli** o fare doppio clic sullo standard.
- 5. Lo standard è ora "importato" nell'ordine.
- 6. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra

orNet®	
Scelta secondo: Nome	
⊂X-Rite ColorNet® ⊂ColorQuality	6 Info
C:/ X-Rite Ordini	Stampa
🛅 Standards	Tutto attivo / passivo
	-
	Scegli: 0 di 0



Controllo rapido

La funzione Controllo rapido è utilizzata per paragonare un valore di riferimento con misurazioni di campioni.



- 2. Prima di misurare il riferimento, verificare le condizioni di misurazione. Selezionare le condizioni desiderate e fare clic su **OK**.
- 3. Misurare o caricare il riferimento per definirlo tramite ColorNet e fare clic su OK

	Illuminante: Osservatore: Dennità standard: Bianco di rif.: Filtro:	2005 27 01N Abs 065			
--	---	---------------------------------	--	--	--

Il programma passa alla finestra principale ed è pronto per la misurazione dei campioni.



Fare clic sull'icona **Controllo rapido** di nuovo per chiudere questa funzione. Il programma richiede se si desidera salvare come un ordine di controllo rapido. Questo vi dà la possibilità di salvare il ordine per un cliente.



Eseguire backup di un database

Mentre aumenta il volume di dati memorizzati, un backup regolarmente eseguito dei dati diventa sempre più importante.

La procedura per eseguire il backup dei dati nel software ColorQuality è molto organizzata e facile da usare.

- 1. Fare clic sul menu File: Banca dati: Archivia.
- 2. Evidenziare la banca dati e fare clic su Salva.

File Edit Ordne Orf Barca dati Passa a Irisformulation Passa a Irisformulation Rootbusci Rootbusci </th <th>🔚 X-Rite Color Quality 6.0 Alpha - [SQLite - StdDb]</th> <th></th>	🔚 X-Rite Color Quality 6.0 Alpha - [SQLite - StdDb]	
Image:	File Edit Ordine CxF Banca'dati Regolazioni Finestra Auto	
Enco doli Archvos Passa a l'AFFornulation Exco Art+4 Exci Art+4 Exco Art+4 Exci Art+4 Excortus Exci Art+4 Excircus Exci Art+4 Excircus Excircus Excircus <td>Imposta stampante</td> <td></td>	Imposta stampante	
Passa sihiformidation Eco AL+F4	Banca dab 🔸 Archivia	ite
Est Ak+F4	Passa a InkFormulation Ricostruisd	6
Esperta backup dalla banca dati ? × Save in, ColorQualiy6 + C + C + C + C + C + C + C + C + C + C	Eso Alk+F4	0
Image: Seven: ColorQualty6 Image: Seven: ColorQualty6 Image: Seven: Image: Seven: Image: Seven: Image: Seven: Image: Seven: Seven: Image: Seven:		
Esporta backup dalla banca dati 21 X Save in: ColorQuality6		
Esporta backup dalla banca dati ? X Save in ColorQuality6 + Bin Data Doc Doc Ling File name: dbcq.cdpx Save a: type: ColorQuality backup (*.cqbw) Cancel		
Esporta backup dalla banca dati ? × Save in ColorQualiy6 + Bin Data Data Doc Doc Ing File name: dbcq.cqbx Save as type: ColorQualiy backup (".cqbx) Save as type: ColorQualiy backup (".cqbx)		
Esporta backup dalla banca dati ? X Save in ColoQualty6 Image: ColoQualty6 Bin Data Data Doc Ling File name: docq.cdtx Save as type: Color Qualty backup (".cdtx) Cancel		
Esporta backup dalla banca dati ? X Save in: ColorQuality6 Image: ColorQuality6 Bin Data Data Doc Long Image: dbcq.cqbx File name: dbcq.cqbx Save as type: ColorQuality backup (".cqbx) Cancel		
Esporte backup dalla banca dati ? X Save in ColorQuality6 Image: ColorQuality6 Bin Deta Dota Dota Dota Dota Dota Save a: type: Save a: type: ColorQuality backup (".cqbx) Save a: type: ColorQuality backup (".cqbx)		
Esporta backup dalla banca dati ? × Save in ColorQualiy6 • Bin Data Data Doc Doc Ing File name: dbcq cqbx Save Save as type: ColorQualiy backup (*.cqbx)		
Esporta backup dalla banca dati ? X Save in, ColorQualiy6 Image: ColorQualiy6 Bin Data Data Doc Ling File name: dbcq.cqbx Save as type: ColorQualiy backup (".cqbx) Save as type: ColorQualiy backup (".cqbx)		
Save in ColorQuality6 ← E + E + E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E - E + E +	Esporta backup dalla banca dati 🤶 🔀	
Bin Data Doc Ing File name: dbcq.cqbx Save at type: Color Quality backup (*,cqbx) Cancel	Save in: 🔂 ColorQuality6 🔍 🗮 🔁 💏 🖽 -	
Data Doc Doc File name: dbcq.cqbx Save Save as type: Color Qualty backup (*.cqbx) ▼ Cancel		
File name: dbcq.cqbx Save Save Save as type: Color Quality backup (*.cqbx)		
File name: dbcq.cqbx Save Save as type: Color Quality backup (*.cqbx) Cancel		
File name: dbcq.cqbx Save Save as type: Color Quality backup (*.cqbx) Cancel		
File name: dbcg.cqbx Save Save as type: Color Quality backup (*.cqbx) Cancel		
File name: dbcq.cqbx Save Save as type: Color Quality backup (*.cqbx) Cancel Cancel		
File name: dboq.opbx Save Save as type: Color Quality backup (*.oqbx) Cancel		
Save as type: Color Quality backup (*.cqbx)	Finance describe	
Save as type: Color Quality backup (".cqbx)	The raine. Dubut odox	
	Save as type: Color Quality backup (*.cqbx) 👻 Cancel	

Ripristinare un database

La procedura per il ripristino dei dati nel software ColorQuality è anche molto facile.

- 1. Fare clic sul menu File: Banca dati: Ricostruisci.
- 2. Selezionare la banca dati e fare clic su Apri.

X-Rite Color Quality 6.0 Alpha - [SQLite - StdDb] Ele Folt Ordine CVF Banadah Bendarion Enestra Auto	
Imposta stampante Esrica data Passa a Informulation Esrica Alk+F4	ite ⁄6
Importa backup dalla banca dati ? × Look in: ColorQualiy6	
i usa ☐ Usa ☐ Ing II dbcq.cqbx	
File name: Open Files of type: Color Quality backup (*.csbx) 💌 Cancel	

- 3. Evidenziare la banca dati da ripristinare e fare clic su Seleziona.
- 4. Scegliere **Sovrascrivi DB** nella finestra aperta e fare clic su **OK.** I dati verranno salvati di nuovo nel software ColorQuality.

Selezionando l'opzione Sovrascrivi DB tutti i dati esistenti nel database vengono sovrascritti con i dati del backup. Per aggiungere al database solo i dati nuovi, basta selezionare l'opzione Accoda alla banca dati. I dati non saranno sovrascritti.