PPG DigiMatch[™] 分光測色計



ユーザーガイド



FCC Supplier Declaration of Conformity Product Identification and Responsible Party(米国)

X-Rite [2.1077(a)(3)] www.xrite.com 4300 44th St SE Grand Rapids, MI 49512

MAC-Spectrophotometer [2.1077(a)(1)]

We, X-Rite, declare under our sole responsibility that the product MAC-Spectrophotometer complies with Part 15 Subpart B of FCC CFR47 Rules.

FCC Compliance Statement FCC 15.19 Labeling Requirements (米国)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reason-able protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter-mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Statement (米国)

The device shall be used in such a manner that the potential for human contact normal operation is minimized. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Canada ISED Compliance Statement (カナダ)

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, when operated in 5150 to 5250 MHz frequency range, this device is restricted to indoor use to reduce the potential for harmful interference with co-channel Mobile Satellite Systems. Users are advised that high power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Conformément aux réglementations d'Industrie Canada, en cas d'utilisation dans la plage de fréquences de 5150 à 5250 MHz, cet appareil doit uniquement être utilisé en intérieur afin de réduire les risques d'interférence avec les systèmes satellites mobiles partageant le même canal. Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Canada RF Exposure Statement(カナダ)

The device shall be used in such a manner that the potential for human contact normal operation is minimized. This equipment complies with RSS-102 radiation exposure limits. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Le dispositif doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de fonctionnement normal par contact humain. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RSS-102. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être co-localisés ou utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur

European Union Compliance Statement (ヨーロッパ)

Hereby, Manufacturer declares that this MAC-Spectrophotometer is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available upon request.

[Include Manufacturer signed Declaration of Conformity for Product in User's Manual.]

Note: The manufacturers shall ensure that each item of radio equipment is accompanied by a copy of the EU declaration of conformity or by a simplified EU declaration of conformity (Article 10(9) RED)]

Hereby, Manufacturer declares that this device operates on frequencies that are harmonized in the European Union in one or more member states in the frequency range(s)

Modular Radio EIRP, Conducted Power, and Field Strength References				
Ref No.	Report Number	Radio	Range	Тх
[R-1]		SterlingLWB-LWB5	2400 MHz to 2480MHz	6.30dBm EIRP

Users are advised that high power radars are allocated as primary users of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and these radars could cause interference and/or damage to Licensed Exempt WLAN devices.

European Union RF Exposure Statement (ヨーロッパ)

The device shall be used in such a manner that the potential for human contact normal operation is minimized. This equipment complies with EN 62311:2008 and basic restrictions listed in 1999/519/EC. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

WEEE(ヨーロッパ)

This product is manufactured to ensure compliance with European Union regulations and policies that preserve, protect and improve the quality of the environment, protect human health and utilize natural resources prudently and rationally. In compliance with the Waste

Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive return this product it to a local recycling center, the original dealer or supplier at the end of life. Otherwise return device to the following office: X-Rite 4300 44th St SE

Grand Rapids, MI 49512

RoHS (ヨーロッパ)

The Product is in conformity with Directive 2011/65/EU on Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

REACH (ヨーロッパ)

The Product is in conformity with Regulation (EC) No 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH). The list of controlled substances is available at https://echa.europa.eu/candidate-list-table.

機器の注意

エックスライト社により承認された用途以外に本製品を使用した場合、設計・機能に影響を与えるだけでなく、危険性を伴 うことがあります。

装置の電源が ON の際は、危険ですので測定部を直接見ないでください。

本製品のパーツはユーザー先では修理できません。

警告:本機を爆発物の付近に設置しないでください。

装置を液体に浸さないでください。

輸送:本製品にはリチウムイオンバッテリーが含まれています。本装置を出荷する必要がある場合は、次の規制に関する出版資料をお読みください:IATA、ICOA、IMDG、PHMSA。本装置のバッテリーは、重量 46g、3.6V、2.15 Ah で、出荷日より UN 38.3 テストに準拠します。

本製品は、敏感な測定装置です。装置が落下した場合、再度測定を行う前に必ずキャリブレーションおよびセルフテストを 実行してください。キャリブレーションに関する詳細は、「キャリブレーション」のセクションを参照してください。



廃棄物処理の手順:廃電気・電子機器指令(WEEE)の対象となる機器製品は指定の収集場所にて廃棄してください。

著作権表示

本説明書に含まれる情報は、X-Rite, Incorporated が有する著作権によって保護されています。

本情報の全ての出版物に対し、本装置を設置、操作、維持する以外の目的で使用することはできません。X-Rite, Incorporated から 書面での許諾を取得せずに、本説明書の如何なる部分も、電子、磁気、機械、光学、手動等の形式を問わず、複製、複写、他言語また はコンピュータ用語に翻訳することはできません。

Patents: www.xrite.com/ip

"© 2022, X-Rite, Incorporated.All rights reserved"

X-Rite®は、X-Rite, Incorporatedの登録商標です。その他、記載されているロゴ、商標名、製品名は各社の登録商標です。

限定保証

X-Rite は、本製品に対して X-Rite からの出荷日から 12 ヶ月の校正および製造の保証を提供します。保証期間内は欠陥部品を無償で 交換または修理いたします。

X-Rite の保証は、次から発生する保証製品の欠陥を除きます。(i) 出荷後の損害、事故、乱用、誤使用、放置、変更等の X-Rite の推 奨、付属書類、公表仕様、業界基準に沿わない使用。(ii) 推奨される仕様以外の操作環境における装置の使用、または X-Rite が提供 する保守手順書や公表仕様に準拠しない場合。(iii) X-Rite または認定された会社以外による修理またはサービス。(iv) X-Rite より製 造、流通、承認されていない部品や消耗品の使用により発生した保証製品の欠陥。(v) X-Rite より製造、流通、承認されていない付 属品または修正が保証製品に追加された場合。また、消耗品および製品の手入れは保証に含まれません。

上記保証の破損に対する X-Rite の限定義務は、いかなる部品の無償修理または交換とし、保証期間内に欠陥品と証明され、かつ X-Rite が合理的に納得できるものに限ります。X-Rite による修理または交換により保証期間は回復されず、また保証期間は延長されません。

X-Rite より指定されたサービスセンターに欠陥製品を送付される際は、梱包および郵送はお客様の自己負担となります。製品の返送 費用は、X-Rite のサービスセンターが担当する地域のみ、X-Rite が負担いたします。指定地域外の場合、郵送料、関税、税金等の全 ての費用はお客様の自己負担となります。保証期間中にサービスをお受けになる場合は、領収書などの購入日を証明する記録が必要で す。本製品は絶対に分解しないでください。ユーザーにより分解された場合、製品保証は無効となります。装置が作動しない、あるい は正しく機能しないと思われる場合は X-Rite の東京サービスセンターまでお問い合わせください。

これらの保証は購入者にのみ適用されるもので、暗示・明示を問わず、市販性、特定目的や用途への適合性、非侵害性の暗示された保証を含む、またそれに限らず他の保証すべてに代わるものです。X-Riteの経営陣以外の社員または代理店は、前述以外のいかなる保証も提供することが承認されていません。

X-Rite はお客様の製造コスト、経常経費、利益の損失、信用、その他の費用、および契約いかなる保証の破損、過失、不正行為、その他の法理による間接的、特別、付随的、重要な他の損害に責任を負いません。いかなる場合においても、これによる X-Rite の責任 は、X-Rite が供給した商品またはサービスの価格を上限とします。

目次

イントロダクション・設置	8
パッケージ	8
装置のバッテリーパック	8
設定	9
装置の電源をONにするには	9
USB-C ケーブルの接続	10
測定ボタン・電源スイッチ(ON/OFF)	10
フーザーインターフェース	11
メインスクリーンの説明	11
F カセンサー / インジケーター	11
設定モード	13
設定モードの入力	13
装置をシャットダウン	13
測定設定	13
オート/マニュアル	13
N(測定)オプション	13
装置の設定	14
Wi-Fi 設定	14
スピーカー	14
表示オプション	14
バッテリー節約オプション	14
装置の情報	15
測定条件	15
アプリケーション	15
言語	15
日時	15
ファームウェアの更新	15
キャリブレーションモード	16
キャリブレーション基準板	16
装置のキャリブレーション	16

ジョブの作成とサンプル測定	19
新規ジョブ	19
ジョブリスト	20
ジョブを削除	21
アプリケーション	22
比較	22
検証	23
ヘルスチェック	23
付録	25
サービスについて	25
装置の清掃	25
基準板の手入れ	25
照明密封リングの検査と交換	25
バッテリーパックの交換	26
トラブルシューティング	27
仕様	29

イントロダクション・設置

多角度分光測色計は、メタリック、パールを含む特殊効果塗装を一貫かつ正確に測定します。

本書では、測色計のインストール、操作、メンテナンスについて説明しています。ソフトウェアとの操作方法につきま しては、お使いになるソフトウェアの説明書を参照してください。

主な特長:

- タッチスクリーン操作のカラーディスプレイ
- 測定ボタンおよび電源スイッチ(ON/OFF) •
- ポジショニングを正しく行うためのビデオ・ターゲットシステム
- ポジショニングを正しく行うための装置底面にある3つの圧力センサー
- Wi-Fi テクノロジーによるワイヤレス通信(オプション)



パッケージ

製品パッケージには以下の装置とパーツが同梱されています。異なる場合は購入先までご連絡ください。

- PPG DigiMatch 装置
- キャリブレーション基準板 (白色タイル&カメラ テストターゲット) ・ クイックスタートガイド
- ドッキングステーション
 - USB-C インターフェースケーブル

装置のバッテリーパック

一般

装置に付属するバッテリーバックは、使用する前に必ず充電してからご使用ください(フル充電は4時間です)。USB コネクターを標準 USB 充電器またはお使いの装置のドッキングステーションに差し込み、バッテリーを充電します。

バッテリーのアイコン情報

スクリーン上部のアイコンは、測定を実行するに十分なバッテリー容量があることを表します。



- スクリーン上部のアイコンは、測定は実行可能ですがバッテリー容量が低下していることを表しま す。バッテリーを充電してください。
- スクリーン上部のバッテリーのアイコン中央に表示される「稲妻マーク」は、バッテリーが充電中で あることを表します。

重要

バッテリーを長時間使用しない場合は、定期的に充電してください。バッテリーの性能を維持するために、未使用時は 冷暗所に保管してください。バッテリーの充電温度は 5°C ~ 40°C です。

リチウムイオン電池は、通常 700 回の充電サイクルで 80% の減衰が見られます。フル充電で実行できる測定回数が 減少します。バッテリーパックの交換は、エックスライト社までお問い合わせください。

注記:1回の充電サイクルは、100% に等しい数回の部分的な充電となります。部分的な充電・放電サイクルは、バッテリーの寿命をより長く維持します。

完全放電・充電サイクルは避けてください。バッテリーを 20% 以下に放電しないでください(バッテリーのアイコン が赤に変更します)。

装置の充電中は測定を行わないでください。装置をケーブルから取り外した状態で測定可能です。

設定

装置の電源を ON にするには

測定ボタンおよび電源スイッチ(ON/OFF)(1)を 3 秒間長押し、装置を起動します。

ボタンを押しても装置が起動しない場合は、バッテリーを充電 してください。(「USB-C ケーブルの接続」参照)

装置の電源を OFF にするには

ON/OFF ボタンを約1秒間押し続けます。また、[設定] 画面から 電源アイコンをタップし、電源を切ることも可能です。



装置の電源を入れると、診断テストが開始します。LED ランプのステータス表示とディスプレイの照明が白になり、 起動画面の後にメインメニューが表示されます。この操作は 2、3 秒で完了します。



起動画面

USB-C ケーブルの接続

- 1. ソフトウェアをコンピューターにインストールしてください。(ソフトウェア取扱説明書参照)
- ドッキングステーションを取り出します。白色タイルおよびカメラテストターゲットをドッキングステーションに 挿入します。
- コンピューターのポートに USB コネクターを差し込んでください。
 注記:装置は USB-C ケーブルで直接接続することも可能です。装置の電源 を入れ、USB-C ケーブルの丸い端を本体の後側(1)に挿入します。装置 が接続されている間は、測定を行わないでください。
- ドッキングステーションのカバーを開けます。USB-C コネクターを下向き (2) にし、装置をドッキングステーションに挿入してください。この際、2本の ピンを目安にします。リストバンドは、ドッキングステーション底面の刻み にはまります。
- 5. 青の LED 表示は、装置が充電中であることを表します。
- 6. 装置を充電した後、USB 接続でデータをダウンロードすることができます。
- 7. USB-C ケーブルのもう 1 つの片端をコンピュータのポートに挿入します。
- 8. 装置の未使用中は必ずドッキングステーションに保管し、埃や汚れから保護してください。

測定ボタン・電源スイッチ(ON/OFF)

ボタン(1)は、装置の側面にあります。装置の電源を ON/OFF にする時、また測定を実行する時と同じボタンです。 また、ディスプレイ(2)をタップし、測定を開始することもできます。

注記:装置が反応しなくなったり、フリーズした場合 は、このボタンでリセットしてください。ボタンを 10 秒間以上押し続けます。詳しくは、「トラブルシ ューティング」のセクションを参照してください。

装置をリセットするには、USB-C ケーブルを外し、ボ タンを 3 秒間押し下げて離します。装置の電源が OFF になります。[設定] メニューから電源 OFF のア イコンを使用することもできます。





ユーザーインターフェース

装置はタッチスクリーン式のディスプレイを使用します。各機能はタッチスクリーンからアクセスします。

メインスクリーンの説明

装置の電源を入れると診断テストが起動し、メインメニューが表示されます。メインスクリーンはトップバーと操作モードの2分割になっています。スクリーンのアイコンをタップし、使用するモードを選択してください。スクリーンを 左にスワイプし、操作モードを表示します。



- (1) 設定:装置の構成オプションを設定または編集したり、装置の電源を OFF にする際に使用します。装置を使用す る前に、ご使用の状況に合わせて確認してください。(「設定モード」セクション参照)
- (2) ステータス表示のアイコン:バッテリーの充電状態、Wi-Fi の接続状態、ソフトウェアの接続状態を表示します。 接続中は緑色で表示されます。
- (3) **新規ジョブ**:操作のメインモードです。サンプル測定はこのモードで実行・保存されます。(「ジョブの作成とサンプル測定」セクション参照)
- (4) ジョブリスト:保存されたジョブを測定および編集します。(「ジョブの作成とサンプル測定」セクション参照)
- (5) キャリブレーション:装置のキャリブレーションを実行します。(「キャリブレーション」セクション参照)
- (6) 比較:2 つのサンプルを比較する品質管理の簡易モードです。(「比較モード」セクション参照)
- (7) ヘルスチェック:装置のシステムチェックを行います。(「ヘルスチェック」セクション参照)
- (8) 検証:測定範囲をプレビュー表示します。(「検証モード」セクション参照)

圧力センサー/インジケーター

サンプル測定の正しいポジショニングと精度の高い繰り返し測定を確実に行うために、測定ポートに3つの圧力センサ ーが配置されています。測定を開始する際、必ず3つの接触センサーに同等の圧力を加えてください。

ディスプレイに表示される 3 つのポジショニング・インジケーター、および装置上部の LED インジケーターは、ポジ ショニングに対するフィードバックを出力します。ディスプレイのインジケーターは、上部、裏面/側面共に、測定ポ ートの接触センサーと同様に配置されています。接触センサーに測定開始トリガーが設定されている場合は、3 つのイ ンジケータがすべて緑になった状態で、自動的に測定を開始します。

- **緑のインジケーター**:接触センサーに適切な圧力が、かかっています。3 つのインジケーターが緑で照明すれ ば測定が実行可能です。測定中に十分な接触が維持されていない場合、エラーメッセージが表示されます。測 定をやり直してください。
- **赤のインジケーター**:センサーが適切に接触されていません。インジケーターが緑で表示されるまで、適切な 接触で押さえてください。





例 1:すべての圧力センサーが共に正しく 接触しており、測定が実行可能です。

例 2:2 つの圧力センサーが接触していません。 測定を実行できません。

装置上部のマルチカラーの LED は、測定状態と圧力センサーの切り替えに対するフィードバックを表示するものです。

- 緑の LED:装置の電源が ON です。また、3 つの圧力センサーが共に正しくアクティベーションされており、 測定が実行可能です。
- **赤の LED**: いずれかの圧力センサーが正しくアクティベーションされていない、または測定中にエラーが発生しました。
- **青の LED**:装置は充電中で、USB ケーブルがコンピューターに挿入されています。スリープモードでは、画面 が暗くなります。
- **白の LED**:装置が起動中です。
- LED OFF: 装置はバッテリーモード、またはスタンドバイモードです。

設定モード

設定モードは、装置の設定を調整および表示する際に使用します。装置を初めて使用する前に設定を確認してください。 この設定は、いつでも変更することが可能です。

設定モードの入力

- メインスクリーンから アイコンをタップし、設定画面に アクセスします。
- [測定]、[装置]、[システム]のいずれかをタップします。装置 とシステムの設定画面を開いた後、画面を上下にスワイプする と、追加のオプションを表示することができます。下記は各オ プションの説明です。



装置をシャットダウン



く装置の電源を終了します。

設定画面上から 🌑 アイコンをタップし、[はい] をタップして確認します。

測定設定

オート/マニュアル

手動測定:手動に設定されている場合、3 つの圧力センサーが緑で表示された時点で、測定ボタン・電源スイッチ (ON/OFF)を押す必要があります。

自動測定:自動に設定されている場合、3 つの圧力センサーが緑で表示された時点で、測定が自動的に開始します。ボ タンを押したりディスプレイをタップする必要はありません。測定終了後、次の測定を実行する前に装置の位置をリセ ットしてください。

N(測定)オプション



装置の設定

Wi-Fi 設定



WiFi を ON/OFF にし、選択されたネットワークを設定します。

OFF: _____ に設定されている場合は、Wi-Fi が OFF になっています(バッテリーの省電)。

ON: C設定されている場合は、Wi-Fi は通常の操作において ON になっています。スリープモードになると、Wi-Fi は OFF になります。

ON に設定すると、装置は利用可能なネットワークをスキャンします。次に、使用可能なネットワークが表示されます。 ネットワークをタップし、必要に応じてパスワードを設定します。終了後 [**接続**] をタップし、Wi-Fi ネットワークを選 択します。



ネットワークを切断:ネットワークの設定から [切断] をタップし、Wi-Fi 名、パスワード、セキュリティを消去します。

スピーカー

ま置のスピーカーを設定します。ON に設定すると、スクリーンをタップ、測定を実行、キャリブレーションを実行したそれぞれの作業後に、装置のビープ音が聞こえます。

表示オプション

LCD ディスプレイのスリープタイムや、ディスプレイの輝度を調整します。コントロールを左から右にスラ イドさせることで、LCD ディスプレイのスリープタイムを OFF にしたり、10 秒から 600 秒まで調整することができま す。LCD ディスプレイがスリープ状態になった場合は、ディスプレイをタップして起動してください。また、コントロ ールを左右にスライドさせることで、ディスプレイの輝度を調整することができます。

バッテリー節約オプション

Ð

▲ 「ッテリーを節約するスタンドバイ時間や、電源が OFF になるまでの時間を調整します。スタンドバイ時間は、 バッテリーを長持ちさせるためにスリープモードに入るまでの時間を設定します。ディスプレイをタップすると装置が再 起動します。0 分 ~ 60 分を 5 分単位で設定するか、または OFF に設定することも可能です。電源 OFF の設定は、バ ッテリーの寿命を長持ちさせるために装置がシャットダウンするまでの時間を設定します。測定ボタン・電源スイッチ (ON/OFF)を押すと、装置が再起動します。これは 0 分から 300 分まで 5 分ごとに設定可能です。 装置の情報



測定条件

アプリケーション

■■ 装置のメインスクリーンから、アプリケーションを選択または非選択に切り替えます。[比較] と [検証] を選択します。アプリケーションに関する詳細は、本書後半のセクション「アプリケーション」をご覧ください。 注記:既定で選択されている [ヘルスチェック] は非選択に変更できません。

言語



✔ 装置を使用する際の表示言語を設定します。

[言語]をタップし、使用言語を選択してください。

日時

1. [日時]をタップしてアクセスします。フィールド内で点滅している値が、調整可能な現在の値です。

- 2. 日時をスクロールし、希望の値を設定します。
- 3. 終了後 [OK] をタップし、保存します。

🗙 date & time			
16	Nov	2020	
17	Dec	2021	
18	Jan	2022	
13	41	05	
14	: 42	: 06	
15	43	07	
		ок	

ファームウェアの更新

▶ アップデートの確認と装置のファームウェアを更新します。

装置をアップデートするには、[ファームウェアのアップデート]をタップした後、[アップデートを確認]をタップし、 利用可能な更新をチェックしてください。アップデートを利用可能であれば [ファームウェアを更新]をタップし、ア ップデートを実行してください。アップデートを利用する際は、装置を Wi-Fi ネットワークで接続した状態にしてく ださい。

キャリブレーションモード

装置のキャリブレーションは、必ず月に一回の頻度で実行してください(白色タイル+カメラテストターゲットを使用)。キャリブレーション基準板は 2 つのパーツから構成されています。

基準板の手入れに関する情報は、付録ページのセクション「装置の清掃」を参照してください。

注記:キャリブレーションを実行する際は、必ず本体に付属する基準板を使用してください。別の装置に付属する 基準板は絶対に使用しないでください。基準板のシリアル番号は、装置のキャリブレーションスクリーンに表示さ れる基準板のシリアル番号と一致する必要があります。

キャリブレーション時の注意事項

- **白色タイルおよびカメラテストターゲットは、しみ、埃や指紋に大きく影響されます。**キャリブレーション 基準板のクリーニング手順は付録ページをご覧ください。
- **キャリブレーションの測定時は、本体が動かないようしっかりと固定させて測定してください。**本体の動き を接触センサーが認識した場合は、エラーメッセージが表示され、キャリブレーションは中断されます。

キャリブレーション基準板

キャリブレーション基準板は、白色タイルおよびカメラテストターゲットを埃や汚れから保護します。キャリブレーション基準板はドッキングステーションに収納し、使用時には 2 つのパーツに別れています。



装置のキャリブレーション

1. メインメニューから [**キャリブレーション**] をタップします。キャリブレーションメニューに、次のキャリブレー ションが必要となるまでの日数が表示されます。



 キャリブレーション基準板を分離し、下図のように装置の測定ポートを白色タイル上にセットします。2本の調整 ピンが、白色タイルの開口部に挿入されていることを確認してください。注記:ピンの挿入方向は決まっています。 装置が正しくセットされていることを確認してください。装置のキャリブレーションを実行する際は、USB ケーブ ルから取り外してください。



3. 準備が完了すれば [キャリブレーション] をタップします。測定中は、装置に触れないでください。

〈 CALIBRATION	< CALIBRATE
19 Day(s) left Place instrument on the white tile	
MA5C023 2022-01-12	05
Calibrate	White Reference

4. キャリブレーションが終了すれば、白色タイルから装置を取り外し、下記の画像に従って、装置の測定ポートをカメラテストターゲット上にセットします。この時、2本の調整ピンが、カメラテストターゲットの開口部に挿入されていることを確認してください。注記:ピンの挿入方向は決まっています。装置が正しい方向にセットされていることを確認してください。



5. 準備が完了すれば [続行] をタップします。測定中は、装置に触れないでください。



- 6. 白色キャリブレーションが終了後、装置はセルフテストを実行します。セルフテストが終了すれば、装置を取り外 してください。
- 7. キャリブレーション基準板の2つの部品を、ドッキングステーションの保管場所に戻します。

ジョブの作成とサンプル測定

正確で繰り返し精度の高い測定を行うには、測定ポートの底部がサンプル表面と平らになるようにしてください。装置 のわずかな動きでも表面に対する測定角度を変化させ、メタリックやパールのような特殊効果を持つ塗料の測定値は、 影響を受けることがあります。圧力センサーは忠実な測定データを確保します。不完全なデータが装置に保存されない よう、次の測定を行う前に現在のジョブを必ず完了してください。スクリーン下部に、サンプルの測定順序と進捗状況 が表示されます。

測定のヒント:

- 曲面を持つ表面の測定は、特に反射光近くの角度(±15°および 25°)で数値差が生じることがあります。測定は できるだけ平らな表面で行ってください。
- 測定中は装置をしっかり押さえてください。

新規ジョブ

[新規ジョブ] モードはジョブを測定し、装置に保存します。測定値はジョブとして装置に保存されます(各ジョブにつき複数の測定値)。

1. メインメニューから [新規ジョブ] をクリックします。装置は自動的にターゲットモードに入ります。



- 2. 装置裏面の測定ポートを測定範囲にセットしながら、ディスプレイを確認します。
- **3.** 3 つの位置設定インジケーターが緑色で表示されるまで、装置を前後に軽く動かしてください。緑色の表示は、3 つの全ての圧力センサーが有効になっていることを表します。
- 4. 装置が自動測定モードに設定されている場合は、装置が検証範囲に正しくセットされ、全てのピンが接触された時点で(緑で表示)、測定が自動的に開始します。また、[自動モード]からディスプレイをタップし、測定を開始することも可能です。手動測定モードが選択された場合、ディスプレイをタップするか、または測定ボタン・ 電源スイッチ(ON/OFF)を押してください。
- 5. 測定中は、装置を動かさないでください。
- 6. 1回目の測定が終了した後、本体を持ち上げて次の測定場所に移動し、残りの測定を続行します。
 注記:装置を持ち上げて位置をリセットするまで、次の測定を開始できません。
- 7. 最後の測定が完了すれば、測定の品質が 5 ポイントシステムで表示されます。5 ポイントは、測定値間において 変動のない優れた測定値を表します。3 ~ 4 ポイントは良好な測定値、1 ~ 2 ポイントは許容範囲内に収まる測 定値を表します。3 ポイント以下の場合は、再度測定してください。

測定手順をやり直すにはアイコン をタップし、[はい] をタップします。



 必要に応じて、ジョブ名を変更することも可能です。アイコン 2 をタップし、バーチャルキーボードからジョ ブ名を入力します。アイコン 4 をタップし、ジョブ名を保存します。

ジョブを削除

スクリーンからアイコン (をタップした後 [はい] をタップし、測定したジョブを削除します。



ジョブリスト

[ジョブリスト] モードはダウンロードされたジョブを測定し、保存されているジョブを削除します。測定値はジョブとして装置に保存されます(各ジョブにつき複数の測定値)。

1. メインメニューから [ジョブリスト] をクリックします。



2. PPG PAINTMANAGER ® XI ソフトウェアから送信されたジョブを選択します。まだ測定されていないジョブは、 名前の横からチェックが外されています。



3. 上記の [新規ジョブ] の説明に従って、測定手順を実行します。

ジョブを削除

シングルジョブ

 保存されたジョブを削除するには、リストから削除するジョブをタップします。削除するジョブが表示されてい ない場合は、スクリーンを上下にスワイプしてください。保存されているジョブの横にはチェックマークが表示 されています。チェックマークが表記されていないジョブは、測定が完了していないジョブです。

🗸 JOB LIST
+ New Job
20211207_092009 >
20211207_104053 >
20211207_104258 >
20211207_104625
-

2. アイコン – をタップした後 [はい] をタップし、ジョブを削除します。

全てのジョブ

1. すべてのジョブを削除するには、リストの最後までスクリーンを上にスワイプします。



2. スクリーン下部からアイコン 🔲 をタップした後 [はい] をタップし、すべてのジョブを削除します。

アプリケーション

アプリケーションは、メインスクリーンから選択するその他の操作モードです。スクリーンを左にスワイプし、その他 の操作モードにアクセスします。

各操作モードの説明は下記を参照してください。



比較

隣接する 2 つのパーツの色差を比較する品質管理の簡易モードです。CIEL*a*b*の測定値が表示されます。下記は、 [比較] モードにおける操作手順です。

1. メインスクリーンから [比較] を開きます。



- 2. 比較スクリーンから しんしん をタップします。装置は自動的にターゲットモードになります。
- 3. 装置裏面の測定ポートを最初の測定範囲にセットしながら、ディスプレイを確認します。
- **4.** ディスプレイをタップするか、[**測定ボタン・電源スイッチ(ON/OFF)**] 押します。最初の測定の L*a*b* 値が ディスプレイに表示されます。



- 5. 測定が完了すれば、[比較] スクリーンから 5. タップします。装置は自動的にターゲットモードになります。
- 6. 装置底面の測定ポートを次の測定範囲にセットしながら、ディスプレイを確認します。
- ディスプレイをタップするか、測定ボタン・電源スイッチ (ON/OFF) を押します。測定が終了した後、2 つの 測定値の Δ 値が表示されます。



8. △ のアイコンは、ΔL*a*b* とL*a*b* データを切り替える際に使用します。

検証

検証モードは測定範囲を撮影し、画像として保存します。

1. [アプリケーション] のスクリーンから [検証] をタップして開きます。装置は自動的にターゲットモードになり ます。



ヘルスチェック

[ヘルスチェック] は通常、30 日後に期限が終了するキャリブレーション基準板に実施します。また、装置の使用に問題が発生した時にも、[ヘルスチェック] 機能を使用します。

詳細を表示

- 1. ディスプレイをタップし、[ヘルスチェック] を開きます。
- 2. [詳細]をタップし、使用中の装置の詳細を表示します。
- 3. [送信] をタップし、装置のステータスを送信します。



注記:キャリブレーションのサイクルごとに、ヘルスチェックを実行してください。

ヘルスチェックを実行

- 1. ディスプレイをタップし、[ヘルスチェック] を選択します。
- 2. [開始] ボタンをタップします。



3. セクション [キャリブレーションモード]の説明に従って、装置を白色タイル上にセットし、[**開始**] ボタンを押し てください。



 白色タイルのキャリブレーションが終了すれば、セクション [キャリブレーションモード] の説明に従って、装置 をカメラテストターゲットにセットし、[開始] ボタンをタップします。



5. カメラテストターゲットが完了後、検証結果が表示されます。ディスプレイを上にスワイプし、検証結果を表示し ます。

K HEALTH CHECK		✓ HEALTH CHECK	
Overall Battery Temp. Sensors Shutter Wave Length Ref. White Calibration	1	Battery Temp. Sensors Shutter Wave Length Ref. White Calibration Repeatability	୦୦୦୦୦୦
Send		Send	

付録

サービスについて

修理はエックスライト社にて行います。本機は光学系を始めとして精密な構造になっています。絶対に本機を開けたり 分解したりしないでください。保障範囲の対象外になります。また保証期間後に修理に出される際の輸送料(片道)は、 お客様でのご負担とさせていただきます。装置は自分で修理を試みることのないよう、付属品と共にそのまま元の箱に 梱包してお戻しください。

エックスライト社の海外事務所は世界のお客様をサポートしています。お問い合わせは次のいずれかの方法をご利用ください。

- Eメール: japan@xrite.com
- オンラインヘルプ:https://www.xrite.com [各種サービス・サポート] → [テクニカルサポート]

装置の清掃

装置の外側は、中性洗剤を入れた水で濡らし絞った布で拭いてください。

/ 注意:

- 有機溶剤類は絶対に使わないでください。カバーや電子部品の損傷につながります。
- 装置を清掃する際、圧縮空気は使用しないでください。装置に空気を吹きかけると、外部の埃が装置内に入り込み、光学部品が汚染される場合があります。

基準板の手入れ

キャリブレーション基準板の白色タイルおよびカメラテストターゲットは、ぬるま湯を使って中性洗剤で洗浄し、乾い た柔らかい布で水分を十分拭き取ってください。クリーニング後は基準板が完全に乾燥してからキャリブレーションを 行うようにしてください。

照明密封リングの検査と交換

装置底部の測定ポートを覆う照明密封リングは、一貫した正確な測定を行うために重要な役割を果たします。照明密封 リングの正しい設定に関しては下記をご覧ください。(照明密封リングのパーツ番号:TPZ-28727)

照明密封リングの設定をチェックするには

密封リングが平らに正しく設定されていることを確認してください。必要であれば、指で押しながら正しくセットして ください。

正しいインストール



間違ったインストール



照明密封リングを交換するには

1. 指の爪で凹部から照明密封リングの片端(1)を持ち上げ取り外します。



2. 新しい照明密封リングを、測定ポートの凹部にセットします。



3. ゴム製タブが全体にセットされ、照明密封リングが平らになるまで押し込みます。



バッテリーパックの交換

バッテーリーパックは、お客様による修理や交換はできません。バッテリーの問題が生じた際は、エックスライト社 までお問い合わせください。

トラブルシューティング

問題が発生した場合は下記を参照してください。エラーが続く場合は、エックスライト社までお問い合わせください。

問題	原因	解決法
装置のスクリーンが	装置の電源が OFF になって	電源 ON/OFF ボタンを押して、装置を起動してください。
真っ暗です。	います。	
	装置がスリープモードになって	ディスプレイに触れる、または装置を持ち上げてください。
	います。	
	バッテリーが低下しています。	バッテリーを 1 時間以上充電してください。 ディスプレイは
		5 分後に表示されます。
	バッテリーが不良です。	バッテリーを充電してください。5 分経過してもディスプレ
		イが表示されない場合は、USB ケーブルがコンピューターま
		たはその他の電源に正しく接続されているかどうかチェック
		してください。問題が解決しない場合は、バッテリーを交換
		してください。
装置がコンピューターに接	バッテリーが不良です。	バッテリーを交換してください。
続されている際、ディスプ		
レイの表示が不安定です。		
(ON になったり OFF にな		
ったりします)		
ディスプレイが反応しま	ファームウェアがロックされています。	USB ケーブルを外してください。 電源/測定ボタンを 10 秒
せん。		間押し下げて離します。装置の電源が OFF になります。装
		置の電源が正常に ON になります。
測定エラーまたは出力デー	測定サンプルが破損しています。	再度測定してください。
タが正しくありません。	(例:傷の付いたサンプル)	
	汚れた白色タイルやカメラのテストター	キャリブレーション基準板を清掃してください。セクション
	ゲットがキャリブレーションに使用され	「キャリブレーション」の説明に従ってキャリブレーション
	ています。	を再度実行してください。
	装置のキャリブレーションが必要です。	キャリブレーション基準板のヘルスチェックおよびキャリブ
		レーションを実行してください。ヘルスチェックおよびキャ
		リブレーションに失敗した場合、装置は不良とみなされま
		す。エックスライト社までご連絡ください。
	装置が不良です。	[アプリケーション] スクリーンからヘルスチェックを実行し
		てください。ヘルスチェックに失敗した場合、装置は不良と
		みなされます。エックスライト社までご連絡ください。
キャリブレーションに	装置が動いた、白色タイルが汚れている	白色タイルおよびカメラテストターゲットを再度測定してく
失敗しました。	等です。	ださい。エラーが続くようであれば、付録ページの説明手順
		に沿って、白色タイルとカメラテストターゲットを清掃して
		ください。
		それでも問題が解決しない場合は、バッテーリーの状態を確
		認し、測定・電源 ON/OFF ボタンを 10 秒間長押ししてリセ
		ットた後、キャリブレーションを繰り返してください.
	装置の不具合	エックスライト社までご連絡ください。
装置とソフトウェアの通信	USB ケーブルが接続されていません。	USB ケーブルでコンピューターと装置を接続してください。
が取れません。	USB ケーブルが不良です。	 USB ケーブルを交換してください。

(USB 接続)	ソフトウェアと装置間のコミュ	USB ケーブルを1秒間取り外し、再度接続してください。
	ニケーションがクラッシュ	コミュニケーションに異常が続くようであれば、ソフトウェ
	しました。	アを再起動し、装置を再起動してください。コミュニケーシ
		ョンに異常が続くようであれば、コンピューターを再起動し
		てください。
キャリブレーション	白色タイルが汚れています。	白色タイルを清掃してください。「キャリブレーション基準
 エラー : 白色タイルが		板の清掃」を参照してください。
汚れています。		
エラーメッセージ:		エックスライト社までお問い合わせください。
波長基準		
 測定またはキャリブレーシ	接触センサーがサンプル表面に正しく	装置を持ち上げ、サンプル上に正しくセットしてください。
ョンを実行できません。	 接触していません。	3 つのセンサーインジケーターが全て緑色で表示されている
		ことを確認してください。
	 接触センサーが正常に機能していませ	新規ジョブを開き、3 つの圧力センサーをディスプレイに表
	ん。センサーが引っかかった状態、	 示し、装置を平面にセットした後、持ち上げてください。持
	または埃や塗料による欠陥があると	ち上げた際に、ディスプレイに表示されるセンサーインジケ
	思われます。	 -ターの色が一つでも変更しない場合は、接触センサーに問
		 題があると考えられます。エックスライト社までご連絡くだ
		さい。
	 ディスプレイに表示されるセンサーイン	 接触センサーが正常に機能していません。装置を測定モード
	ジケーターの色が変更しません。	に設定し、平面にセットした後、持ち上げてください。持ち
		トげた際に、ディスプレイ表示のセンサーインジケーターの
		ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
		と考えられます。エックスライト社までご連絡ください。
 Wi-Fi が接続されていま	Wi-Fi が OFF になっています。	
	 Wi-Fi 信号が弱すぎろ、または	Wi-Fi アクセスポイントの 5 メートル以内まで近づいてくだ
	使用できない状態です。	
 Wi-Fi を接続できません	ネットワークが正しく設定されていま	してい。 使用可能なネットワークを検索し、「Wi-Fi 設定】画面から
		Wi-Fi の設定手順を実行してください。ネットワークを選択
Wi-Fi ネットワークを	問達ったパフロードがふわされました	
WI-IT ホットリークを 認定できません		
設定してよせん。		
	WI-FI 信号か物 9 さよ 9 。 	
		さい。使用可能なイットワークを検察し、[WI-FI 設定] 画面
		かっ WI-FI の設正于順を繰り返し美行してくたさい。ネット
		リークを選択し、ハスリードを入力します。
シャッターエラーです。	装直の小具台です。	上ック人フィト社までこ連絡くたさい。
複数のエラーメッセージが 、	装置に複数のエラーが発生しています。 	エラーメッセージの OK ボタンを約 2 秒間押し続けます。
表示されます。		
日時が間違っています。 	間違って設定されています。 	「設定」セクションの「日時オプション」を確認してくだ
		さい。

仕様

装置寸法

奥行 : 170mm 幅 : 75mm 高さ : 100mm 重量 : 0.6kg

操作環境

操作温度:	$10^{\circ}\mathrm{C}\sim35^{\circ}~\mathrm{C}$
最高湿度:	85% RH 最大(結露なし)
保存温度:	-20°C \sim 50°C

短期繰り返し精度(MCDM、BCRA 白色タイル上)

 $0.02 \ DE_{00}$

バッテリー

タイプ:	リチウムイオンバッテリー

2.5W で充電(USB 2.0 PC ポート、USB 3.0 PC ポート、USB 充電器)

USB 接続

USB-C コネクター

USB 2.0 ハイスピード(USB 3.0 ハイスピード対応)、480 Mbit/秒、60 MB/秒(理論上)

Wi-Fi モジュール

Wi-Fi モジュール 2.4GHz、IEEE 802.11b/g/n 基準に準拠

汚染度:	2
最高高度:	2000 m
使用場所:	屋内



エックスライト社 〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10 テレコムセンタービル 西棟 6 F Tel (03) 6374-8734 Fax (03) 5579-6547

エックスライト社 米国本社

米国ミシガン州グランドラピッズ Tel (+1)6168032100 Fax (+1)6168032705

エックスライト社 ヨーロッパ

スイス レーゲンズドルフ Tel (+41) 44 842 24 00 Fax (+41) 44 842 22 22

各地域のお問い合わせ先は www.xrite.co.jp でご覧いただけます。

X-Rite® は、X-Rite, Incorporated の登録商標です。その他、記載されているロゴ、商標名、製品名は各社の登録商標です。 *PPG* ロゴは登録商標で、*DigiMatch* は PPG Industries Ohio, Inc. の商標名です。 © 2022 PPG Industries Inc. All rights reserved.