# SpectraLight CC



Manuel de l'utilisateur



Consultez cette documentation chaque fois que le symbole Attention  $\angle !$  apparaît. Ce symbole est utilisé pour vous informer d'un RISQUE potentiel ou d'actions susceptibles de nécessiter votre attention.

# Déclaration de conformité UE

Par la présente, X-Rite, Incorporated déclare que ce système Spectralight QC est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes des directives 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) et RoHS EU 2015/863.

Par ailleurs, la télécommande en option pour ce système Spectralight QC est conforme à la directive RED 2014/53/EU.

# Federal Communications Commission Notice (É.-U.)

REMARQUE : This equipsment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

# Déclaration de conformité d'Industrie Canada

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

# Informations sur l'équipement

L'utilisation de cet équipement d'une manière autre que celles prévues par X-Rite, Incorporated peut compromettre l'intégrité de la conception et présenter des dangers.

**ATTENTION** ! NE PAS relier l'appareil à une prise non mise à la terre. NE PAS utiliser de rallonges ou d'adaptateurs à deux fils.

ATTENTION : ne pas utiliser cet instrument dans un environnement explosif.



Instructions relatives à l'élimination des déchets : veuillez déposer vos déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans des points de collecte prévus à cet effet en vue de leur recyclage.

# Informations de sécurité



- LIRE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS : veuillez lire et suivre ces instructions avant d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- CONSERVER CE MANUEL COMME RÉFÉRENCE : après avoir lu ce manuel, tenez-le à la disposition des autres utilisateurs, qui pourront s'y référer avant de se servir de l'appareil.
- RESPECTER LES AVERTISSEMENTS : respectez tous les avertissements et mises en garde figurant dans ce manuel. Ceux-ci sont destinés à assurer votre sécurité et à protéger l'appareil. Si vous utilisez votre appareil d'une manière non expressément prévue dans ce manuel, il risque de ne plus offrir le même degré de protection.
- UTILISER UNE SOURCE D'ALIMENTATION ADÉQUATE : Utilisez l'alimentation secteur appropriée. Consultez l'étiquette apposée au dos de l'appareil. L'utilisation d'une source d'alimentation non spécifiée sur cette étiquette risque d'altérer les conditions d'éclairage, d'endommager l'équipement et de porter atteinte à la sécurité de l'utilisateur.
- NE PAS OBTURER LES VOLETS D'AÉRATION : La distance séparant deux luminaires ou un luminaire et une surface murale doit être au minimum de 20 cm. Les sources lumineuses entraînent une élévation de la température dans la zone de travail. L'apport thermique de la cabine

SpectraLight QC s'élève à 3 900 J maximum par heure. Cette énergie est dissipée à travers les volets d'aération du panneau supérieur. L'obturation des volets d'aération peut entraîner une surchauffe, une panne mécanique ou un risque d'incendie si des produits inflammables ou combustibles sont présents.

- TENIR L'APPAREIL À L'ABRI DE L'EAU ET DE L'HUMIDITÉ : n'installez pas les luminaires sous un dispositif d'extinction automatique d'incendie. Veillez à respecter l'intégrité électrique de l'appareil. Ne l'utilisez pas dans les environnements où la présence d'eau, d'un autre liquide ou d'une humidité excessive risquerait de provoquer une électrocution.
- NETTOYER SOIGNEUSEMENT L'APPAREIL : vous pouvez essuyer l'appareil à l'aide d'un chiffon blanc, propre et non pelucheux N'utilisez pas de détergents liquides ou d'agents contenant de la cire pour nettoyer l'appareil, ceux-ci pouvant jaunir l'appareil et modifier ses propriétés de réflectance et de brillance. Vous pouvez nettoyer les surfaces externes à l'aide d'un linge et d'eau savonneuse.
- MANIPULER LES LAMPES ET LES FILTRES LUMIÈRE DU JOUR AVEC PRÉCAUTION : laissez refroidir les lampes et les filtres Lumière du jour avant de les toucher. Utilisez toujours un linge de nettoyage d'objectif (ou équivalent) pour manipuler les lampes à incandescence de rechange. Le sébum sécrété par la peau risque d'altérer les performances des lampes.
- ARRÊT D'URGENCE : l'unité doit être installée à proximité d'un interrupteur principal d'alimentation pour parer à toute urgence.



Le diffuseur, les filtres et les lampes chauffent durant le fonctionnement de l'appareil. Laissez les refroidir avant de les toucher.

# Avis sur la marque déposée

Les informations contenues dans ce manuel proviennent de données de brevets et de marques déposées dont X-Rite, Incorporated a la propriété exclusive. Le contenu de ce manuel est la propriété de X-Rite, Incorporated et est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction intégrale ou partielle est strictement interdite. La publication de ces informations n'implique pas le droit de reproduction ou d'utilisation de ce manuel dans un but autre que l'installation, l'opération ou la maintenance de cet instrument. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, transcrite, transmise, mise en mémoire dans un système d'extraction ou traduite dans une autre langue ou un langage informatique, sous aucune forme, ni par aucun moyen électronique, magnétique, mécanique, optique, manuel ou autre, sans l'autorisation préalable écrite d'un responsable de X-Rite, Incorporated.

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets. Reportez-vous à l'instrument pour obtenir les numéros des brevets.

Copyright © 2024 X-Rite, Incorporated

« TOUS DROITS RÉSERVÉS ».

X-Rite® et SpectraLight® est une marque déposée de X-Rite, Incorporated. Tous les autres logos, marques de produits et noms de produits sont la propriété de leur titulaire respectif.

# Garantie limitée

X-Rite garantit ce produit contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de douze (12) mois à compter de la date d'expédition de l'usine, sauf en cas de dispositions impératives stipulant une période plus longue. Au cours de la période de garantie, X-Rite assure gratuitement le remplacement ou la réparation, à sa discrétion, des pièces défectueuses.

Les garanties de X-Rite stipulées dans le présent document ne couvrent pas les défaillances des produits sous garantie causées par ce qui suit : (i) endommagement après l'expédition, accident, abus, utilisation incorrecte, négligence, modification ou toute autre utilisation non conforme aux recommandations de X-Rite, à la documentation accompagnant le produit, aux spécifications publiées et aux pratiques standard de l'industrie ; (ii) utilisation de l'appareil dans un environnement ne répondant pas aux spécifications recommandées ou non-respect des procédures de maintenance figurant dans la documentation X-Rite accompagnant le produit ou les spécifications publiées ; (iii) réparation ou entretien réalisé par une personne ne travaillant pas pour X-Rite ni ses représentants autorisés ; (iv) utilisation avec les produits sous garantie de pièces ou de consommables qui ne sont pas fabriqués, distribués ou approuvés par X-Rite ; (v) modifications apportées aux produits sous garantie ou utilisation d'accessoires qui ne sont pas

fabriqués, distribués ou approuvés par X-Rite. La garantie ne couvre pas les consommables ni le nettoyage du produit.

En cas de manquement aux garanties ci-dessus, la seule et unique obligation de X-Rite est de réparer ou de remplacer, sans frais, toute pièce qui, dans la période de garantie, est prouvée défectueuse à la satisfaction de X-Rite. La réparation ou le remplacement d'une pièce par X-Rite ne restaure pas une garantie ayant expiré et ne prolonge pas la durée de la garantie.

L'emballage et l'envoi du produit défectueux au centre de réparation désigné par X-Rite sont à la charge du client. X-Rite prend à sa charge le renvoi du produit au client si ce dernier réside dans la même région que le centre de réparation X-Rite. Le client doit s'acquitter des frais d'expédition, des frais de douane, des taxes et d'autres frais si le produit doit être expédié à un autre endroit. Une preuve d'achat sous la forme d'un contrat de vente ou d'une facture acquittée dénotant que l'appareil est couvert par la garantie doit être présentée pour bénéficier des services de la garantie. N'essayez pas de démonter le produit. Tout démontage non autorisé du matériel annule toutes les réclamations de garantie. Contactez le support technique de X-Rite ou le SAV X-Rite le plus proche de chez vous si vous pensez que votre appareil ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas correctement.

CES GARANTIES SONT CONFÉRÉES UNIQUEMENT À L'ACHETEUR ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION OU D'APPLICATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. AUCUN EMPLOYÉ OU AGENT DE X-RITE, À L'EXCEPTION D'UN MEMBRE DE LA DIRECTION DE X-RITE, N'EST AUTORISÉ À DONNER DES GARANTIES AUTRES QUE CELLES SUSMENTIONNÉES.

X-RITE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES COÛTS DE FABRICATION, FRAIS GÉNÉRAUX, PERTE DE PROFITS, PERTE DE NOTORIÉTÉ ET AUTRES DÉPENSES OU DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS ENCOURUS PAR L'ACHETEUR SUITE À UNE RUPTURE DE GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE, UN DÉLIT STRICT OU TOUT AUTRE PRINCIPE DE DROIT. EN CAS DE RESPONSABILITÉ AVÉRÉE, LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE X-RITE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE SE LIMITE AU PRIX DES BIENS OU DES SERVICES FOURNIS PAR X-RITE À L'ORIGINE DE LA RÉCLAMATION.

# Table des matières

Introduction et installation	5
Fonctionnalités clés Déballage Recommandations en matière de placement Montage de la cabine à lumières Installation du luminaire sur la cabine Installation du luminaire Mise sous tension Navigation à l'écran Logiciel fourni avec SpectraLight QC Configuration système requise Installation du logiciel	5 5 6 9 11 13 13 14 14 14
Configuration du système	15
Administration (ADMIN) Config avancée 1 (OWNER) Config avancée 1 (SYS) Config avancée 1 (RLAMP) Config avancée 2 (PROFL) Config avancée 2 (OPER) Config avancée 2 (TIME) Paramètre de l'utilisateur (USER) Informations système (INFO) Guirlande (CHAIN)	15 15 16 18 20 24 25 26 27 28
Fonctionnement	30
Sélection d'une source lumineuse Séquence automatique Réglage de l'écran Affichage des capteurs (uniquement dans le cadre d'une réparation) Langue du système Exécution de rapports sur le système	30 31 33 33 33 34
Utilisation de la télécommande	37
Fonctionnement Tableau des codes d'adresse de la télécommande	37 37
Panneau de commande facultatif	38
Installation	38
Annexes	39
Service après-vente Emballage et renvoi du luminaire Maintenance générale Nettoyage Remplacement des lampes Remplacement du fusible Messages à l'écran Dépannage Spécifications Organigramme du menu principal Pièces et accessoires	39 39 39 41 43 43 44 45 46 49

# INTRODUCTION ET INSTALLATION

Le système SpectraLight QC de X-Rite est une cabine de contrôle des couleurs dotée de sources lumineuses sélectionnables :



# Fonctionnalités clés

## Sept sources lumineuses :

- LJ : CCT étalonné halogène-tungstène filtré
- HZ : CCT étalonné
- A (Incandescent A) : CCT étalonné
- LF1 : niveaux lumineux réglables avec contrôle automatique des lux
- LF1 : LED 3500K, 4000 K ou 5000 K
- LF2 : niveaux lumineux réglables avec contrôle automatique des lux
- LF3 : nivesaux lumineux réglables avec contrôle automatique des lux
- UV : niveaux UV étalonnés et réglables

# Autres fonctionnalités :

- Bloc d'alimentation des lampes intelligent
- Ballasts électroniques à intensité variable
- Trois sources lumineuses fluorescentes configurables
- Capteurs de luminosité intégrés pour surveiller les niveaux lumineux
- Niveaux lumineux réglables et contrôle automatique des lux
- Poignées intégrées pour faciliter l'installation et la suspension des luminaires
- Diffuseur muni d'une poignée et d'un interrupteur de sécurité
- Atténuateurs de lux de lumière du jour faciles de remplacer (mécanisme à enclenchement rapide)
- Horloge intégrée
- Interface logicielle avec options de contrôle et d'analyse
- Interface multilingue
- Configuration flexible de l'interface utilisateur

# Déballage

Votre système est fourni avec les éléments répertoriés ci-dessous. Si l'un de ces éléments venait à manquer, contactez X-Rite ou votre revendeur autorisé.

- Luminaire SpectraLight QC
- Câble d'interface USB
- Cordon d'alimentation C.A.
- Télécommande (en option)
- Câble de connexion en guirlande (en option)
- CD contenant les manuels et les utilitaires
- Documentation et fiche d'inscription
- Composants de la cabine à lumières (en option)

## Recommandations en matière de placement

Le système SpectraLight QC de X-Rite est conçu pour un contrôle extrêmement précis des couleurs. Il est donc important de prendre un maximum de précautions afin de créer un environnement de travail optimal.

- L'espace de travail des cabines à lumières est conforme aux standards de l'ASTM (Association américaine de contrôle des matériaux). Le plan de travail et la zone de visualisation sont peints dans une couleur neutre non brillante. L'ouverture de la cabine doit être tournée vers une zone protégée autant que possible de la lumière ambiante (naturelle ou artificielle).
- Les luminaires nécessitent la mise en place d'un environnement de visualisation contrôlé. L'efficacité de la source normalisée pouvant être compromise par les interférences provenant d'autres sources lumineuses, il est important de protéger la zone de contrôle de la lumière ambiante (naturelle ou artificielle). L'idéal est d'installer le ou les luminaires dans un local aveugle. Si ces conditions ne sont pas disponibles, il est recommandé de construire une cabine à lumières. Le luminaire doit être installé à plus de 60 cm des murs afin de ne pas compromettre l'uniformité du niveau lumineux. Afin d'éviter toute erreur d'appréciation, le fond sur lequel sont placés les échantillons et la zone de visualisation doit être chromatiquement neutre et peu brillant.



Ne pas obturer les volets d'aération : la distance séparant deux luminaires ou un luminaire et une surface murale doit être au minimum de 20 cm.

## Montage de la cabine à lumières

Apportez le carton de conditionnement de la cabine à lumières dans la pièce où elle sera installée. Veillez à vous ménager suffisamment de place pour assembler la cabine.



Vérifiez que les différents emballages sont vides avant de les jeter.



ATTENTION : veillez à ne pas rayer la surface des différents éléments au cours des étapes de montage.

1. Placez le panneau inférieur (1) sur une surface propre et lisse. Voir Figure 1.





2. Insérez les ergots de fixation situés en bas du panneau arrière (2) dans les encoches se trouvant à l'arrière du panneau inférieur (1). Fixez le panneau arrière au panneau inférieur à l'aide de trois vis (voir Figure 2).



Figure 2. Fixation du panneau arrière au panneau inférieur

- 3. Tout en maintenant le panneau arrière (2), positionnez le panneau gauche (3) en orientant la face lisse vers l'extérieur sur la partie supérieure du panneau arrière (2).
- 4. Faites descendre le panneau gauche (3) le long de la rainure d'enclenchement jusqu'à ce que l'ergot de fixation avant (3) du panneau gauche soit inséré dans le panneau inférieur (1). Fixez le panneau gauche (3) aux panneaux inférieur et arrière à l'aide de quatre vis (voir Figure 3).



- 5. Positionnez le panneau droit (4) en orientant la face lisse vers l'extérieur sur la partie supérieure du panneau arrière (2).
- 6. Faites descendre le panneau droit (4) le long de la rainure d'enclenchement jusqu'à ce que l'ergot de fixation avant (4) du panneau droit soit inséré dans le panneau inférieur (1). Fixez le panneau droit (4) aux panneaux inférieur et arrière à l'aide de quatre vis (voir Figure 4).



Figure 4. Fixation du panneau droit aux panneaux arrière et inférieur

- 7. Faites glisser les encoches des pivots du panneau avant (5) sur les pivots situés sur chacun des deux panneaux latéraux.
- Faites pivoter le panneau avant vers le haut en direction de l'unité jusqu'à ce que les aimants entrent en contact avec le panneau avant. Voir Figure 5.



Figure 5. Montage du panneau avant

# Installation du luminaire sur la cabine

**REMARQUE :** la hauteur de la table ou de l'établi dépendra de la taille de l'observateur ou de la position — assise ou debout — dans laquelle il effectuera les mesures.

- 1. Positionnez la cabine à lumières montée sur le plan de travail où vous l'utiliserez.
- 2. Retirez délicatement le diffuseur de son carton d'emballage et mettez-le de côté. Conservez le carton et le matériel d'emballage au cas où vous auriez besoin de renvoyer votre équipement.

ATTENTION : en raison du poids du luminaire, les étapes suivantes requièrent l'intervention de deux personnes.

3. Retirez délicatement le luminaire de son conditionnement à l'aide des poignées/supports situés de chaque côté.

**REMARQUE :** veillez à retirer toute la mousse située à l'intérieur du luminaire.

- 4. Posez avec précaution le luminaire sur la cabine à lumières en veillant à diriger les commandes et les témoins lumineux vers l'avant. Alignez le luminaire sur la cabine à lumières.
- 5. Fixez le luminaire aux panneaux arrière, gauche et droit de la cabine à l'aide de neuf vis.



Figure 6. Mise en place du luminaire

- 6. Installez la cabine à lumières montée et le luminaire au centre ou à proximité du centre d'une table ou d'un établi pouvant supporter un poids minimum de 136 kg.
- 7. Retirez le panneau avant de la cabine à lumières pour l'installation du diffuseur.



ATTENTION : veillez à ne pas rayer l'intérieur de la cabine. Assurez-vous que les goujons du diffuseur sont correctement placés derrière la lampe fluorescente située à l'arrière afin de ne pas endommager cette dernière.

- 8. Tenez le diffuseur avec le côté lisse tourné vers le haut en direction du luminaire.
- 9. Insérez les goujons du diffuseur dans la fente avant des réceptacles situés dans les coins arrière du châssis du luminaire. Voir Figure 7.



Figure 7. Montage du diffuseur sur le luminaire

10. Faites pivoter le diffuseur jusqu'à ce qu'il soit fermé et fixez-le à l'aide du loquet.



ATTENTION : assurez-vous du bon verrouillage du loquet avant de relâcher le diffuseur. Sinon, ce dernier risque de glisser hors de son logement.

11. Réinstallez le panneau avant.



ATTENTION : avant de brancher l'unité, vérifiez que la tension indiquée sur l'étiquette apposée à l'arrière du système SpectraLight QC correspond à la tension de la ligne C.A. de votre région. Sinon, contactez X-Rite ou un représentant autorisé.

- 12. Branchez le système SpectraLight QC à une prise murale. Il est recommandé d'utiliser un circuit dédié pour chaque luminaire.
- **13.** Voir la section Utilisation pour obtenir des informations sur la mise en marche et le fonctionnement du système.

**REMARQUE :** si le diffuseur est ouvert en cours d'utilisation, l'unité met hors tension toutes les lampes qui sont utilisées.

# Installation du luminaire

La procédure ci-dessous décrit l'installation de configurations à un ou plusieurs luminaires.

ATTENTION : n'installez pas le luminaire sous un dispositif d'extinction automatique d'incendie. La chaleur se dégageant du luminaire pourrait en effet le déclencher.



Effectuez l'installation conformément aux réglementations électriques locales. Il est recommandé d'utiliser un circuit terminal dédié pour chaque luminaire.

1. Retirez délicatement le diffuseur de son carton d'emballage et mettez-le de côté.



ATTENTION : en raison du poids du luminaire, les étapes suivantes requièrent l'intervention de deux personnes.

2. Retirez délicatement le luminaire de son conditionnement à l'aide des poignées/supports situés de chaque côté.



ATTENTION : vérifiez bien que le support est adéquat à l'étape suivante. Chaque unité pesant 40,5 kg, les chaînes doivent être en mesure de supporter une charge de 81,6 kg chacune.

3. Fixez les mousquetons (fournis) et les chaînes (non fournies) à chacun des supports pour suspendre l'unité ou les unités à la hauteur et à l'angle d'inclinaison souhaités par rapport au plan de travail. La distance séparant deux luminaires ou un luminaire et une surface murale doit être au minimum de 20 cm. Voir Figure 8.



4. Retirez délicatement le diffuseur de son carton d'emballage.



ATTENTION : avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous que les goujons sont correctement placés derrière la lampe fluorescente située à l'arrière afin de ne pas endommager cette dernière.

- 5. Tenez le diffuseur avec le côté lisse tourné vers le haut en direction du luminaire.
- Insérez les goujons du diffuseur dans la fente avant des réceptacles situés dans les coins arrière du châssis du luminaire. Voir Figure 9.





Figure 10. Montage du diffuseur sur le luminaire

- 7. Faites pivoter l'avant du diffuseur jusqu'à ce qu'il soit fermé et fixez-le à l'aide du loquet. Voir Figure 10.
- 8. Pour une installation à un luminaire, passez à l'étape 10. Pour une installation à plusieurs luminaires, répétez les étapes 4 à 7, puis passez à l'étape 9.
- 9. Connectez les câbles de connexion en guirlande entre les luminaires à l'avant. Utilisez les attache-câbles pour maintenir les câbles en place. Voir Figure 11.



Figure 11. Connexion de plusieurs luminaires en guirlande



ATTENTION : avant de brancher l'unité, vérifiez que la tension indiquée sur l'étiquette apposée à l'arrière du système SpectraLight QC correspond à la tension de la ligne C.A. de votre région. Sinon, contactez X-Rite ou un représentant autorisé.

- 10. Branchez le système SpectraLight QC à une prise murale. Il est recommandé d'utiliser un circuit dédié pour chaque luminaire.
- **11.** Voir la section Interface utilisateur pour plus d'informations sur la mise sous tension, l'utilisation et la configuration d'une connexion en guirlande.

#### Mise sous tension

Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt situé sous la partie avant du panneau pour mettre l'unité sous tension.



#### Interrupteur Marche/Arrêt 🖌

Immédiatement après sa mise sous tension, l'unité teste rapidement le système. Le menu principal apparaît alors à l'écran. L'heure dans le menu principal est initialement grisée. Pour que les lampes soient opérationnelles, vous devez définir la date et l'heure du système. Voir la section Administrateur plus loin dans ce manuel pour la procédure à suivre.



**REMARQUE** : quand vous éteignez le système SpectraLight QC, attendez au moins 5 s avant de le remettre en marche pour permettre à tous les microprogrammes et composants matériels de s'arrêter correctement. Si vous essayez de remettre le système sous tension moins de 5 s après l'arrêt, il est possible qu'il ne se mette pas en route. Dans ce cas, éteignez le système, attendez au moins 5 s, puis remettez-le en marche à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.

## Navigation à l'écran

Les cinq boutons situés en bas de l'écran vous permettent de sélectionner les sources lumineuses, d'accéder à des écrans supplémentaires et d'apporter des modifications. L'option qui apparaît au-dessus de chaque bouton est l'action qui est exécutée lorsque vous appuyez sur le bouton.

Par exemple, si vous appuyez sur le premier bouton dans l'exemple de droite, la lampe LJ (lumière du jour) s'allume.



Les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) situés à droite de l'écran permettent de faire défiler les fonctions et les options disponibles ou de modifier des valeurs. Les éléments sélectionnés sont mis en surbrillance.



**REMARQUE** : un organigramme complet des menus affichés à l'écran du système SpectraLight QC se trouve dans la section Annexe de ce document.

# Logiciel fourni avec SpectraLight QC

SpectraLight QC est fourni avec un logiciel qui vous permet de configurer le système et de le contrôler depuis un ordinateur. Vous pouvez également utiliser le logiciel pour créer des rapports de performances pour vos clients.

#### Configuration système requise

- Windows 10, 1 Go de RAM
- Résolution d'écran de 1024 x 768
- 1 Go d'espace disque dur

# Installation du logiciel

**IMPORTANT :** vous devez être connecté en tant qu'administrateur ou membre du groupe Administrateurs pour pouvoir installer le logiciel sur un système Windows 10.

- 1. Insérez le CD du logiciel dans le lecteur optique de votre ordinateur, puis double-cliquez sur le fichier **Installer.exe** sur le CD.
- 2. Suivez les invites à l'écran pour installer le logiciel.

# **CONFIGURATION DU SYSTEME**

Le mode de configuration permet d'afficher et de régler les paramètres de l'unité. Nous vous conseillons de passer en revue et de définir les paramètres avant d'utiliser l'unité pour la première fois. Toutefois, il vous est possible de les modifier à tout moment. Chaque paramètre est traité dans les pages suivantes.

# Administration (ADMIN)

Le menu ADMIN vous permet de configurer le propriétaire, le système, le remplacement des lampes, le profil, l'opérateur ainsi que la date et l'heure.

**REMARQUE** : si vous prévoyez d'utiliser le logiciel SpectraLight QC pour configurer l'unité, reliez le câble USB de l'ordinateur au port USB situé sous le panneau avant. Lancez le logiciel SpectraLight QC (Programmes->X-Rite->SPL QC). Activez la case à cocher **Configuration**, puis cliquez sur le bouton **MORE**. Le fait d'activer la case à cocher Configuration revient à appuyer sur le bouton d'accès à l'écran de configuration.

1. Dans le menu principal du système SpectraLight QC, appuyez sur le bouton **MORE** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu Configuration apparaisse à l'écran.



2. Appuyez sur le bouton ADMIN pour accéder à l'écran Config avancée 1.

**REMARQUE** : si vous avez précédemment configuré la protection par mot de passe, vous devez entrer le mot de passe avant de pouvoir accéder aux options ADMIN.



# Config avancée 1 (OWNER)

1. Appuyez sur le bouton PROP pour accéder à l'écran Propriétaire.



Le tableau suivant décrit les options de l'écran Propriétaire.

Options Propriétaire	Entrée texte	Option par défaut	Description
Société	Texte	Vide	Entrez le nom de la société (15 caractères maximum). Celui-ci apparaît sur les rapports.
Service	Texte	Vide	Entrez le nom du service (15 caractères maximum). Celui-ci apparaît sur les rapports.
Emplacement	Texte	Vide	Entrez le nom de l'emplacement (15 caractères maximum). Celui-ci apparaît sur les rapports.
Marque	Texte	Vide	Entrez le nom de la marque (15 caractères maximum). Celui-ci apparaît sur les rapports.
Remarques	Texte	Vide	Entrez une remarque (15 caractères maximum). Les remarques apparaissent sur les rapports.

Mot passe	Texte	Vide	Entrez un nouveau mot de passe
admin			(15 caractères maximum). La protection par
			mot de passe est activée ou désactivée dans
			Param système.

- 2. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'option désirée.
- 3. Une fois l'option désirée mise en surbrillance, appuyez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran de modification.

OPER 1
EMELE
REN
EXIT

4. Entrez le texte requis ou sélectionnez l'option désirée pour les options du propriétaire. Voir la section cidessous pour plus d'informations sur la modification des options du propriétaire.

## Entrer du texte à l'écran :

- Utilisez les boutons fléchés Gauche (◄), Droite (►), Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance la lettre ou le chiffre dans la liste.
- Appuyez sur le bouton **BACK** pour supprimer un caractère à la fois.
- Appuyez sur le bouton ENTER pour ajouter le caractère au nom.

-	ABCDEI LMNOPO WXYZ 1 .01234	GHIJK RSTUV #*:/+- 456789
BACK ENTER DONE	<-	->

- Répétez cette opération jusqu'à ce que tous les caractères du nom figurent à l'écran.
- Appuyez sur le bouton DONE, puis sur le bouton YES une fois terminé.

#### Entrer du texte dans le logiciel :

- Assurez-vous que la fenêtre de modification est affichée et entrez le nom requis (15 caractères maximum).
- Appuyez sur la touche Entrée du clavier une fois terminé.
- 5. Lorsque vous avez terminé de définir les options du propriétaire, appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter l'écran Propriétaire.

# Config avancée 1 (SYS)

1. Appuyez sur le bouton SYS pour accéder à l'écran Param système.



Le tableau suivant décrit les options de l'écran Param système.

Param système	Valeur ou option	Option par défaut	Description
LJ + UV	Auto, Manuel	Auto	Permet d'ajouter automatiquement ou manuellement des UV à la lumière du jour.
Contrôle écl	Tension, Lux	Lux	Permet de définir le contrôle de l'éclairage de la lampe fluorescente selon une valeur en Lux ou une tension. Les UV sont toujours contrôlés par

Signal     Activé(e),     Désactivé(e)     Désactivé(e)       Affichage     Activé(e),     Désactivé(e)     Désactivé(e)       Signal     Activé(e),     Désactivé(e)     Désactivé(e)       Nom bouton     Générique, Type     Type de lampe     Lergy Lampe     Lergy Lampe       Nom bouton     Générique, Type     Désactivé(e),     Désactivé(e)     Permet de configure les boutons       Nom bouton     Générique, Type     Désactivé(e)     Désactivé(e)     Permet de configure les boutons       Nom bouton     Générique, Type     Type de lampe     Désactivé(e)     Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonce definite la suite extrema des controle de la lectran       Nom bouton     Générique, Type     Type de lampe     Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonce longu'un message apparaît à lectran.       Nom bouton     Générique, Type     Type de lampe     I type de lampe     I tampe l' pour afficher le sonce desactivé le la tampe eLL, FL2, etc. Ju apparaît au dessus des boutons.       Avertissement     Désactivé(e), dos 0, 95 %     Désactivé(e)     Permet de définit le morde desactiver				tension. Les lampes LED ne sont pas
de SPLQC. Toutefois, vous pouvez uiliser des Impres LED sans gradation en toute confiance. Vérifiaz que « Dim Reference » est réglé sur « Voltage » 5 vous uiliser des Impres LED sans gradation de gradation de 10,50 vaparaisse.       Filtre     D50, D65     D50 ou D65 (selon le modèle)     Si vous uiliser des surparaisse.       Touches     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle LCD     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle LCD     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle LCD     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle				compatibles avec la fonctionnalité de gradation
Iampes LED sans gradation 'en toute confiance.       Vérifiez que a Dim Réference » est réglé sur « Voltage ». Si vous utilisez des lampes LED, appruyes plusieurs fois sur le bouton fléché e (Haut » jusqu'à ce que la tension de gradation de 10.50 V apprariasse.       Filtre     D50, D65     D50 ou D65 (selon le modéle) <b>REMARQUE</b> : le filtre est défini en usine pour un modéle spécifique. Ce paramèté en doit être modéle par un technicien autorisé.       Touches     Contrôle écl. Tri lux, Contrôle écl.     Contrôle écle écle écle écle écle écle écle éc				de SPLQC. Toutefois, vous pouvez utiliser des
Vérifiez que « Dim Reference » est réglé sur « Voltage » Si vous utilisez des lampes LED, appuyez plusieurs fois sur le bouton fléché « Haut » jusqu'à ce que la tension de gradation de 10,50 vapparaisse.       Filtre     D50, D65     D50 ou D65 (seion le modèle)     REMARQUE : le filtre est défini en usine pour un modèle spécifique. Ce paramètre ne doit être modèle)       Touches     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle écl     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle écl     REMARQUE : le filtre est défini en usine pour un un definitisation pour le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écaliarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du co				lampes LED sans gradation en toute confiance.
Filtre     D50, D65     D50 ou D65     Stous utilisez des tampée LeD, appuyez plusieurs fois sur le bouton fiéché « Haut » jusqu'à ce que la tension de gradation de 10,50 V apparaisse.       Filtre     D50, D65     D50 ou D65     REMARQUE: le filtre est défini en usine pour un modèle spécifique. Ce paramètre ne placé par un technicien autorisé.       Touches     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle LCD     Contrôle CDT     Permet de configurer les boutons Haut et Bas en vue d'une utilisation pour le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écran LCD. Vérfifez que les touches Haut/Bas son définies sur Dim Control lorsque des lampes LED sont installées.       Signal accusique     Activé(e)     Désactivé(e)     Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lorsqu'un message apparaît à l'écran.       Affichage     Activé(e)     Désactivé(e)     Lorsque cette option est activée, les données des capteurs (lampe, entrée, température, etc.) s'affichent dans le menu principal. Utilisez les boutons fichés Haut (4) et Bas ( <b>Y</b> ) pour afficher les données.       Nom bouton     Générique, Type lampe     Lossque cette definir le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe       Format heure     12h, 24 h     Permet de définir le more SPL QC ou Boîte comm.       Mode     SPL QC. Boîte comma.     SPL QC. Boîte commande.       Mode     SPL QC. Boîte commande.     Permet de définir le mode SPL QC ou Boîte comma.				Vérifiez que « Dim Reference » est réglé sur
Filtre     D50, D65     D50 ou D65     REMARQUE : le filtre est defini en usine pour un modéle spécifique. Ce paraitse.       Touches     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle écl     REMARQUE : le filtre est defini en usine pour un modéle spécifique. Ce paraitére ne doit être modéle)       Touches     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle écl     Remarken en doit être modéle)       Touches     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle écl     Permet de configure les boutons Haut et Bas en vue d'une utilisation pour le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'éclairage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle de l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle de l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle de l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle de l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle de l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle de la lampe l'écalarage, « Tri lux » ou le contrôle écl       Activé(e),     Désactivé(e)     Désactivé(e)     Permet d'afficher le hype de lampe utilisé (TL44, CFW, etc.) ou d'afficher le nomées.       Nom bouton     Générique, Type lampe     Type de lampe     Permet d'afficher le type de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparalt audes la la				« Voltage ». Si vous utilisez des lampes LED.
Filtre     D50, D65     D50 ou D65 (selon le modèle)     REMARQUE : le filtre est défini en usine pour un modèle spécifique, Ce paramètre ne doit être modèle que is le filtre installé est remplacé par un technicien autorisé.       Touches     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle LCD     Contrôle écl     Permet de configurer les boutons Haut et Bas en vue d'une utilisation pour le contrôle de la technicien autorisé.       Signal acoustique     Activé(e), Désactivé(e)     Désactivé(e)     Permet de configurer les boutons Haut et Bas en vue d'une utilisation pour le contrôle de la turminosite ou du contraste de l'écalariage, sur Dim Control lorsque les touches Haut/Bas sont définies sur Dim Control lorsque les touches Haut/Bas sont définies sur Dim Control lorsqu'un message apparaît à l'écrainage.       Affichage capteurs     Activé(e), Désactivé(e)     Désactivé(e)     Lorsque cette option est activée, les données des capteurs (algme, entrée, température, etc.) s'afficher les données.       Nom bouton     Générique, Type     Type de lampe     Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.       Avertissement PDV     Désactivé(e), Désactivé(e)     Désactivé(e)     Permet de définir le monde SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une bôté de commande.       Mode opération     SPL QC     Désactivé(e)     Désactivé(e)       Adré tauto. (min)     0 à 7     Dés				appuvez plusieurs fois sur le bouton fléché
Filtre     D50, D65     D50 ou D65 (selon le modèle)     REMARQUE : le filtre est défini en usine pour un modéle spécifique. Ce paramètre ne doit être modifié que si le filtre installé est remplacé par un technicien autorisé.       Touches     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle LCD     Contrôle écl     Permet de configuerr les boutons Haut et Bas en vue d'une utilisation pour le contrôle de la luminosité du du contraste de l'écran LCD. Vérifiez que les touches Haut/Bas sont définies sur Dm Control lorsque des lampes LED sont installées.       Signal acoustique     Activé(e), Désactivé(e)     Désactivé(e)     Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonce lorsqu'un message apparaît à l'écran.       Affichage capteurs     Activé(e), Désactivé(e)     Désactivé(e)     Lorsque cette option est activée, les données des capteurs (lampe, entrée, température, etc.) s'affichent dans le menu principal. Utilisez les boutons fléchés Haut ( A) et Bas ( ♥ ) pour afficher les données.       Nom bouton     Générique, Type lampe     Type de lampe     Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CPW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.       Mode opération     SPL QC, Boite comm.     Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).       Télécommande     Désactivé(e), Activé(e)     Désactivé(e)     Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.       Mot de passe     Désactivé(e), Activé(e)     Désactivé(e)				« Haut » jusqu'à ce que la tension de gradation
Filtre     D50, D65     D50 ou D65 (selon le modele)     Filte est défini en usine pour un modele spécifique. Ce paramètre ne doit être modifie que si le filtre est défini en usine pour un modele que si le filtre net adit ést remplacé par un technicien autorisé.       Touches     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle LCD     Contrôle écl     Permet de configurer les boutons Haut et Bas en vue d'une utilisation pour le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écran LCD. Vérifiez que les touches Haut9as sont définies sur Din Control lorsque des lampes LED sont installees.       Signal acoustique     Activé(e), Désactivé(e)     Désactivé(e)     Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonce lorsqu'un message apparaît à l'écran.       Affichage capteurs     Activé(e), Désactivé(e)     Désactivé(e)     Désactivé(e)     Lorsque cette option est activée, les données des capteurs (lampe, entrée, température, etc.) s'affichent dans le menu principal. Utilisez les boutons fiéchés Haut (A) et Bas (Y) pour afficher les données.       Nom bouton     Générique, Type lampe     Type de lampe     Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.       Avertissement FDV     Désactivé(e), Roté     Désactivé(e)     Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).       Mode opération     Désactivé(e), Activé(e)     Désactivé(e)     Permet de définir le monde SPL QC cou Boîte comm. si vous configurez une boîte de comman				de 10 50 V apparaisse
Internet   Dos, boo   Dos boo     (selon le modèle)   (selon le modèle)   Internet de paramètre ne doit être modifié que si le fittre installé est remplacé par un technicien autorisé.     Touches   Contrôle écl, Tri lux, Contrôle LCD   Contrôle écl   Permet de configurer les boutons Haut et Bas en vue d'une utilisation pour le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écran LCD.     Signal   Activé(e),   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonce lorsqu'un message apparaît à l'écran.     Affichage   Activé(e),   Désactivé(e)   Désactivé(e)     Nom bouton   Générique, Type   Désactivé(e)   Corsque cette option est activée, les données des capteurs (lampe, entrée, température, etc.) s'afficher les données.     Nom bouton   Générique, Type   Type de lampe   Loisque cette option est activée, les données.     Format heure   12 h, 24 h   Permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le type de lampe     Mode opération   Désactivé(e),   Désactivé(e)   Permet de définir la format de l'heure.     Mode opération   Désactivé(e),   Désactivé(e)   Permet de définir la format de l'heure.     Mode opération   Désactivé(e),   Désactivé(e)   Permet de définir la format de l'heure.     Mode opération   Désactiv	Filtro	D50 D65	D50 ou D65	<b>REMAROUE</b> : le filtre est défini en usine pour un
Touches Haut/BasContrôle éci, Tri lux, Contrôle LCDContrôle éciPermet de configurer les boutons Haut et Bas en vue d'une utilisation pour le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écran LCD. Vérifica que les touches Haut/Bas sont définie sur Dim Contrôle ou le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écran LCD. Vérifica que les touches Haut/Bas sont définies sur Dim Contrôl orsque des lampes LED sont installées.Signal acoustiqueActivé(e), Désactivé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lorsqu'un message apparaît à l'écra. l'écra. L'écra. L'écra.Affichage capteursActivé(e), Désactivé(e)Désactivé(e)Désactivé(e)Les acapteurs acapteurs (lampe, entrée, température, etc. s'affichent dans le menu principal. Utilisez les boutons fléchés Haut (A) et Bas (Y) pour afficher les données.Nom boutonGénérique, Type lampeType de lampeVous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.Avertissement portant heure12 h, 24 h24 hPermet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).Télécommande portant heureDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet de définir le nord sPL QC ou Bôte comm. Si vous configurez une bôte comm. si vous configurez une bôte comm. si vous configurez une bôte de comanade.Mot de passeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.Télécommande délécommande0 à 70Permet de définir la code a'adress	1 1100	000, 000	(selon le	modèle spécifique. Ce paramètre ne doit être
Touches     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle LCD     Contrôle écl     Centrôle écl     Permet de configurer les boutons Haut et Bas en vue d'une utilisation pour le contrôle de la luminosité ou du contraste de l'écran LCD. Vérifiez que les touches Haut/Bas sont définies sur Dim Contraste de l'écran LCD.       Signal acoustique     Activé(e), Désactivé(e)     Désactivé(e)     Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lorsqu'un message apparait à l'écran.       Affichage capteurs     Activé(e), Désactivé(e)     Désactivé(e)     Désactivé(e)       Nom bouton     Générique, Type lampe     Désactivé(e)     Désactivé(e)       Nom bouton     Générique, Type lampe     Type de lampe     Désactivé(e)     Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé d'LL ACFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.       Avertissement     Désactivé(e), 85 %, 90 %, 95 %     Désactivé(e)     Permet de définir la mode SPL QC ou Boîte comm.       Mode opération     Désactivé(e), Activé(e)     Désactivé(e)     Permet de définir le corde de cavil'a rélite le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande.       Adrs télécommande     Désactivé(e), Activé(e)     Désactivé(e)     Permet de définir le corde d'adresse de la télécommande.       Adrs télécommande     Désactivé(e), Activé(e)     Désactivé(e)			(Selon le modèle)	modele specifique. Ce parametre ne doit etre modifié que si le filtre installé est remplacé par un
Touches Haut/Bas     Contrôle écl, Tri lux, Contrôle LCD     Contrôle écl LCD     Contrôle écl Permet de configuer les boutons Haut et Bas en vue d'une utilisation pour le contrôle de la luminosité ou du contraste de lécan LCD.       Signal acoustique     Activé(e), Désactivé(e)     Désactivé(e)     Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lorsqu'un message apparaît à l'écran.       Affichage capteurs     Activé(e), Désactivé(e)     Désactivé(e)     Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lorsqu'un message apparaît à l'écran.       Nom bouton     Générique, Type lampe     Désactivé(e)     Lorsque cette option est activée, les données des capteurs (lampe, entrée, température, etc.) s'affichent dans le menu principal. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (♥) pour afficher les données.       Nom bouton     Générique, Type lampe     Type de lampe     Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.       FOW     85 %, 90 %, 95 %     Permet de définir la romat de l'heure.       Mode opération     SPL QC, Boîte Activé(e)     Désactivé(e)     Permet de définir le format de l'heure.       Mode opération     Désactivé(e), Activé(e)     Désactivé(e)     Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).       Télécommande     Désa			modele)	tochnicion autoricó
Haut/Bas   Contrôle EC, D   Contrôle EC, D   Contrôle EC, D     Haut/Bas   Contrôle LCD   Longe   Lo	Touchos	Contrôlo dol. Tri lux	Contrôlo óol	Dermet de configurer les houtens Haut et Pas en
Hauusas   Controle CCD   We during utilisation pot in controle de l'écalizage, « Tri lux» ou le controle de la luminosité ou du contraste de lécran LCD. Vérifiez que les touches Haut/Bas sont définies sur Dim Control lorsqu'un message apparait à l'écran.     Signal acoustique   Activé(e). Désactivé(e)   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lorsqu'un message apparait à l'écran.     Affichage capteurs   Activé(e). Désactivé(e)   Désactivé(e)   Désactivé(e)     Nom bouton   Générique, Type lampe   Désactivé(e)   Lorsque cette option est activére, les données des capteurs (lampe, entrée, température, etc.) s'affichert les données.     Nom bouton   Générique, Type lampe   Type de lampe   Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparait au- dessus des boutons.     Avertissement FDV   Bésactivé(e), 80 %, 85 %, 90 %, 95 %   Désactivé(e)   Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).     Mode opération   Désactivé(e), Activé(e)   Désactivé(e)   Permet de définir le format de l'heure.     Mode comm.   Désactivé(e).   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver lutilisation de la télécommande.     Télécommande   Désactivé(e).   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver lutilisation de la télécommande.     Télécommande   Désactivé(	Hout/Rec	Contrôle LCD	Controle eci	reiniel de configurer les boulons Haul et bas en
International activationInternational activationInternational activationSignal acoustiqueActivé(e), Désactivé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un installées.Affichage capteursActivé(e), Désactivé(e)Désactivé(e)Désactivé(e)Affichage capteursActivé(e), Désactivé(e)Désactivé(e)Lorsque cette option est activée, les données des capteurs (lampe, entrée, température, etc.) s'afficher le sontons fléchés Haut (A) et Bas (V) pour afficher le sontons fléchés Haut (A) et Bas (V) pour afficher le sontons.Nom boutonGénérique, Type de lampeType de lampeVous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au-dessus des boutons.Avertissement poésactivé(e), 80 %, Poésactivé(e)Désactivé(e)Permet de définir la roret sestive au mode commande.Mode sondSPL QC, Boîte comm.SPL QCPermet de définir le format de l'heure.Mot de passeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet de définir le monde SPL QC ou Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.Mot de passeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de déactiver l'utilisation de la télécommande.Mise en veille0 à 999 minutes5Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.Mise en veille0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affiches a l'avaeur ois vous ne voulez pas changer de lange.Niveau mess	naul/bas	Controle LCD		Vue d'une utilisation pour le controle de
Immosite ou du contraste de l'écrân LCD.     Vérifiez que les touches Haut/Bas sont définires sur Dim Control lorsque des lampes LED sont installées.     Signal acoustique   Activé(e)     Désactivé(e)   Désactivé(e)     Affichage capteurs   Activé(e), Désactivé(e)     Désactivé(e)   Désactivé(e)     Nom bouton   Générique, Type lampe     Nom bouton   Générique, Type lampe     Immosite du du contraste de l'écrân LCD.     Nom bouton   Générique, Type lampe     Impe   Type de lampe     Iampe   Type de lampe     Iampe   Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TLS4, CFW, etc.) ou d'afficher i en om générique de la lampe (FL, FL2, etc.) qui apparaît au-dessus des boutons.     Avertissement   Désactivé(e), 80 %, 24 h   Permet de définir le format de l'heure.     Format heure   12 h, 24 h   24 h   Permet de définir le mode SPL QC Co ub Dôte comm. si vous comfigurez une bôte de commande.     Mode   SPL QC, Boîte comm.   SPL QC   Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).     Télécommande   Désactivé(e), Activé(e)   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de latélécommande.     Mot de passe   Désactivé				l'éclairage, « Tri lux » ou le controle de la
Verifiez que les fouches Haubas sont dennies sur Dim Control lorsque des lampes LED sont installées.     Signal acoustique   Activé(e), Désactivé(e)   Désactivé(e)     Affichage capteurs   Activé(e), Désactivé(e)   Désactivé(e)     Nom bouton   Générique, Type lampe   Désactivé(e)   Lorsque cette option est activée, les données des capteurs (lampe, entrée, température, etc.) s'afficher tet dans le menu principal. Utilisez les boutons fléchés Haut (A) et Bas (▼) pour afficher les données.     Nom bouton   Générique, Type lampe   Type de lampe   Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparait au- dessus des boutons.     Avertissement   Désactivé(e), 80 %, 50 % 95 %   Désactivé(e)     Format heure   12 h, 24 h   24 h     Node   SPL QC, Boîte comm.   Désactivé(e)     Mode   SPL QC, Boîte comm.   Désactivé(e)     Mot de passe   Désactivé(e), Activé(e)   Désactivé(e)     Télécommande   Désactivé(e), Activé(e)   Désactivé(e)     O à 7   0   Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande e manière à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande.     Mise en veille (min)   0 à 999 minutes   5   Permet de définir la durée e minutes a				luminosite ou du contraste de l'ecran LCD.
Signal acoustique   Activé(e), Désactivé(e)   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lorsqu'un message apparaît à l'écran.     Affichage capteurs   Activé(e), Désactivé(e)   Désactivé(e)   Corsque cette option est activée, les données des capteurs (ampé entrée, température, etc.) s'affichent dans le menu principal. Utilisez les boutons fléchés Haut (A) et Bas (♥) pour afficher les données.     Nom bouton   Générique, Type lampe   Type de lampe   Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.     Avertissement   Désactivé(e), 80 %, 85 %, 90 %, 95 %   Désactivé(e)   Permet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm.     Format heure   12 h, 24 h   24 h   Permet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm.     Mode   SPL QC, Boîte comm.   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).     Télécommande   Désactivé(e), Activé(e)   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande.     Arrêt auto. (min)   0 à 999 minutes   5   Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampe L. J. K2 et HL laissent place à la la lam				Verifiez que les toucnes Haut/Bas sont definies
Signal acoustique     Activé(e) Désactivé(e)     Désactivé(e)     Installees.       Affichage capteurs     Activé(e)     Désactivé(e)     Premet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lorsqu'un message apparaît à l'écran.       Nom bouton     Générique, Type lampe     Désactivé(e)     Désactivé(e)     S'affichen t dans le menu principal. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour afficher les données.       Nom bouton     Générique, Type lampe     Type de lampe     Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.       Avertissement     Désactivé(e), 80 %, FDV     Désactivé(e)     Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).       Format heure     12 h, 24 h     Permet de définir le format de l'heure.       Mode opération     Désactivé(e), Activé(e)     Désactivé(e)     Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).       Télécommande     Désactivé(e), Activé(e)     Désactivé(e)     Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.       Adrs télécommande     0 à 7     0     Permet d'activer ou de désactiver la vielé commande.       Arrêt auto. (min)     0 à 999 minutes     5     Permet de définir la corde d'				sur Dim Control lorsque des lampes LED sont
Signal acoustique Activé(e), Désactivé(e) Désactivé(e) Permet d'activer ou de désactiver l'emission d'un signal sonore lorsqu'un message apparaît à l'écran.   Affichage capteurs Activé(e), Désactivé(e) Désactivé(e) Lorsque cette option est activée, les données des s'affichent dans le menu principal. Utilisez les boutons fiéchés Haut (▲) et Bas (♥) pour afficher les données.   Nom bouton Générique, Type lampe Type de lampe Type de lampe Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CPW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.   Avertissement Désactivé(e), 80 %, PDV Désactivé(e), 80 %, SPL QC, Boîte comm. Désactivé(e) Permet de définir la morta de l'heure.   Mode opération SPL QC, Boîte comm. SPL QC Permet de définir le morta de l'heure.   Mot de passe Désactivé(e), Activé(e) Désactivé(e) Pésactivé(e)   Télécommande Désactivé(e), Activé(e) Désactivé(e) Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).   Télécommande Désactivé(e), Activé(e) Désactivé(e) Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.   Afris télécommande 0 à 7 0 Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.   Mot de passe 0 à 999 minutes 5 Permet de définir la durée d'adresse de la télécommande.				installées.
acoustique   Désactivé(e)   signal sonore lorsqu'un message apparaît à l'écran.     Affichage capteurs   Activé(e)   Désactivé(e)   Lorsque cette option est activée, les données des capteurs (lampe, entrée, température, etc.) s'affichent dans le menu principal. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour afficher les données.     Nom bouton   Générique, Type lampe   Type de lampe   Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le type de lampe utilisé les boutons.     Avertissement   Désactivé(e), 80 %, 95 %   Désactivé(e)   Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).     Format heure   12 h, 24 h   24 h   Permet de définir le mode SPL QC ou Bolte comm.     Mode   SPL QC, Boîte comm.   Désactivé(e)   Permet d'afficher le type de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).     Télécommande   Désactivé(e)   Désactivé(e)   Permet d'affinir le code d'adresse de la télécommande.     Adrs   0 à 7   0   Permet de définir le durée nominère à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande.     Mise en veille   0 à 999 minutes   5   Permet de définir la durée de maniere à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande.     Mise en veille   0 à 999 minutes   30 <t< td=""><td>Signal</td><td>Activé(e),</td><td>Désactivé(e)</td><td>Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un</td></t<>	Signal	Activé(e),	Désactivé(e)	Permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un
Affichage capteurs   Activé(e), Désactivé(e)   Désactivé(e)   Lorsque cette option est activée, les données des capteurs (lampe, entrée, température, etc.) s'affichent dans le menu principal. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (♥) pour afficher les données.     Nom bouton   Générique, Type lampe   Type de lampe   Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.     Avertissement   Désactivé(e), 80 %, 85 %, 90 %, 95 %   Désactivé(e)   Permet de définir l'avertissement de l'heure.     Format heure   12 h, 24 h   24 h   Permet de définir le format de l'heure.     Mode   SPL QC, Boite comm.   SPL QC   Permet de définir le format de l'heure.     Mot de passe   Désactivé(e), Activé(e)   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).     Télécommande   D à 7   0   Permet d'afficher à large e d'adresse de la télécommande.     Adrs télécommande   0 à 7   0   Permet d'afficher e code d'adresse de la télécommande.     Mise en veille (min)   0 à 999 minutes   5   Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.     Mise en veille (min)   0 à 999 minutes   30   Permet de définir le durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entr	acoustique	Désactivé(e)		signal sonore lorsqu'un message apparaît à
Affichage capteurs   Activé(e), Désactivé(e)   Désactivé(e)   Désactivé(e)   Lorsque cette option est activée, les données des capteurs (lampe, entrée, température, etc.) s'affichent dans le menu principal. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour afficher les données.     Nom bouton   Générique, Type lampe   Type de lampe   Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le type de lampe utilisé de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.     Avertissement   Désactivé(e), 80 %, 55 %, 90 %, 95 %   Désactivé(e)   Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).     Format heure   12 h, 24 h   Permet de définir le format de l'heure.     Mode   SPL QC, Boîte comm.   SPL QC   Permet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte commande.     Mot de passe   Désactivé(e), Activé(e)   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).     Télécommande   Désactivé(e), Activé(e)   Désactivé(e)   Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.     Adrs   0 à 7   0   Permet de définir la durée au minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.     Mise en veille (min)   0 à 999 minutes   5   Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après la				l'écran.
Capteurs   Désactivé(e)   Capteurs (lampe, entrée, température, etc.), s'affichent dans le menu principal. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour afficher les données.     Nom bouton   Générique, Type lampe   Type de lampe     Avertissement   Désactivé(e), 80 %, 5%   Vous permet d'afficher les type de lampe utilisé (TL 84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît audessus des boutons.     Avertissement   Désactivé(e), 80 %, 5%   Désactivé(e)   Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).     Format heure   12 h, 24 h   Permet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.     Mot de passe   Désactivé(e), Activé(e)   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).     Télécommande   Désactivé(e), Activé(e)   Désactivé(e)   Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.     Adrs   0 à 7   0   Permet de définir la code en minutes après laquelle les lampes Loidon mande, Loidon and annière à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande.     Arrêt auto.   0 à 999 minutes   5   Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes L, HZ et HL laissent place à la lampe FL 1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.     Mise en veille	Affichage	Activé(e),	Désactivé(e)	Lorsque cette option est activée, les données des
Nom bouton   Générique, Type lampe   Type de lampe   Type de lampe   Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparât au- dessus des boutons.     Avertissement   Désactivé(e), 80 %, 85 %, 90 %, 95 %   Désactivé(e)   Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).     Format heure   12 h, 24 h   24 h   Permet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm.     Mode   SPL QC, Boîte comm.   SPL QC   Permet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.     Mot de passe   Désactivé(e), Activé(e)   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).     Télécommande   Désactivé(e), Activé(e)   Désactivé(e)   Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande     Adrs télécommande   0 à 7   0   Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.   I a section Utilisation de la télécommande.     Mise en veille (min)   0 à 999 minutes   5   Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.     Mise en veille (min)   0 à 999 minutes   30   Permet de défi	capteurs	Désactivé(e)		capteurs (lampe, entrée, température, etc.)
Nom bouton Générique, Type lampe Type de lampe Type de lampe Type de lampe   Avertissement FDV Désactivé(e), 80 %, 85 %, 90 %, 95 % Désactivé(e) Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).   Format heure 12 h, 24 h 24 h Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).   Format heure 12 h, 24 h 24 h Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).   Mode SPL QC, Boîte comm. SPL QC Permet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.   Mot de passe Désactivé(e), Activé(e) Désactivé(e) Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).   Télécommande Désactivé(e), Activé(e) Désactivé(e) Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.   Adrs télécommande 0 à 7 0 Permet de définir la code d'adresse de la télécommande.   Arrêt auto. (min) 0 à 999 minutes 5 Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.   Mise en veille (min) 0 à 999 minutes 30 Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.   Niveau message 0 à 255 100 <td></td> <td></td> <td></td> <td>s'affichent dans le menu principal. Utilisez les</td>				s'affichent dans le menu principal. Utilisez les
Nom boutonGénérique, Type lampeType de lampeVous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.Avertissement FDVDésactivé(e), 80 %, 85 %, 90 %, 95 %Désactivé(e) Permet de définir l'avertissement de l'heure.Mode opérationSPL QC, Boîte comm.SPL QC SPL QC, Boîte comm.Permet de définir le nom générique de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.Mot de passeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e) Permet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.TélécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e) Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).TélécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet de définir le code d'adresse de la télécommande de manière à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veill				boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour
Nom boutonGénérique, Type lampeType de lampeVous permet d'afficher le type de lampe utilisé (TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au- dessus des boutons.AvertissementDésactivé(e), 80 %, 85 %, 90 %, 95 %Désactivé(e)Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).Format heure12 h, 24 h24 hPermet de définir le format de l'heure.Mode opérationSPL QC, Boîte comm.SPL QCPermet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. Si dectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.Mot de passeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).TélécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message				afficher les données.
IampeIampeImpe(TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparait au- dessus des boutons.Avertissement FDVDésactivé(e), 80 %, 85 %, 90 %, 95 %Désactivé(e)Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).Format heure12 h, 24 h24 hPermet de définir le format de l'heure.Mode opérationSPL QC, Boîte comm.SPL QCPermet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.Mot de passeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).TélécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande de manière à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la laume FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affiches a l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	Nom bouton	Générique, Type	Type de	Vous permet d'afficher le type de lampe utilisé
Avertissement POVDésactivé(e), 80 %, 85 %, 90 %, 95 %Désactivé(e)Permet de définir l'avertissement de fin de vie (EDV).Format heure12 h, 24 h24 hPermet de définir l'avertissement de l'heure.Mode opérationSPL QC, Boîte comm.SPL QCPermet de définir le monte SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.Mot de passe Désactivé(e) Activé(e)Désactivé(e) Désactivé(e)Permet da définir le mode SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.Télécommande télécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e) Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).TélécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e) Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ. Xélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité, appuez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les		lampe	lampe	(TL84, CFW, etc.) ou d'afficher le nom générique
Avertissement FDVDésactivé(e), 80 %, 85 %, 90 %, 95 %Désactivé(e) Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).Format heure boyération12 h, 24 h24 hPermet de définir l'avertissement de l'heure.Mode opérationSPL QC, Boîte comm.SPL QCPermet de définir le format de l'heure.Mot de passe Activé(e) Activé(e)Désactivé(e) Désactivé(e)Permet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une bôîte de commande.Mot de passe Désactivé(e) Activé(e)Désactivé(e) Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).Télécommande télécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e) Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet de définir le code d'adresse de la télécommande de manière à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran. Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau messade : 1-99				de la lampe (FL1, FL2, etc.) qui apparaît au-
Avertissement FDVDésactivé(e), 80 %, 85 %, 90 %, 95 %Désactivé(e)Permet de définir l'avertissement de fin de vie (FDV).Format heure12 h, 24 h24 hPermet de définir le format de l'heure.Mode opérationSPL QC, Boîte comm.SPL QCPermet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.Mot de passeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).TélécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les				dessus des boutons.
FDV85 %, 90 %, 95 %(FDV).Format heure12 h, 24 h24 hPermet de définir le format de l'heure.Mode opérationSPL QC, Boîte comm.SPL QCPermet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.Mot de passeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).TélécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet de définir la code d'adresse de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message	Avertissement	Désactivé(e), 80 %,	Désactivé(e)	Permet de définir l'avertissement de fin de vie
Format heure12 h, 24 h24 hPermet de définir le format de l'heure.Mode opérationSPL QC, Boîte comm.SPL QCPermet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.Mot de passeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).TélécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommandeAdrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande de manière à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande.Voir la section Utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message	FDV	85 %, 90 %, 95 %		(FDV).
Mode opérationSPL QC, Boîte comm.SPL QCPermet de définir le mode SPL QC ou Boîte comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.Mot de passeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).TélécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.Adrs télécommande0 à 999 minutes5Permet de définir la code d'adresse de la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 255100Les message de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message	Format heure	12 h, 24 h	24 h	Permet de définir le format de l'heure.
opérationcomm.Ché d'opérationcomm. Sélectionnez Boîte comm. si vous configurez une boîte de commande.Mot de passeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).TélécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation multiples situés dans la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir le code d'adresse de la télécommande.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la la la leiferange.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveu (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	Mode	SPL QC Boîte	SPL QC	Permet de définir le mode SPL QC ou Boîte
OpticularCommin ConstructionConstructionMot de passeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).TélécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet de définir le code d'adresse de la télécommande de manière à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran.	opération	comm	0. 2 00	comm. Sélectionnez Boîte comm. si vous
Mot de passeDésactivé(e) Activé(e)Désactivé(e) Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).TélécommandeDésactivé(e) Activé(e)Désactivé(e) Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet de définir le code d'adresse de la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	oporation	comm.		configurez une boîte de commande
Mot de passeDesactive(e), Activé(e)Desactive(e)Finite d'activer ou de desactiver la plotection par mot de passe pour l'accès au mode d'administration (ADMIN).TélécommandeDésactivé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet de définir le code d'adresse de la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande. Voir la section utilisation de la télécommande. Voir la section utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	Mot de nasse	Désactivé(e)	Désactivé(a)	Permet d'activer ou de désactiver la protection
TélécommandeDésactivé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet de définir le code d'adresse de la télécommande de manière à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	Mot de passe	$\Delta \operatorname{ctiv}(\mathbf{c})$	Desactive(e)	par mot de passe pour l'accès au mode
TélécommandeDésactivé(e), Activé(e)Désactivé(e)Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la télécommande de manière à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les		Active(e)		d'administration (ADMIN)
TelecommandeDesactive(e), Activé(e)Desactive(e)Permet d'activer ou de desactiver rutilisation de la télécommande.Adrs télécommande0 à 70Permet de définir le code d'adresse de la télécommande de manière à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	Téléssmensende		Décestivé(a)	Dermet d'activer eu de désectiver l'utilisation de la
Active(e)ItelecommandeAdrs télécommande0 à 70Permet de définir le code d'adresse de la télécommande de manière à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	Telecommande	Desactive(e),	Desactive(e)	rennel d'activer ou de desactiver l'utilisation de la
Adrs télécommande0 a 70Permet de definir le code d'adresse de la télécommande de manière à ce qu'il reflète le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande plus loin dans ce manuel pour configurer la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les		Active(e)		telecommande.
telecommandetelecommande de maniere a ce qu'il reflete le réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	Adrs	0 a 7	0	Permet de definir le code d'adresse de la
réglage des interrupteurs à positions multiples situés dans la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande plus loin dans ce manuel pour configurer la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne 	telecommande			telecommande de maniere a ce qu'il reflete le
Situés dans la télécommande. Voir la section Utilisation de la télécommande plus loin dans ce manuel pour configurer la télécommande.Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les				réglage des interrupteurs à positions multiples
Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les				situés dans la télécommande. Voir la section
Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les				Utilisation de la télécommande plus loin dans ce
Arrêt auto. (min)0 à 999 minutes5Permet de définir la durée en minutes après laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les				manuel pour contigurer la télécommande.
(min)laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	Arrêt auto.	0 à 999 minutes	5	Permet de définir la durée en minutes après
Ia lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne voulez pas changer de lampe.Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	(min)			laquelle les lampes LJ, HZ et HL laissent place à
Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les				la lampe FL1. Sélectionnez la valeur 0 si vous ne
Mise en veille (min)0 à 999 minutes30Permet de définir la durée d'inactivité en minutes après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau message0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les				voulez pas changer de lampe.
(min)après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran.Niveau0 à 255100Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	Mise en veille	0 à 999 minutes	30	Permet de définir la durée d'inactivité en minutes
Niveau   0 à 255   100   Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran.     Niveau message   Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	(min)			après laquelle l'unité entre en mode veille. Pour
Niveau 0 à 255 100 Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran.   Niveau message Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les				réveiller l'unité, appuyez sur n'importe quel
Niveau   0 à 255   100   Les messages de haut niveau (nombre moins élevé) sont affichés à l'écran.     Miveau   Niveau   Niveau   Niveau				bouton de l'écran.
message élevé) sont affichés à l'écran. Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	Niveau	0 à 255	100	Les messages de haut niveau (nombre moins
Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les	message			élevé) sont affichés à l'écran.
				Niveau message : 1-99 pour les erreurs et les

			avertissements ; 100-255 pour le reste des informations.
Répétition	0 à 100	0	Permet de définir le nombre de fois qu'un même
message			message apparaît à l'écran.
Répét. touches	100 à 999	200	Permet de définir l'intervalle de répétition
(ms)			automatique des touches. Appuyez sur la touche
			et maintenez-la enfoncée pour générer des
			événements à plusieurs clics.

- 2. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'option désirée.
- 3. Une fois l'option désirée mise en surbrillance, appuyez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran de modification.

System Settings	
DL + UV	Manua l
Dim Control	Lux
Filter	D65
EDIT	EXIT

4. Sélectionnez l'option ou la valeur désirée pour les paramètres système. Voir la section ci-dessous pour plus d'informations sur la modification des paramètres système.

#### Pour sélectionner une option ou une valeur :

Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'option ou sélectionner une valeur.

Select Parameter	_
Auto	
Manua l	
	OK ESC

- Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer l'option ou la valeur sélectionnée.
- 5. Lorsque vous avez terminé de définir les paramètres système, appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter l'écran Param système.

# Config avancée 1 (RLAMP)

L'écran Remplacer lampe affiche les heures et les cycles restants pour chaque lampe dans le système. Dans cet écran, l'utilisateur peut réinitialiser des heures/cycles, sélectionner le type de lampe, modifier les paramètres de fin de vie (FDV) et ajouter les numéros de série des lampes.

1. Appuyez sur le bouton RLAMP pour accéder à l'écran Remplacer lampe.

Advanced Setup 1	<b>⊗</b> x•rite
OWNER SYS RLAMP	MORE EXIT

2. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour afficher les heures/cycles restants pour chaque lampe.

Lamp	Туре	Remain	Hours	Cycles
DL	DL 65	00K	200.0	63982
FL1	CWF		2000.0	9969
FL2	<u>TL84</u>		2000.0	9987
RESE	T TYP	E SN#	EOL	EXIT

**REMARQUE** : l'option TOUT affiche la somme des heures et des cycles de toutes les lampes.

#### Réinitialisation des heures/cycles

Cette option est utilisée pour réinitialiser les heures et les cycles d'une lampe lorsqu'une nouvelle lampe est installée.

- Pour procéder à la réinitialisation, utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance la lampe désirée.
- 2. Appuyez sur le bouton **RESET**, puis sur le bouton **YES** pour réinitialiser les valeurs.
- 3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter l'écran.

#### Sélection du type de lampe

Sélectionnez le type de lampe installé dans la liste. Si le type de la lampe ne figure pas dans la liste, contactez le support technique. **REMARQUE :** modifiez uniquement ce paramètre si le type de la lampe est différent de la configuration usine.

- Pour définir le type, utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'emplacement de la lampe.
- 2. Appuyez sur le bouton TYPE pour accéder à l'écran Sélect type.

Select Type		
CFW		
TL84		
U35	OK	ESC

- 3. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance le type de lampe.
- 4. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer le type sélectionné à l'emplacement de la lampe.

#### Entrer un numéro de série de lampe

Un numéro de série de lampe peut comprendre 15 caractères maximum. Le numéro à entrer est un numéro alphanumérique Macbeth qui se situe sur la lampe ou sur l'emballage de la lampe.

- Pour entrer un numéro de série, utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'emplacement de la lampe.
- 2. Appuyez sur le bouton SN # pour accéder à l'écran d'entrée du numéro de série.

SN# for	DL	
Left		
Right		
EDIT	DEL	EXIT

- 3. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'emplacement de la lampe.
  - LJ : sélectionnez l'emplacement de lampe gauche ou droit.
  - F1, F2, F-3 et UV : sélectionnez l'emplacement de lampe avant ou arrière.
  - HZ : sélectionnez l'emplacement de lampe avant 1, avant 2, arrière 1 ou arrière 2.
  - Les lampes LED peuvent être installées à l'emplacement des lampes avant et arrière FL1.



4. Appuyez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran de modification.

5. Entrez le numéro de série requis (voir ci-dessous).

#### Entrer le numéro de série à l'écran :

- Utilisez les boutons fléchés Gauche (◄), Droite (►), Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance la lettre ou le chiffre dans la liste.
- Appuyez sur le bouton ENTER pour l'ajouter au nom.

	ABCDE LMNOP WXYZ .01234	GHIJK DRSTUV 1*:/+- 156789
BACK ENTER DONE	<-	->

- Répétez cette opération jusqu'à ce que tous les caractères du numéro de série figurent à l'écran.
- Appuyez sur le bouton DONE, puis sur le bouton YES une fois terminé.

## Entrer le numéro de série dans le logiciel :

- Assurez-vous que la fenêtre de modification est affichée et entrez le numéro de série requis.
- Appuyez sur la touche Entrée du clavier une fois terminé.

**REMARQUE** : utilisez l'option SUP pour supprimer le numéro de série de la lampe actuelle de l'emplacement de lampe sélectionné.

## Définition des paramètres FDV

Cette option permet de définir les paramètres de fin de vie pour chaque lampe. Lorsque le nombre d'heures ou de cycles est atteint pour la lampe, un message FDV apparaît dans le menu principal lorsque la lampe est allumée. Si l'option FDV est désactivée pour la lampe, aucun message n'apparaît.

**REMARQUE :** modifiez uniquement ce paramètre si le paramètre FDV est différent de la configuration usine.

- Pour définir un paramètre FDV, utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'emplacement de la lampe.
- 2. Appuyez sur le bouton EOL pour accéder à l'écran FDV.

Set FL1 lamp	EOL	Parameters
Max. Hours		1000
Max. Cycles		5000
Enabled		Yes
EDIT		EXIT

- 3. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance le paramètre désiré.
- 4. Appuyez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran de modification.
- Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour entrer les heures/cycles désirés ou activer/désactiver cette option.

**REMARQUE** : maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement les valeurs.

- 6. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer.
- 7. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter l'écran.

# Config avancée 2 (PROFL)

L'écran du profil permet de créer jusqu'à 16 profils. Après avoir créé un profil, vous pouvez personnaliser les boutons et configurer une séquence automatique. Vous pouvez ensuite sélectionner les profils individuels dans l'écran Paramètres utilisateur.

1. Dans l'écran Config avancée 1, appuyez sur le bouton MORE pour accéder à l'écran Config avancée 2.



2. Appuyez sur le bouton PROFL pour accéder à l'écran Liste profils.

Advanc	ed Setu	р2	×x.	rite
PROFL	OPER	TIME	MORE	EXIT

3. Voir les procédures ci-dessous pour créer et modifier un profil.

#### Création d'un profil en copiant le profil usine

- 1. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance Usine, puis appuyez sur le bouton COPY.
- Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance le prochain emplacement disponible pour un nouveau profil.

Prof 11	e List			
7				TEST
8				Free
Factor	•y		Load	Only
EDIT	COPY	PASTE	DEL	EXIT

- 3. Appuyez sur le bouton PASTE, puis sur le bouton YES. Ensuite, modifiez le profil (voir ci-dessous).
- 4. Modifiez les paramètres du profil restants. Voir la section Modification d'un profil qui suit.

# Copie d'un profil existant

- 1. Si vous voulez copier un profil existant, mettez en surbrillance le profil et appuyez sur le bouton **COPY**. Le profil sera utilisé comme modèle pour le nouveau profil.
- Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour sélectionner l'emplacement dans lequel copier le profil. Il peut s'agir d'un emplacement de disponible ou vous pouvez remplacer un profil existant.
- 3. Appuyez sur le bouton **PASTE**, puis sur le bouton **YES** pour coller une copie du profil sélectionné dans le nouvel emplacement.
- 4. Modifiez le nom du nouveau profil, puis modifiez les paramètres. Voir la section Modification d'un profil qui suit.

#### Entrer un nom à l'écran :

- Utilisez les boutons fléchés Gauche (◄), Droite (►), Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance la lettre ou le chiffre dans la liste.
- Appuyez sur le bouton **BACK** pour supprimer un caractère à la fois.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** pour ajouter le caractère au nom.

Copy of _	ABCDER LMNOPG WXYZ # .01234	GHIJK RSTUV *:/+- 156789
BACK ENTER DONE	<-	->

- Répétez cette opération jusqu'à ce que tous les caractères du nom figurent à l'écran.
- Appuyez sur le bouton **DONE**, puis sur le bouton **YES** une fois terminé.

## Entrer du texte dans le logiciel :

- Assurez-vous que la fenêtre de modification est affichée et utilisez la touche Retour arrière pour supprimer un caractère à la fois.
- Entrez un nom requis (15 caractères maximum).
- Appuyez sur la touche Entrée du clavier une fois terminé.

# Suppression de profils

- Pour supprimer un profil, utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance le profil.
- 2. Appuyez sur le bouton DEL, puis sur le bouton YES pour supprimer le profil.

# Modification d'un profil

Après avoir créé un profil, vous pouvez personnaliser les boutons et configurer une séquence automatique.

 Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance le profil que vous voulez modifier.

Prof i l	e List			
1				XRITE
2				Test
3				NIKE
EDIT	COPY	PASTE	DEL	EXIT

2. Appuyez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran Modif profil.

Edit	Prof i l	e		
1-1	DL	DL		NA
1-2	FL1	FL1	12	50 Lux
1-3	FL2	FL2	10	80 Lux
EDIT	TOG	PROG	SEL	EXIT

- 3. Entrez les paramètres requis (voir ci-dessous).
- 4. Une fois terminé, appuyez sur le bouton EXIT pour quitter l'écran Modif profil.

## Opération « Tri lux » pour lampe unique (tubes fluorescents uniquement)

L'écran de modification vous permet de modifier les valeurs en lux d'une lampe (Élevée, Norm ou Faible). La valeur en lux « Norm » est utilisée pour les opérations standard. L'option « Tri lux » doit être sélectionnée pour l'option « Touches Haut/Bas » dans les paramètres système pour autoriser la sélection de trois valeurs en lux lors du fonctionnement du système.

1. Appuyez sur le bouton EDIT pour passer à l'écran Valeurs en lux prédéfinies.

Preset	Lux	Values	
High			1250
Norm			1080
Low			540
EDIT			EXIT

- 2. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour sélectionner Élevée, Norm ou Faible.
- 3. Appuyez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran de modification de la valeur Lux.



- 4. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour sélectionner une valeur.
- 5. Une fois terminé, appuyez sur le bouton OK.
- 6. Passez à une autre valeur en lux prédéfinie si nécessaire.

#### Activer/désactiver les boutons des lampes (TOG)

La fonction Basculer vous permet d'activer ou de désactiver des boutons sur les deux écrans du menu principal.

1. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance le bouton que vous voulez désactiver ou activer.

- 2. Appuyez sur le bouton **TOG** pour activer ou désactiver le bouton. (**REMARQUE** : les boutons désactivés apparaissent en grisé dans cet écran et ne figurent pas dans les menus principaux).
- 3. Si nécessaire, définissez d'autres paramètres des boutons.

## Modification de l'emplacement des boutons (SÉL)

La fonction de sélection permet de définir l'emplacement des boutons de lampe sur les deux écrans du menu principal. La position 1-1 fait référence à l'écran 1 du menu principal et au bouton numéro 1 (bouton gauche). La position 1-2 fait référence à l'écran 1 du menu principal et au bouton numéro 2, et ainsi de suite Voir l'illustration suivante pour l'emplacement précis des boutons.

- 1. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance le bouton à déplacer.
- 2. Appuyez sur le bouton SEL. La barre de surbrillance sur le bouton sélectionné clignote pour indiquer la sélection.
- Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour déplacer le nom du bouton (par exemple LJ) à l'emplacement de menu désiré.
- 4. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton SEL pour définir l'emplacement.
- 5. Si nécessaire, modifiez l'emplacement d'autres boutons.

	Mer	nu principal 1	Mei	nu principal 2
Diagramme indiquant la position des	Factory	12:59:00pm	Factory	<b>X:-rite</b> 1:00:32pm
boutons du menu principal	<b>DL FL1</b> 1-1 1-2	<b>FL2 UV MORE</b> 1-3 1-4	FL3     A       2-1     2-2	HZ     AUTO     MORE       2-3     2-4

## Configurer une séquence automatique (PROG)

Il est possible de programmer le système SpectraLight QC de manière à exécuter une séquence de sources lumineuses pour le profil sélectionné, chacune pendant une période spécifiée (1-999 secondes).

- 1. Appuyez sur le bouton PROG pour accéder à l'écran de séquence automatique pour le profil sélectionné.
- 2. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'étape 1 à l'écran.
- 3. Appuyez sur le bouton SRC pour accéder à l'écran Sélect source.

Step   I	light Source	Time
1 I	)L	120
2 I	EL1	120
3 1	L2	120
SRC	TIME DEL	EXIT

4. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance la source lumineuse désirée pour l'étape 1 de la séquence. Si aucune source n'est requise pour l'étape, sélectionnez OFF. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la sélection et quitter.

Select Source		
OFF		
DL		
DL + UV	OK	ESC

5. Appuyez sur le bouton TIME pour accéder à l'écran Modifier durée.

Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour sélectionner la durée en secondes pendant laquelle la première lampe restera allumée. **REMARQUE** : maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement les valeurs.

6. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la sélection et quitter.



- **7.** Répétez les étapes 2 à 6 pour ajouter des lampes supplémentaires à la séquence. Au total, vous pouvez ajouter 10 étapes à la séquence.
- 8. Pour supprimer des étapes inutiles, sélectionnez l'étape et appuyez sur le bouton DEL, puis sur le bouton YES.

Une fois terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter l'écran de programmation d'une séquence automatique.

# Config avancée 2 (OPER)

L'écran de l'opérateur vous permet d'entrer des informations spécifiques pour 16 opérateurs maximum. Les informations de l'opérateur sont imprimées dans le rapport.

1. Dans l'écran Config avancée 1, appuyez sur le bouton MORE pour accéder à l'écran Config avancée 2.



2. Appuyez sur le bouton OPER pour accéder à l'écran Liste opérateurs.



## Modification des opérateurs

Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'opérateur désiré.
Operator List

1	Free
2	Free
3	Free
EDIT	EXIT

2. Appuyez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran Modif opérateur.

Le tableau suivant décrit les options de l'écran Opérateur.

Options Opérateur	Valeur ou option	Option par défaut	Description
Nom	Texte	Vide	Entrez le nom de l'opérateur (15 caractères maximum).
ID	Texte	Vide	Entrez l'identifiant de l'opérateur (15 caractères maximum). Celui-ci apparaît sur les rapports.
Sexe	Homme, Femme	Vide	Sélectionnez le sexe de l'opérateur.
Année naissance	1900 - 2050	1900	Sélectionnez la date de naissance de l'opérateur.
Test FM100	0 à 100	0	Test FM100 de Farnsworth-Munsell FM100 est le score d'erreur total, le score parfait étant de 0. Certaines marques américaines de vêtements exigent un score compris entre 0 et 16 pour les employés ou les partenaires qui évaluent la couleur.

Test Ishihara	0 à 100	0	Le test Ishihara fait appel à un certain nombre de plaques colorées. Les plaques sont notées individuellement et la combinaison des plaques permet d'aboutir à une évaluation globale.
Score opt. 1	0à7	0	Défini par l'utilisateur
Score opt. 2	0à7	0	Défini par l'utilisateur

3. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'option désirée.

4. Une fois l'option désirée mise en surbrillance, appuyez sur le bouton **EDIT** pour accéder à l'écran de modification.

Edit Operator	
Name	OPERATOR II
ID	J88
Gender	Male
EDIT	EXIT

5. Sélectionnez l'option ou la valeur désirée ou entrez du texte.

#### Pour sélectionner une option ou une valeur :

- Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'option ou sélectionner une valeur.
- Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer l'option ou la valeur sélectionnée.

## Entrer du texte à l'écran :

- Utilisez les boutons fléchés Gauche (◄), Droite (►), Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance la lettre ou le chiffre dans la liste.
- Appuyez sur le bouton **BACK** pour supprimer un caractère à la fois.
- Appuyez sur le bouton ENTER pour ajouter le caractère au nom.



- Répétez cette opération jusqu'à ce que tous les caractères du nom figurent à l'écran.
- Appuyez sur le bouton DONE, puis sur le bouton YES une fois terminé.

# Entrer du texte dans le logiciel :

- Assurez-vous que la fenêtre de modification est affichée et entrez le nom requis (15 caractères maximum).
- Appuyez sur la touche Entrée du clavier une fois terminé.

# Config avancée 2 (TIME)

L'écran de l'heure permet de définir la date et l'heure actuelles dans le système.

**REMARQUE** : Vous devez initialement définir la date et l'heure pour que les lampes fonctionnent.

1. Dans l'écran Config avancée 1, appuyez sur le bouton MORE pour accéder à l'écran Config avancée 2.



2. Appuyez sur le bouton TIME pour accéder à l'écran Heure.



- 3. Appuyez sur le bouton **BACK** pour déplacer le curseur jusqu'au paramètre désiré.
- Utilisez les boutons fléchés Gauche (◄), Droite (►), Haut (▲) et Bas (▼) pour sélectionner le paramètre date/heure.

12.01.12 15:53:1	ABCDE	GHIJK
	LMNOP	IRSTUV
dd.mm.yy hh:mm:ss	31234	156789
BACK ENTER DONE	<-	->

- 5. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner.
- 6. Si nécessaire, définissez d'autres paramètres.
- 7. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **DONE**, puis sur le bouton **YES** pour définir la date/heure et quitter l'écran Heure.

# Paramètre de l'utilisateur (USER)

Le menu UTIL permet de configurer l'opérateur, le profil, l'atténuateur, la langue, la luminosité et le contraste. **REMARQUE** : si vous prévoyez d'utiliser le logiciel SpectraLight QC pour configurer l'unité, reliez le câble USB de l'ordinateur au port USB situé sous le panneau avant. Lancez le logiciel SpectraLight QC (Programmes/X-Rite/SPL QC). Activez la case à cocher **Configuration**, puis cliquez sur le bouton **MORE**.

1. Dans le menu principal du système SpectraLight QC, appuyez sur le bouton **MORE** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu Configuration apparaisse à l'écran.

Factory			XX	rite
Kellie	e		12:5	9:00pm
DL FL1		FL2	UV	MORE

2. Appuyez sur le bouton USER pour accéder à l'écran Param util.

Setup		<b>⊗</b> x•rite	
ADMIN	USER	INFO	CHAIN EXIT

Le tableau suivant décrit les options de l'écran Param util.

Param util	Valeur ou option	Option par défaut	Description
Opérateur	1 à 16		Sélectionnez l'opérateur dans la liste. Le nom de l'opérateur apparaît dans le menu principal.
Profil	1 à 16		Sélectionnez le profil dans la liste. Le nom du profil apparaît dans le menu principal.
Langue	Anglais, chinois	Anglais	Sélectionnez la langue à utiliser.
Luminosité	0 à 100%	100%	Permet de régler la luminosité de l'écran LCD.
Contraste	0 à 63	32	Permet de régler le contraste (angle de vision) de l'écran LCD.

3. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'option désirée.

4. Une fois l'option désirée mise en surbrillance, appuyez sur le bouton **EDIT** pour accéder à l'écran de modification.

User Settings	
Language	English
Brightness	100
<u>Contr</u> ast	32
EDIT	EXIT

5. Sélectionnez l'option ou la valeur désirée pour le paramètre utilisateur.

## Pour sélectionner une option ou une valeur :

Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'option ou sélectionner une valeur.

Select Parameter		
Auto		
Manua l		
	OK	ESC

- Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer l'option ou la valeur sélectionnée.
- 6. Lorsque vous avez terminé de définir les paramètres utilisateur, appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter l'écran Param util.

# Informations système (INFO)

L'écran Infos système permet d'afficher des informations sur le système (versions, état d'étalonnage, numéro de série de l'appareil en guirlande, etc.). Vous pouvez également examiner un fichier journal système sur cet écran.

1. Dans le menu principal du système SpectraLight QC, appuyez sur le bouton **MORE** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu Configuration apparaisse à l'écran.

Factory			XX	rite
Kellie	e		12:5	9:00pm
DL	FL1	FL2	UV	MORE

2. Appuyez sur le bouton INFO pour accéder à l'écran Infos système.

Setup		<b>∦x</b> •rite				
ADMIN USER	INFO	CHAIN EXIT				

- 3. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour afficher toutes les informations système.
- 4. Les informations système sont affichées. Appuyez sur le bouton LOG pour afficher les 1024 dernières entrées du fichier journal.

System Info	D	
Hardware V	ersion	V2
Loader Ver	000.009B	
Firmware V	ersion	000.040F
LOG	TEST	EXIT

5. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter l'écran Param système.

**REMARQUE :** utilisez le bouton TEST pour exécuter un test de lampe sur le système. Les résultats du test sont stockés dans l'unité et peuvent être récupérés ultérieurement par le logiciel pour générer un rapport de test.

# Guirlande (CHAIN)

Cet écran permet de configurer les luminaires qui sont connectés ensemble. Vous pouvez configurer jusqu'à 64 luminaires en guirlande. Si vous envisagez d'utiliser une boîte de commande (facultative) pour interagir avec les unités connectées en guirlande, voir la section Boîte de commande facultative plus loin dans ce manuel pour la procédure d'installation.

- 1. Connectez les luminaires requis ensemble. Voir la section Installation du luminaire plus haut dans ce manuel pour la procédure à suivre.
- 2. Dans le menu principal du système SpectraLight QC, appuyez sur le bouton **MORE** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le menu Configuration apparaisse à l'écran.

Factory	<b>X</b> x-rite			
Kellie	12:5	9:00pm		
DL FL1 FL2	UV	MORE		

3. Appuyez sur le bouton CHAIN pour accéder à l'écran Param guirlande.

Setup			<b>∦x</b> •rite			
ADMIN	USER	INFO	CHAIN	EXIT		

Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles du mode guirlande.

Paramètres	Options	Par défaut	Description
Guirlande	Activé(e),	Activé(e)	Permet d'activer ou de désactiver le mode
	Désactivé(e)		guirlande.
Mode bus	Série, Parallèle	Série	Permet de sélectionner entre un mode
			d'opération en série ou parallèle.
Mode adresse	Diffusion, Groupe, Appareil	Diffusion	Permet de définir l'option du mode d'adressage pour les luminaires. Diffusion couvre toutes les unités connectées, Groupe le groupe sélectionné et Appareil une unité individuelle.
Groupe	G1 à G8	G1	Permet de définir le groupe actif pour l'adressage de groupe.
Appareil	1 à 64	1	Permet de définir l'emplacement du luminaire pour l'adressage de l'appareil.

- **4.** Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'option désirée.
- 5. Une fois l'option désirée mise en surbrillance, appuyez sur le bouton **EDIT** pour accéder à l'écran de modification.

Daisy	Chain Setting	រទ
Daisy	Chain	Enabled
Bus M	ode	Parallel
Addre	ss Mode	Broadcast
EDIT	GROUP BREAK	EXIT

6. Sélectionnez l'option désirée dans les paramètres disponibles du mode guirlande.

#### Pour sélectionner l'option :

Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'option désirée.

Select Parameter	_	
Disabled		
Enabled		
	OK	ESC

- Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer l'option sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter l'écran de configuration du mode guirlande.
- 7. Une fois le câblage terminé ou la guirlande démarrée, le système énumère la guirlande.

# Écran Groupe

Cette option permet d'attribuer des appareils (luminaires) à des groupes spécifiques.

- 1. Pour attribuer un groupe à des appareils, appuyez sur le bouton **GROUP**.
- 2. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour sélectionner un appareil.
- 3. Appuyez sur le bouton EDIT et utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour sélectionner un groupe.
- 4. Appuyez sur OK pour confirmer l'allocation.
- 5. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter l'écran de configuration du mode guirlande.

**REMARQUE :** le bouton BREAK permet d'envoyer un signal de « cassure » à la guirlande. Cette fonction est utilisée à des fins de réparation.

# FONCTIONNEMENT

#### Sélection d'une source lumineuse

Le menu principal se compose de deux écrans pour sélectionner des sources lumineuses.

Appuyez brièvement sur le bouton MORE pour basculer entre les deux écrans du menu principal.

Appuyez brièvement sur le bouton d'une source lumineuse pour activer la lampe correspondante. La source lumineuse ne s'éteint que lorsque vous sélectionnez une autre source lumineuse ou lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton correspondant.

Les lampes Lumière du jour, Halogène ou Horizon s'éteignent également une fois la durée de la fonction d'arrêt automatique écoulée (durée par défaut : 5 minutes). Cette fonctionnalité est utile si un utilisateur quitte la cabine avec l'une de ces trois sources lumineuses sélectionnées et qu'il ne change pas de source. Voir l'option Param util dans le menu Configuration pour définir la fonction d'arrêt automatique.

Si vous appuyez sur le bouton de la source lumineuse Lumière du jour, Halogène ou Horizon et que vous le maintenez enfoncé pendant plus d'une seconde (un second clic se fait entendre et Continu apparaît à l'écran), la fonction d'arrêt automatique est désactivée.

**REMARQUE :** Initialement, les lampes ne fonctionnent que lorsque la date et l'heure du système sont définies. Voir la section Administrateur plus haut dans ce manuel pour la procédure à suivre.



Le contrôle de l'éclairage vous permet d'augmenter ou de réduire la valeur en lux ou la tension des lampes fluorescentes et UV. La commande Dim permet également de régler la tension à 10,50 V pour les lampes LED. L'option Tri lux vous permet de parcourir trois valeurs en lux prédéfinies pour le profil.

Lorsqu'une lampe fluorescente ou UV est activée, appuyez sans interruption sur le bouton Haut (▲) ou Bas (▼) pour augmenter ou réduire la sortie. En cas de modification de l'éclairage, tout profil défini est arrêté et le nom disparaît du menu principal, sauf si l'administrateur modifie la sélection.

Lorsqu'une lampe LED est activée, appuyez sur le bouton haut (▲) jusqu'à ce que la tension de gradation de 10,50 V apparaisse.

**REMARQUE** : l'option Contrôle écl ou Tri lux doit être sélectionnée comme option « Touches Haut/Bas » dans les paramètres système pour que ceci fonctionne.



# Description des boutons situés sur les deux menus principaux

DL :	Active/désactive la source Lumière du jour.
<b>DL</b> (appui long) :	Active la source Lumière du jour en mode continu (arrêt automatique désactivé).
<b>A</b> :	Active/désactive la source Lampe incandescente A.
A (appui long) :	Active la source Lampe incandescente A en mode continu (arrêt automatique désactivé).
UV :	Active/désactive la source Lampe UV.
HZ :	Active/désactive la source Lampe Horizon.
HZ (appui long) :	Active la source Lampe Horizon en mode continu (arrêt automatique désactivé).
FL1 :	Active/désactive la source Lampe fluorescente 1 ou la lampe LED 1.
FL2 :	Active/désactive la source Lampe fluorescente 2.
FL3 :	Active/désactive la source Lampe fluorescente 3.
AUTO :	Permet d'exécuter la séquence automatique (voir Séquence automatique plus loin dans ce manuel).
AUTO (appui long) :	Permet de modifier la séquence automatique (voir Séquence automatique plus loin dans ce manuel).
MORE :	Permet de basculer entre le menu principal 1 et le menu principal 2.
MORE (appui long) :	Permet d'entrer dans le menu de configuration (voir la section Configuration plus haut dans ce manuel).
	cassaira, il est possible de remplacer les noms génériques des lampes fluorescentes (El 1

**REMARQUE :** si nécessaire, il est possible de remplacer les noms génériques des lampes fluorescentes (FL1, FL2 et FL3) par le nom du type de lampe (CWF, TL84, LED, etc.). Voir la procédure de changement de nom d'un bouton plus haut dans les Paramètres utilisateur.

# Séquence automatique

Il est possible de programmer le système SpectraLight QC de manière à exécuter une séquence de sources lumineuses, chacune pendant une période spécifiée (1-999 secondes). Ce programme est utile si vous voulez visualiser un échantillon sous plusieurs sources lumineuses à la suite et vous concentrer sur l'aspect de l'échantillon plutôt que de modifier manuellement les sources lumineuses.

**REMARQUE :** si vous modifiez la séquence automatique dans le menu principal, tout profil défini est arrêté et le nom disparaît du menu principal.

# Programmation d'une séquence automatique

1. Dans le menu principal, appuyez sur le bouton **AUTO** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le programme de séquence automatique apparaisse à l'écran.



2. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance l'étape 1 à l'écran.

3. Appuyez sur le bouton SRC pour accéder à l'écran Sélect source.

Step Light Source	Time
1 DL	120
2 FL1	120
<u>3 FL2</u>	120
SRC TIME DEL	EXIT

4. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance la source lumineuse désirée pour l'étape 1 de la séquence. Si aucune source n'est requise pour l'étape, sélectionnez OFF. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la sélection et quitter.



5. Appuyez sur le bouton TIME pour accéder à l'écran Modifier durée.

Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour sélectionner la durée en secondes pendant laquelle la première lampe restera allumée. **REMARQUE** : maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler rapidement les valeurs.

6. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la sélection et quitter.



- 7. Répétez les étapes 2 à 6 pour ajouter des lampes supplémentaires à la séquence. Au total, vous pouvez ajouter 10 étapes à la séquence.
- 8. Pour supprimer des étapes inutiles, sélectionnez l'étape et appuyez sur le bouton DEL.
- 9. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter l'écran de programmation d'une séquence automatique.

# Exécution d'une séquence automatique

Dans le menu principal 2, appuyez sur le bouton **AUTO** pour démarrer le programme de séquence automatique. Les sources sont mises sous tension selon la séquence programmée et s'arrêtent une fois la dernière source terminée.



## Description des boutons situés dans le menu de séquence automatique

PAUSE :

Interrompt la séquence et laisse la source lumineuse actuelle activée. Pour redémarrer la séquence, appuyez une nouvelle fois sur le bouton. Ceci peut s'avérer utile si vous voulez que la source lumineuse reste allumée plus longtemps que la durée définie dans le programme.

- **REP :** Répète la séquence une fois celle-ci terminée.
- **STOP :** Arrête la séquence et quitte le programme.

#### Réglage de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste de l'écran selon vos exigences.

**REMARQUE** : vous pouvez uniquement régler l'écran à l'aide des boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼). Par ailleurs, l'option Contrôle LCD doit être activée et l'option Affichage capteurs doit être désactivée dans les paramètres système. Voir la section Paramètres système plus haut dans ce manuel pour plus d'informations. Il est possible de régler l'écran LCD dans les paramètres utilisateur.

- 1. Sélectionnez l'écran du menu principal 1 pour régler la luminosité ou l'écran du menu principal 2 pour régler le contraste.
- 2. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour régler la luminosité ou le contraste.

#### Affichage des capteurs (uniquement dans le cadre d'une réparation)

La fonction d'affichage des capteurs répertorie les données des capteurs (lampe, entrée, température, etc.) dans les écrans du menu principal.

**REMARQUE** : vous pouvez uniquement examiner les données des capteurs si l'option Affichage capteurs est activée dans les paramètres système. Voir la section Paramètres système plus haut dans ce manuel pour plus d'informations.

- 1. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour sélectionner l'écran désiré.
- 2. Sélectionnez la source lumineuse désirée dans le menu principal.



**REMARQUE** : vous ne pouvez pas modifier l'écran des capteurs si un bouton visible est actif. Utilisez dans ce cas le bouton PLUS pour passer à l'écran suivant.

#### Langue du système

Vous pouvez définir la langue de l'unité directement dans le menu principal sans passer par le mode de configuration.

- 1. Veillez à appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'unité hors tension.
- 2. Appuyez sur le bouton fléché Haut (▲) et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sous la partie avant du luminaire. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le menu de sélection de la langue apparaisse.
- 3. Utilisez les boutons fléchés Haut (▲) et Bas (▼) pour mettre en surbrillance la langue désirée, puis appuyez sur le bouton OK.

# Exécution de rapports sur le système

Le logiciel SpectraLight QC vous permet de générer un rapport de conformité et un rapport sur les lampes du système. Voir les pages suivantes pour plus d'informations sur les rapports.

1. Lancez le logiciel SpectraLight QC (Programmes->X-Rite->SPL QC).



# Rapport système

Avant d'afficher un nouveau rapport système, vous devez exécuter un test sur les lampes. Le test des lampes peut nécessiter jusqu'à 10 minutes. Voir la section Informations système plus haut dans ce manuel pour la procédure à suivre.

2. Cliquez sur le bouton System Report (PDF ou xml) pour exécuter et afficher un rapport sur toutes les lampes du système.

#### Rapport de conformité

Sélectionnez l'opérateur et le profil requis avant d'exécuter le rapport de conformité.

3. Cliquez sur le bouton Conformance Report pour créer et afficher un rapport de conformité.

# Exemple de rapport système

		S	yste	m Re	eport		]			SpectraLight 🚾
Report dat Calibration SpectraLig Power moo Attenuator Filter: Mains line	te: n date: ght-QC se dule seria r output le volt with	erial num al numbe evel: DL:	11. 10. ber:201 r: 109 75% D50 225	09.2012 09.2012 2042001 9 6 ) V	16:05:24 14:44:40					Macbeth Lighting By Xrite PANTONE*
lamp DL FL1 FL2 UV FL3 IncA HZ	lam hou 2.4 3.3 18 2.3 1.1 1.1	p statist Irs 0 4 2 5 2 7 8	ic	cycle: 154 101 88 121 56 51 61	s					_
dimmer ch dimVolt 10.5 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.5	The sector of th	tic for lig 2798 2788 2617 2393 2124 1798 1419 983 515 156 80	ht to fre FL2 [F 7656 7060 6310 5445 4468 3415 2282 1140 311 139	quency se iz] 7842 7617 7066 6346 5499 4525 3468 2328 1174 340 162	RSORS FL3 [H 9740 8884 8147 7277 6294 5184 3985 2687 1359 400 180	z] 9004 8267 7625 6850 5958 4935 3813 2586 1324 406 201	FL-UV 9977 9533 8664 7672 6572 5359 4050 2670 1298 403 231	[Hz] 9347 8946 8149 7236 6214 5082 3853 2547 1242 406 267		
dimmer ch dimVolt 10.5 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.5 result:	aracterisi FL1 [%] 89.9 89.2 83.3 75.7 66.8 56.2 44.0 30.2 15.5 4.5 2.1 pass	tic for re 88.6 88.3 82.9 75.8 67.3 57.0 44.9 31.1 16.3 4.9 2.5 pass	ative ou FL2 [9 97.4 94.1 86.7 77.5 66.9 54.9 42.0 28.0 14.0 3.8 1.7 pass	tput powe 6] 93.6 90.9 84.4 75.8 65.6 54.0 41.4 27.8 14.0 4.1 1.9 pass	r FL3 [% 97.6 89.1 81.7 72.0 39.9 26.9 13.6 4.0 1.8 pass	] 98.8 90.7 83.6 75.1 65.3 54.1 41.8 28.4 14.5 4.5 2.2 pass	FL-UV 103.4 98.8 89.8 79.5 68.1 55.5 42.0 27.7 13.4 4.2 2.4 pass	[%] 100.4 96.1 87.5 77.7 66.7 54.6 41.4 27.4 13.3 4.4 2.9 pass		
dimmer ch dimVolt 10.5 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.5	aracterist FL1 [lux 1332 1235 1123 991 833 653 447 230 67 31	tic for lux 1314 1309 1229 1124 997 844 666 462 242 73 38	coutput FL2 [I 1743 1684 1553 1388 1198 983 751 502 251 68 31	ux] 1676 1628 1510 1356 1175 967 741 498 251 73 35	FL3 [lu 1778 1622 1488 1329 1149 947 728 491 248 73 33	x] 1799 1652 1523 1368 1190 986 762 517 264 81 40	FL-UV 241 230 209 185 159 130 98 65 31 10 6	[uW/cn 234 224 204 181 156 127 97 64 31 10 7	n^2]	3000 2500 2000 1500 500
tungsten la lamp DL IncA HZ	amp prop brightne 2434 lu 2073 lu 1272 lu	erties ess pwr ux 929 ux 247 ux 515	.2 W .1 W .3 W	relative 99.7 % 100.5 % 100.5 %	result pass pass pass		-			
FL lamp FL1 FL2 FL3 FL-UV	fror 13: 17: 17: 2.4	nt 32 lux 43 lux 78 lux 1 W/m2	rea 13 16 17 2 3	14 lux 16 lux 99 lux 4 W/m2	front 89.9 97.4 97.6 103.4	% % %	rear 88.6 % 93.6 % 98.8 % 100 4 %		result pass pass pass pass	_

# Exemple de rapport de conformité

Со	nfor	mar	ice Re	port				C C	Spec	ctra	a <b>Ligh</b>	t" QC
Report Calibra Spectr Spectr	t date ation o aLigh aLigh	: date: nt-QC nt-QC	serial nu firmware	umber: e ID:	11. 10. 20 <sup>-</sup> SP	Septe Septe 120420 L IV 00	mber 2012 mber 2012 001 00.047J	16:06:36	Macbeth L	ighting B	y <b>&amp;</b> xrite	PANTONE®
Compa	any in	nforma	ation:									
Compa Depart Locatio Brand: Remar	any n tment on: *ks:	ame: ::										
Operat	tor inf	forma	tion:									
Alias n FM100 Ishihar Option Option	iame: ) scor a sco alSco alSco	re: ore: ore 1: ore 2:										
Profile	infor	matio	n:					Lamp co	odes			
Profile FL1 lu; FL2 lu; FL3 lu;	nam x sett x sett x sett x sett	e: ing: ing: ing:		Facto free <u>1250</u> <u>1250</u> <u>1250</u>	ry high 1250 1250 1250	norm 1250 1250 1250 1250	low 1250 1250 1250	DL left DL right FL1 fron FL1 real FL2 fron	nt r nt	Fact Fact Fact Fact Fact	cory cory cory cory cory cory	
Systen	n sett	ings:						FL-UV fi	ront ear	Fact	ory ory	
Auto D Dim co Lux mo Dayligl	)L + L ontrol: ode: ht info	JV: : prmat	ion:	on lux m free li	ode ux mc	de		FL3 from FL3 real INC-A HZ front HZ front HZ rear	nt r :1 :2 1	Fact Fact Fact Fact Fact Fact	ory ory ory ory ory ory	
Attenu Filter:	ator o	output	t level:	75% D50				HZ rear2	2	Fact	ory	
Lamp I	lifetim	ne val	ues									
lamp DL FL1 FL2 UV FL3 IncA HZ	ix 8 1 2 3 4 5 6	ID 8 2 3 4 5 6 7	name D50 CWF TL84 UVA U30 A HZ	lon DL CV TL UV U3 IN0 HC	g nar 5000 VF 84 7 A 0 C A 0RIZC	ne IK DN	op hours 7.0 2.4 3.2 18.5 2.2 1.7 1.8	eol hours 400 4000 4000 4000 4000 400 400 400	op cy 155 102 89 122 57 52 62	cles	eol cycle 64000 10000 10000 10000 64000 64000	s status OK OK OK OK OK OK OK

# UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Vous pouvez utiliser la télécommande pour activer des sources lumineuses sur l'unité à une distance de 10 mètres. Si plusieurs télécommandes sont utilisées avec plusieurs unités, vous devez modifier le code d'adresse de la télécommande et de l'unité. Voir la rubrique Paramètres système dans la section Configuration pour savoir comment modifier le code d'adresse. Le code d'adresse par défaut pour l'unité est « 1 ».

# Fonctionnement

Le fonctionnement de la télécommande est semblable à celui des boutons situés sur l'unité. Appuyez sur le bouton d'une source pour allumer la lampe correspondante, puis appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour l'éteindre.

#### Tableau des codes d'adresse de la télécommande

Le code d'adresse défini dans les paramètres système doit refléter le réglage des interrupteurs à positions multiples de la télécommande pour que cette dernière fonctionne. Les interrupteurs à positions multiples sont situés sous un couvercle au dos de la télécommande.

Le code d'adresse par défaut dans les paramètres système est 1. Pour utiliser ce paramètre, le commutateur DIP (A0) situé sur la télécommande doit être en position « OFF » et les commutateurs DIP (A1-A9) situés sur la télécommande doivent être en position « ON ».

Au total, vous avez le choix entre 7 codes d'adresse dans les paramètres système. Voir le tableau ci-dessous pour déterminer comment régler les interrupteurs à positions multiples pour chaque code d'adresse.

Adresse	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
1	off	on	on	on	on	on	on	on	on	on
2	on	on	on	on	off	on	on	on	on	on
3	off	on	on	on	off	on	on	on	on	on
4	on	on	on	on	on	on	on	on	off	on
5	off	on	on	on	on	on	on	on	off	on
6	on	on	on	on	off	on	on	on	off	on
7	off	on	on	on	off	on	on	on	off	on



# PANNEAU DE COMMANDE FACULTATIF

Le panneau de commande facultatif permet de contrôler jusqu'à huit banques (groupes) de luminaires. Pour une facilité d'utilisation, l'écran du panneau de commande reprend les mêmes contrôles que ceux situés sur les luminaires. Chacun groupe peut faire fonctionner simultanément les luminaires du groupe en même temps.



# Installation

- 1. Placez le panneau de commande à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser.
- 2. Connectez une extrémité du câble de connexion en guirlande au port droit en bas du panneau de commande.
- 3. Connectez l'autre extrémité du câble au port gauche sous le panneau avant du premier luminaire.



- **4.** Poursuivez le branchement des câbles de connexion en guirlande aux luminaires restants (entrée : port gauche ; sortie : port droit).
- 5. Reliez l'adaptateur secteur au panneau de commande et branchez-le à une prise murale.
- 6. Connectez le PC au port USB du panneau de commande pour accéder et configurer les luminaires individuels.
- **7.** Configurez chaque luminaire avec le numéro de groupe et le numéro d'appareil requis. Voir la section Guirlande plus haut dans ce manuel pour configurer les luminaires.

# ANNEXES

## Service après-vente

X-Rite offre à ses clients un service de réparation pour ses produits. En raison de la complexité des circuits de l'instrument, toute réparation sous garantie ou non doit être prise en charge par un centre de SAV autorisé. Pour les instruments qui ne sont plus sous garantie, les frais de transport et de réparation sont à la charge du client. L'instrument doit être envoyé, au complet avec tous les accessoires fournis, inchangé et dans son carton d'origine, au centre de réparation autorisé. Voir la section Emballage et renvoi du luminaire pour plus d'informations.

X-Rite, Incorporated possède des bureaux dans le monde entier. Vous pouvez nous contacter de l'une des manières suivantes :

- Pour identifier le centre de SAV X-Rite le plus proche de chez vous, visitez notre site Web à l'adresse <u>www.xrite.com</u>, puis cliquez sur le lien Contact.
- Pour obtenir de l'aide en ligne, visitez notre site Web (<u>www.xrite.com</u>), puis cliquez sur le lien Support. Sur ce site, vous pouvez rechercher des mises à jour logicielles ou de firmware, consulter des livres blancs ou accéder à des forums aux questions qui vous permettront de résoudre des problèmes courants.
- Envoyez un message électronique au support technique à l'adresse <u>support@xrite.com</u> en détaillant votre problème et en indiquant vos coordonnées.
- Pour toute question relative à la vente, ou pour commander des câbles et des accessoires, visitez notre site Web (<u>www.xrite.com</u>) ou contactez votre revendeur ou centre de service X-Rite le plus proche.
- Vous pouvez aussi faxer vos questions au bureau X-Rite le plus proche de chez vous (coordonnées sur le site Web).

# Emballage et renvoi du luminaire

Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que le luminaire est correctement remballé avant de le renvoyer pour réparation.

- 1. Munissez-vous des fournitures d'emballage d'origine.
- 2. Positionnez les supports en forme de « L » (gauche, droit, avant et arrière) le long des parois inférieures à l'intérieur de la boîte.
- 3. Positionnez les quatre supports en forme de « L » verticalement dans chaque coin à l'intérieur de la boîte.
- 4. Placez les encarts de mousse à l'intérieur de la boîte, à gauche et à droite.
- **REMARQUE** : assurez-vous de retirer la plaque de verre du diffuseur avant de passer à l'étape suivante.
- 5. En faisant appel à une autre personne, positionnez avec précaution le luminaire sur les encarts de mousse au fond de la boîte.
- 6. Placez la plaque de verre du diffuseur dans son carton d'origine et fermez-le à l'aide de ruban adhésif.
- 7. Insérez le carton du diffuseur dans les fentes dans les deux morceaux de mousse supérieurs.
- 8. Positionnez les deux morceaux de mousse supérieurs avec le diffuseur de part et d'autre du luminaire.
- 9. Insérez les deux morceaux de mousse restants à l'avant et à l'arrière du luminaire.
- 10. Placez les quatre supports en forme de « L » restants le long de la partie supérieure de la boîte.
- 11. Recouvrez le tout du grand morceau de carton et fermez la boîte à l'aide de ruban adhésif.

# Maintenance générale

Suivez les procédures ci-dessous pour nettoyer le système et remplacer des lampes ou des fusibles.

#### Nettoyage

1. Avant d'effectuer l'une des procédures de maintenance décrites ci-après, mettez l'unité hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.



ATTENTION : les filtres de lumière du jour et les lampes à incandescence deviennent très chauds au cours d'une utilisation normale. Laissez-les refroidir avant de les nettoyer.

#### Nettoyage du diffuseur

- 2. Retirez le panneau avant si le luminaire est installé sur une cabine.
- 3. Nettoyez l'extérieur de la plaque de verre du diffuseur avec de l'eau additionnée d'un détergent doux, rincez abondamment et laissez sécher.

ATTENTION : veillez à ce qu'aucun objet n'entrave l'ouverture du diffuseur.

- 1. Tenez le diffuseur et déverrouillez le loquet situé à l'avant de l'unité.
- 2. Abaissez lentement l'avant du diffuseur jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert (vertical).
- 3. Nettoyez l'intérieur de la plaque de verre du diffuseur avec de l'eau additionnée d'un détergent doux, rincez abondamment et laissez sécher.



Figure 12. Luminaire avec diffuseur ouvert

#### Nettoyage des filtres de lumière du jour

- 1. Desserrez les vis à ailettes des deux filtres de lumière du jour et ôtez avec précaution les atténuateurs.
- 2. Tout en tenant le bloc de filtre, appuyez sur le bouton de fixation et faites descendre le bloc de filtre de lumière du jour. Répétez la procédure pour l'autre bloc de filtre.



- 3. Dépoussiérez les filtres des deux côtés au moyen d'un linge propre, sec et non pelucheux. Enlevez les impuretés et autres corps étrangers des deux côtés à l'aide d'un détergent pour vitres en aérosol. (N'UTILISEZ PAS TROP DE LIQUIDE). Laissez sécher les blocs de filtre.
- 4. Nettoyez les réflecteurs des lampes Lumière du jour à l'aide d'un linge propre trempé dans de l'eau chaude ou dans un détergent pour vitres à base d'ammoniaque.

**Remarque :** vérifiez que le filtre de lumière du jour est complètement sec avant d'allumer l'appareil. La combinaison d'humidité et de chaleur générée par les lampes risquerait de l'endommager.

- 5. faites pivoter le bloc de filtre de lumière du jour pour le remettre en position et appuyez sur le bouton de fixation pour le maintenir en place. Répétez la procédure pour l'autre bloc de filtre de lumière du jour.
- 6. Réinstallez les atténuateurs sur les blocs de filtre à l'aide des vis à ailettes.

#### Nettoyage des lampes fluorescentes, LED et halogènes

- 1. Époussetez les autres lampes à l'aide d'un linge propre, sec et non pelucheux.
- 2. Nettoyez les autres réflecteurs à l'aide d'un linge propre trempé dans de l'eau chaude ou dans un détergent pour vitres à base d'ammoniaque. Laissez sécher tous les éléments.

# Fermeture du diffuseur

- 1. Faites pivoter le diffuseur jusqu'à ce qu'il soit fermé et fixez-le à l'aide du loquet.
- 2. Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre en marche l'unité.

# **Remplacement des lampes**

Les lampes hors d'usage doivent être immédiatement remplacées afin de garantir le bon fonctionnement de l'unité. Nous vous conseillons de remplacer les lampes par jeu complet. Autrement dit, si une lampe Lumière du jour est usagée, il est préférable de remplacer les deux en même temps.

Type de lampe	À remplacer après * (environ)	Type de lampe	À remplacer après * (environ)
Lumière du jour simulée (LJ)	400 heures ou	U30 (LF1)	4 000 heures ou
Horizon (HZ)	65 000 cycles de	U35 (LF1/LF2)	10 000 cycles de
Incandescence A (A)	démarrage	TL84 (LF2)	démarrage
LED 3500K (LF1/ LF2)	50,000 heures	Ultraviolet (UV)	
LED 4000K (LF1/ LF2)		Cool White Fluorescent (LF3)	2 000 heures ou 600 cycles
LED 5000K (LF1/ LF2)			de démarrage

\*La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

- 1. Avant de continuer, mettez l'unité hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2. Retirez le panneau avant pour les installations en cabine.
- 3. Déverrouillez le loquet situé à l'avant du diffuseur. Abaissez l'avant du diffuseur jusqu'à ce qu'il soit ouvert (vertical).



Laissez refroidir les filtres Lumière du jour et les lampes à incandescence avant de les toucher. Utilisez toujours un linge de nettoyage d'objectif (ou équivalent) pour manipuler les lampes. Le sébum sécrété par la peau risque d'altérer leurs performances.

#### Lampes halogènes au tungstène

- 1. Lampes Lumière du jour uniquement : tout en tenant le bloc de filtres, appuyez sur le bouton de fixation et faites descendre le bloc de filtre de lumière du jour. Répétez la procédure pour l'autre bloc de filtre.
- 2. Poussez une extrémité de l'ancienne lampe dans la douille à ressort pour faire sortir l'autre extrémité de sa douille.
- 3. Retirez la lampe des deux douilles et placez-la dans un emballage approprié avant de la jeter.
- 4. Saisissez la lampe de rechange entre le pouce et l'index à l'aide d'un linge de nettoyage d'objectif (ou équivalent) et insérez une extrémité de la lampe de remplacement dans la douille. Voir Figure 14.
- 5. Insérez l'autre extrémité de la lampe dans l'autre douille et relâchez la lampe. Voir Figure 14.
- 6. Répétez les étapes 2 à 5 pour l'autre lampe.





Figure 14. Remplacement des lampes

7. Lampes Lumière du jour uniquement : faites pivoter le bloc de filtre de lumière du jour pour le remettre en position et appuyez sur le bouton de fixation pour le maintenir en place. Répétez la procédure pour l'autre bloc de filtre de lumière du jour.

#### Lampes fluorescentes et LED

- 1. Avec vos deux mains, faites pivoter la lampe d'1/4 de tour et retirez-la des deux douilles.
- 2. Disposez-la dans un réceptacle approprié.
- 3. Installez une nouvelle lampe fluorescente ou LED dans les prises.
- 4. Répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre lampe.

#### Fermeture du diffuseur

1. Faites pivoter le diffuseur jusqu'à ce qu'il soit fermé et fixez-le à l'aide du loquet.

- 2. Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre en marche l'unité.
- 3. Réinitialisez le nombre d'heures de la lampe à l'aide de la procédure RLAMP dans la section Paramètres utilisateur.

# Remplacement du fusible

- 1. Avant de continuer, mettez l'unité hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2. À l'aide d'un tournevis à lame plate, appuyez sur le porte-fusible et faites-le pivoter d'1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



- 3. Retirez le porte-fusible et disposez du fusible endommagé.
- 4. Voir le tableau suivant pour les spécifications des fusibles.

Alimentation	Type de fusible
115 V CA	F 10 A H 250 V (5 x 20 mm)
230 V CA	F 6.3 A H 250 V (5 x 20 mm)
100 V CA	F 15 A H 250 V (5 x 20 mm)

- 5. Insérez le nouveau fusible dans le porte-fusible, puis insérez le tout dans l'unité.
- 6. À l'aide d'un tournevis à lame plate, appuyez sur le porte-fusible et faites-le pivoter d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en place.
- 7. Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre en marche l'unité.

# Messages à l'écran

Des messages peuvent s'afficher à l'écran en cas d'erreur ou à titre informatif. Certains messages nécessitent une intervention de l'utilisateur, tandis que d'autres qui apparaissent momentanément ne requièrent aucune action.

Si un message d'erreur persiste, contactez le support technique à l'aide de l'une des méthodes répertoriées dans la section Service après-vente.

#### Exemple de message nécessitant une intervention

#### Exemple de message momentané



# **Description des boutons**

- AIDE : Fournit des informations supplémentaires sur le message pour vous aider à diagnostiquer le problème.
- SUPPR : Ce message ne sera plus affiché.

**OK :** Efface le message de l'écran.

# Dépannage

Avant de contacter le support technique de X-Rite en cas de problème avec votre système, essayez tout d'abord d'appliquer les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez-nous en suivant l'une des procédures répertoriées dans la section Service après-vente.

Problème	Cause/Solution		
L'unité ne répond pas	L'unité n'est pas sous tension. Appuyez sur n'importe quel bouton à l'écran.		
	Arrêtez, puis redémarrez l'unité.		
	L'unité est débranchée. Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté.		
	Un fusible est endommagé. Voir l'Annexe pour la procédure de remplacement d'un fusible.		
	Contactez le support technique de X-Rite.		
La lampe ne fonctionne pas	La lampe est endommagée ou elle n'est pas installée correctement. Voir la section Maintenance pour la procédure de remplacement d'une lampe.		
	Contactez le support technique de X-Rite.		
	<b>REMARQUE</b> : pour les lampes fluorescentes, nous garantissons une valeur élevée d'au moins 1250 lux. Cependant, en raison de la variation importante des tubes commerciaux, la valeur en lux peut être significativement plus élevée.		
La télécommande ne	La pile de la télécommande est défectueuse. Remplacez la pile.		
fonctionne pas	Code d'adresse incorrect attribué au luminaire. Voir Paramètres système dans la section Configuration pour vérifier le code d'adresse.		
	Le réglage des interrupteurs à positions multiples n'est pas correct. Voir la section Utilisation de la télécommande plus haut dans ce manuel pour plus d'informations sur le réglage des interrupteurs à positions multiples.		
	Contactez le support technique de X-Rite.		
Les luminaires connectés en guirlande ne fonctionnent pas	Les câbles de raccordement ne sont pas connectés correctement. Vérifiez tous les câbles et les connexions.		
	Les paramètres de la connexion en guirlande sont incorrects. Voir le paramètre Guirlande dans la section Configuration pour vérifier les paramètres.		
	Redémarrez l'appareil maître (premier appareil ou boîte de commande).		
	Contactez le support technique de X-Rite.		

# Spécifications

	LUMINAIRE	CABINE À LUMIÈRES	
DIMENSIONS	66 (P) x 94 (L) x 25 (H) cm	61 (P) x 94 (L) x 70 (H) cm	
POIDS/POIDS À L'EXPÉDITION	40,5 kg / 53,0 kg	10,0 kg / 16,0 kg	
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	Alimentation     L1NPE, 115 V ca, 50/60 Hz, 1150 W     L1NPE, 230 V ca, 50/60 Hz, 1150 W     L1NPE, 100 V ca, 50/60 Hz, 1150 W     Fusible principal     115 V CA : F 10 A H 250 V (5x20 mm)     230 V CA : F 6.3 A H 250 V (5x20 mm)     100 V CA : F 15 A H 250 V (5x20 mm)     Cordon d'alimentation     Connecteur : spécifique au pays     Prise : type IEC 60320 C13     Consommation en veille     2 W		
SPÉCIFICATIONS OPTIQUES	2 W     Lampes     LJ – Lumière du jour : deux (2) lampes FDF Q500 T3/4CL, 500 W, 120 V, 3200 K     A – Incandescent A : une (1) lampe GE Q300T3/CL 120 V TBD 300 W, 120 V, 2900 K     HZ – Horizon : quatre (4) lampes FDF Q500 T3/4CL, 500 W, 120 V, 3200 K     LF1 – U30 : deux (2) lampes FO25/830/XP/ECO3 ou     deux (2) lampes U35 : F25T8/SPX35/ECO     LF2 – TL84 : deux (2) lampes TLD 30W/840 SUPER ou     deux (2) lampes U35 : F25T8/SPX35/ECO     LF3 – CWF : deux (2) lampes L30W/640     UV – UltraViolet : deux (2) lampes F30T8BLB     LF1 – LED : 3500 K, deux (2) LED11ET8/G/3/835     LF1 – LED : 4000 K, deux (2) LED11ET8/G/3/840     LF1 – LED : 5000 K (quantité : 8)     Filtre Lumière du jour     Filtre D50 : 5000 K (quantité : 8)     Filtre D65 : 6500 K (quantité : 8)		
CONFORMITÉ AUX NORMES DE SÉCURITÉ	Niveau de pollution : 2 Utilisation : intérieure uniquement Altitude : 2000 m Surtension transitoire : Catégorie II		
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES	Température de fonctionnement : 0° C à 35° C (32° F à 95° F) Température de stockage : -40° C à 70° C (-40° F to 158° F) Humidité relative : 0 à 95 % max. (sans condensation)		

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

# Organigramme du menu principal





47



48



# Pièces et accessoires

Contactez le bureau X-Rite le plus proche de chez pour plus d'informations sur les pièces et les accessoires. Les coordonnées des bureaux de X-Rite sont indiquées au verso de ce document.



#### Siège social - États-Unis

X-Rite, Incorporated 4300 44th Street SE Grand Rapids, Michigan 49512 Téléphone (+1) 800 248 9748 ou (+1) 616 803 2100 Télécopie (+1) 800 292 4437 ou (+1) 616 803 2705

# Siège social - Europe

X-Rite Europe GmbH Althardstrasse 70 8105 Regensdorf Suisse Téléphone (+41) 44 842 24 00 Télécopie (+41) 44 842 22 22

#### Siège social - Asie-Pacifique

X-Rite Asia Pacific Limited Suite 2801, 28th Floor, AXA Tower Landmark East, 100 How Ming Street Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong Téléphone (852)2568-6283 Télécopie (852)2885 8610

Visitez <u>www.xrite.com</u> pour obtenir les coordonnées du bureau le plus proche de chez vous.