

## To install the Optronik Instrument Interface Software:

1. Insert the X-RiteColor® Master CD into the computer's CD-ROM drive.
2. Open Windows Explorer and click on the CD-ROM drive.
3. Double-click on the directory named **\Optronik**, then double-click either **ColorFlash V1.0** or **TeleFlash V1.0**, depending on which one you wish to install.
4. Click on **Setup.exe**. The software installation process will begin.
  - Allow the setup to step through the installation process as it copies all the necessary files onto the computer's hard drive.
5. When the installation is complete, you are able to run X-RiteColor® Master. Select either **TeleFlash** or **ColorFlash** in the **OPTIONS – INSTRUMENT MODE** menu.

**NOTE:** The ColorFlash instrument will only appear when in a Sphere (FM2) Database. The TeleFlash instrument will only appear when in a single angle (FM1) database.

### ATTENTION! TeleFlash instrument users.

Your TeleFlash instrument may be supplied with a floppy diskette. On the diskette you will find a "parameter file" that must be copied onto your computer. The file begins with the letters **AK** and has an extension **.DAT**. If you have the diskette, follow the directions listed below:

1. Insert the floppy diskette into the computer's floppy drive.
2. Open Windows Explorer and click on the floppy drive.
3. Select the **AK** file and copy it to the clipboard by pressing **CTRL+C** or by using the menu and clicking **Edit – Copy**.
4. In Windows Explorer, navigate to the directory named **C:\Program Files\Common Files\X-Rite**.
5. Paste the **AK** parameter file into it by pressing **CTRL+V** or by using the menu and clicking **Edit – Paste**.

Congratulations! You are now ready to use your TeleFlash instrument from within X-RiteColor® Master!

---

## So installieren Sie das Programm für die Optronik Schnittstelle:

1. Legen Sie die CD X-RiteColor® Master in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Öffnen Sie den Windows Explorer, und klicken Sie auf das CD-Rom Laufwerk.
3. Öffnen Sie das Verzeichnis **\Optronik**, und doppelklicken Sie dort entweder **ColorFlash V1.0** oder **TeleFlash V1.0**.
4. Doppelklicken Sie die **Setup.exe**. Die Installationsroutine startet.
  - Folgen Sie dem Installationsprozess durch alle Schritte, um das Programm auf Ihrem Computer zu installieren.
5. Wenn die Installation vollständig ist, können Sie X-RiteColor® Master starten. Wählen Sie **TeleFlash** bzw. **ColorFlash** aus dem Menü **Optionen – Gerätemodus**.

**HINWEIS:** Das ColorFlash erscheint nur, wenn Sie eine Datenbank für ein Kugelgerät gewählt haben (FM2). Das TeleFlash erscheint nur, wenn Sie eine Einzelwinkeldatenbank (FM1) gewählt haben.

### Achtung! Für TeleFlash Benutzer:

Mit Ihrem TeleFlash Gerät wurde eine Diskette mitgeliefert. Auf dieser Diskette finden Sie eine "Parameterdatei", die Sie auf Ihren Computer kopieren müssen. Der Dateiname beginnt mit **AK**, und die Datei hat die Erweiterung **.DAT**. Falls Sie diese Diskette haben, verfahren Sie folgendermaßen:

1. Legen Sie die Diskette in das Diskettenlaufwerk Ihres Computers ein.
2. Öffnen Sie den Windows Explorer, und klicken Sie auf das Diskettenlaufwerk.
3. Wählen Sie die **AK** Datei und kopieren Sie sie in die Zwischenablage, indem Sie **Strg+C** drücken, oder wählen Sie aus dem Menü **Bearbeiten** den Befehl **Kopieren**.
4. Verwenden Sie den Windows Explorer, um zum Verzeichnis **c:\Programme\Gemeinsame Dateien\X-Rite** zu gelangen.
5. Fügen Sie die **AK** Parameterdatei ein, indem Sie entweder **Strg+V** drücken, oder aus dem Menü **Bearbeiten** den Befehl **Einfügen** wählen.

Herzlichen Glückwunsch! Sie können nun Ihr TeleFlash Gerät in X-RiteColor® Master verwenden.

---

## Installation de l'interface de l'instrument X-RiteColor® Master Optronik :

1. Insérez le CD de X-RiteColor® Master dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Ouvrez l'Explorateur Windows et cliquez sur le lecteur de CD-ROM.
3. Double-cliquez sur le répertoire intitulé **\Optronik**, puis double-cliquez sur **ColorFlash V1.0** ou sur **TeleFlash V1.0** (selon l'option que vous souhaitez installer).
4. Cliquez sur **Setup.exe**. Le programme d'installation démarre.
  - Le programme d'installation copie tous les fichiers nécessaires sur le disque dur de l'ordinateur.
5. Une fois l'installation terminée, vous pouvez exécuter X-RiteColor® Master. Sélectionnez **TeleFlash** ou **ColorFlash** dans le menu **OPTIONS – MODE DE L'INSTRUMENT**.

**REMARQUE :** l'instrument ColorFlash n'apparaît que s'il est utilisé conjointement avec une base de données sphérique (FM2). L'instrument TeleFlash n'apparaît que s'il est utilisé conjointement avec une base de données à angle unique (FM1).

### ATTENTION ! Utilisateurs de l'instrument TeleFlash :

Votre instrument TeleFlash peut être fourni avec une disquette. Celle-ci comprend un fichier de paramétrage que vous devez copier sur votre ordinateur. Le fichier commence par les lettres **AK** et possède l'extension **.DAT**. Si vous possédez cette disquette, procédez comme suit :

1. Insérez la disquette dans le lecteur de disquettes de votre ordinateur.
2. Ouvrez l'Explorateur Windows et cliquez sur le lecteur de disquettes.
3. Sélectionnez le fichier **AK** et copiez-le dans le Presse-papiers soit en appuyant sur **CTRL+C**, soit en cliquant sur **Edition – Copier** dans le menu.
4. Dans l'Explorateur Windows, naviguez jusqu'au répertoire **C:\Program Files\Common Files\X-Rite**.
5. Collez le fichier de paramétrage **AK** dans ce dossier soit en appuyant sur **CTRL+V**, soit en cliquant sur **Edition – Coller**.

Félicitations ! Vous pouvez désormais utiliser votre instrument TeleFlash avec X-RiteColor® Master.

---

### Para instalar la interfaz del instrumento X-Rite® Optronik:

1. Inserte el CD X-RiteColor® Master en la unidad de CD-ROM de su computadora.
2. Abra Windows Explorer y haga clic en la unidad de CD-ROM.
3. Haga doble clic en el directorio **\Optronik**, luego en **ColorFlash V1.0** o **TeleFlash V1.0**, dependiendo de cuál haya instalado.
4. Haga clic en **Setup.exe**. Se inicia el proceso de instalación del software.
  - Permita que el proceso de instalación siga su curso normal, copiando todo archivo necesario en el disco duro de la computadora.
5. Cuando se haya completado la instalación, podrá ejecutar X-RiteColor® Master. Seleccione **Teleflash** o **ColorFlash** en el menú **OPCIONES – MODALIDAD DEL INSTRUMENTO**.

**NOTA:** El instrumento ColorFlash solo aparecerá en una base de datos de Esfera (FM2). El instrumento TeleFlash sólo aparecerá en una base de datos de ángulo único (FM1).

### ¡ATENCIÓN! Usuarios del instrumento TeleFlash:

Su instrumento TeleFlash puede ser suministrado con un disco. En éste encontrará un "archivo de parámetro", que debe ser copiado a su computadora. El archivo comienza con las letras **AK** y tiene una extensión **DAT**. Si tiene el disco, siga las siguientes indicaciones:

1. Inserte el disco en la unidad de disco de la computadora.
2. Abra Windows Explorer y haga clic en la unidad de disco.
3. Seleccione el archivo **AK** y cópielo al portapapeles presionando **CTRL.+C** o usando el menú y seleccionando **Editar – Copiar**.
4. En Windows Explorer, vaya hasta el directorio denominado **C:\Archivos de programa\Archivos comunes\X-Rite**.
5. Pegue el archivo de parámetro **AK** presionando **CTRL.+V** o usando el menú y seleccionando **Editar – Pegar**.

¡Felicidades! Ahora está listo para usar su instrumento TeleFlash con X-RiteColor® Master.

---

## Installazione dell'interfaccia dello strumento X-RiteColor® Optronik:

1. Inserire il CD di X-RiteColor® Master nell'unità CD-ROM del computer.
2. Aprire Esplora risorse e fare clic sull'unità CD-ROM.
3. Fare doppio clic sulla directory \Optronik, quindi fare doppio clic su **ColorFlash V1.0** oppure **TeleFlash V1.0**, a seconda di quale si desidera installare.
4. Fare clic su **Setup.exe** per avviare l'installazione.
  - Attendere che il processo di installazione copi tutti i file necessari sul disco rigido del computer.
5. Al completamento dell'installazione, è possibile eseguire X-RiteColor® Master. Selezionare **Teleflash** oppure **ColorFlash** nel menu **OPZIONI – MODALITÀ STRUMENTO**.

**NOTA:** Lo strumento ColorFlash è visualizzato solo all'interno di un database Sphere (FM2). Lo strumento TeleFlash è visualizzato solo all'interno di un database ad angolo singolo (FM1).

### ATTENZIONE! Informazioni per utenti dello strumento TeleFlash.

Lo strumento TeleFlash può essere dotato di un dischetto floppy. Il dischetto contiene un file di parametri che deve essere copiato sul computer. Il nome del file inizia con le lettere **AK** e ha un'estensione **.DAT**. Se il dischetto è incluso con lo strumento, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Inserire il dischetto nell'unità floppy del computer.
2. Aprire Esplora risorse e fare clic sull'unità floppy.
3. Selezionare il file **AK** e copiarlo negli appunti premendo **CTRL+C** oppure tramite il menu, facendo clic su **Modifica – Copia**.
4. In Esplora risorse, passare alla directory **C:\Programmi\File comuni\X-Rite**.
5. Copiare il file di parametri **AK** nella directory premendo **CTRL+V** oppure tramite il menu, facendo clic su **Modifica – Incolla**.

Congratulazioni! È ora possibile utilizzare lo strumento TeleFlash dall'ambiente di X-RiteColor® Master.

---

### 要安装 X-RiteColor® Optronik 仪器界面，请按以下步骤操作：

1. 将 X-RiteColor® Master CD 放入电脑光驱。
2. 打开 Windows 资源管理器，单击光驱。
3. 双击目录 \Optronik，然后双击 **ColorFlash V1.0** 或 **TeleFlash V1.0**（取决于您要安装哪一个）。
4. 单击 **Setup.exe**，软件安装程序开始。
  - 安装程序将逐步执行，将所有必要的文件复制到电脑硬盘上。
5. 安装完毕后，您就可以运行 X-RiteColor® Master 了。在“选项 – 仪器模式”菜单中选择“**Teleflash**”或“**ColorFlash**”。

**注：**ColorFlash 仪器仅出现在积分球式仪器 (FM2) 数据库中；TeleFlash 仪器仅出现在单角度仪器 (FM1) 中。

### TeleFlash 仪器用户请注意！

您的 TeleFlash 仪器可能随附有一张软盘。您必须将软盘上的“参数文件”复制到电脑上。该文件以字母 **AK** 开始，以 **.DAT** 作为扩展名。如果您有这张软盘，请跟随下列指示操作：

1. 将软盘插入电脑软驱。
2. 打开 Windows 资源管理器，单击软盘。
3. 选择 **AK** 文件，并通过按 **CTRL+C** 或使用“**编辑 – 复制**”菜单将其复制到剪贴板上。
4. 在 Windows 资源管理器中，定位到目录 **C:\Program Files\Common Files\X-Rite**。
5. 按 **CTRL+V** 或使用“**编辑 – 粘贴**”菜单将 **AK** 参数文件粘贴到其中。

恭喜！现在您就可以开始在 X-RiteColor® Master 中使用 TeleFlash 了！

---