ColorDesigner | PLUS

Guía de instalación

x-rite

PANTONE®

Aviso de propiedad

La información contenida en este manual se deriva de datos de propiedad de X-Rite, Incorporated.

La publicación de esta información no implica derechos de reproducción o uso de este manual para propósitos que no sean de instalación, operación, o mantenimiento de este dispositivo aquí descrito. Ninguna parte de este manual podrá ser reproducida, transcrita o traducida a cualquier idioma o lenguaje informático, en ninguna forma o de ninguna manera: electrónica, magnética, mecánica, óptica o manual, o de otra forma, sin el consentimiento previo por escrito de un representante de X-Rite, Incorporated.

Patentes: www.xrite.com/ip

"© 2025, X-Rite, Incorporated. Reservados todos los derechos"

X-Rite®, MatchRite® y ColorDesigner® son marcas comerciales registradas de X-Rite, Incorporated. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. Todos los otros logotipos, nombres de producto y marcas registradas que se mencionan son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Introducción 4
Requisitos del sistema 4
Acerca de este manual 4
Información importante 4
Cómo obtener ayuda dentro de ColorDesigner PLUS 5
Soporte Técnico 5
Guía introductiva 6
A. Instalar el software ColorDesigner PLUS y las bases de datos de pinturas 7
B. Activar el software 11
C. Actualizaciones automáticas 13

Introducción

El software X-Rite® ColorDesigner® y el instrumento proporcionan igualación de pintura rápida y precisa. El instrumento mide una muestra de color del cliente y procesa las características de los datos del color de dicha muestra, también teniendo en cuenta los factores de condición de iluminación, base de la mezcla y tintas. Luego, el software ColorDesigner PLUS muestra la fórmula de la mezcla de pintura que iguala a la muestra del cliente. Todas estas funciones se realizan en cuestión de pocos minutos. Cada función se visualiza en su monitor de computadora, permitiéndole al cliente observar todo el proceso.

Requisitos del sistema

	Mínimo	**Recomendado**
Sistema Operativo	Windows 11	Windows 11 Pro
RAM	4 GB*	16 GB
Resolución de pantalla	1600x900	1600x900 o superior
Microprocesador		2 núcleos, 1.5 GHz o superior

*Aplicado por el instalador de ColorDesigner PLUS

Acerca de este manual

Este manual pretende proveer procedimientos generales de instalación para el software y el instrumento. La información específica de la aplicación del software está disponible en el sistema de ayuda en línea de ColorDesigner PLUS. La documentación del instrumento cubre instalación, operación, calibración y mantenimiento general.

Si el sistema que adquirió incluye ordenador y monitor, consulte la documentación incluida con estos productos para ver procedimientos específicos de instalación.

Información importante

Si adquirió un paquete de ColorDesigner PLUS que incluye una computadora, los siguientes componentes de software ya están instalados en la computadora:

- Aplicación ColorDesigner PLUS
- Bases de datos de Pintura
- Controlador USB del instrumento
- Controlador USB de impresora
- Conserve la unidad flash de ColorDesigner PLUS en caso de que sea necesaria una reinstalación.

Cómo obtener ayuda dentro de ColorDesigner PLUS

Encontrará un botón de Ayuda cerca de la esquina superior derecha de casi todas las pantallas de ColorDesigner PLUS.



Use el sistema de ayuda de ColorDesigner PLUS a medida que aprende el uso del software. El sistema de ayuda incluye instrucciones detalladas para tareas específicas e información conceptual y de referencia.

El sistema de ayuda usa la misma tecnología que páginas Web: enlaces a temas relacionados, definiciones, e información detallada aparecen como texto subrayado. Haga clic en los enlaces del sistema de ayuda para acceder a otros temas.

Soporte Técnico

El compromiso de X-Rite con la calidad no termina cuando usted compra su producto. Nosotros avalamos su sistema con un compromiso pleno de atención al cliente. Nuestros departamentos de atención al cliente están plenamente capacitados para asistirle.

Para obtener asistencia técnica sobre instrumentos y software, cree un nuevo caso de soporte.

Guía introductiva

Antes de instalar, asegúrese de tener:

- Unidad flash del software ColorDesigner PLUS
- El instrumento de medición y cables
- Impresora de etiquetas

Para instalar ColorDesigner PLUS, siga las instrucciones ilustradas paso a paso comenzando por la sección A.

No enchufe su instrumento o impresora hasta recibir indicación de hacerlo en las instrucciones.

A. Instalar el software ColorDesigner PLUS y las bases de datos de pinturas

IMPORTANTE: Debe iniciar la sesión como administrador o como parte del grupo administrativo para poder instalar esta aplicación.

1. Reinicie su computadora.
2. Inserte la unidad flash del software ColorDesigner PLUS en un puerto USB. Si la pantalla de configuración del software ColorDesigner PLUS no se abre automáticamente, abra el Explorador de Windows y vaya a la letra de la unidad USB. Haga doble clic en el archivo **Setup.exe**.
3. Aparece una pantalla que le informa que la aplicación realizará cambios en el sistema. Haga clic en **Sí** para continuar con la instalación.



4. Si SQL Server 2019 no está instalado en su computadora, se instalará a continuación. Siga las indicaciones de la instalación hasta completar el proceso. Esta instalación puede tardar varios minutos.



5. Si Ud. acepta el contrato de licencia del software, marque **I accept the agreement (Acepto)** y luego haga clic en **Avanzar** (**Siguiente**) para continuar.



NOTA: Debe aceptar el convenio de licencia para poder continuar con la instalación.

6. En la pantalla Seleccionar componentes, elija la opción **Instalación completa** (se incluyen los controladores de las impresoras) y, a continuación, haga clic en **Avanzar** (**Siguiente**) para continuar.



7. En la pantalla Seleccionar carpeta del menú Inicio, modifique la carpeta del menú Inicio si lo desea y haga clic en **Siguiente** para continuar.



8. En la pantalla Listo para instalar, haga clic en **Instalar** para continuar.



9. El proceso de instalación incluye indicaciones para instalar componentes individuales del software como, por ejemplo, controladores USB. Haga clic en **Instalar** para continuar. Es posible que se instalen varios controladores durante este paso.



10. Luego de completar la instalación de ColorDesigner PLUS, haga clic en **Finalizar** para salir.



11. Puede que se cargue una corrección. Si es así, al finalizar, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación (corrección exitosa). Haga clic en **Aceptar**.



12. En la pantalla AutoMRUpdate, haga clic en **S**í para comenzar la instalación de las bases de datos.



13. Luego de completar la instalación de las bases de datos, haga clic en **Finalizar** para salir.



14. Cuando se completen todos los pasos de la instalación, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en **Cerrar** para salir.



B. Activar el software

1. Inicie la aplicación ColorDesigner PLUS haciendo doble clic en el icono **X-Rite ColorDesigner PLUS** en el escritorio.



2. Haga clic en **Activar**.
3. Encuentre la unidad flash del software ColorDesigner PLUS y vea el número del AUI (identificador único de la aplicación, por sus siglas en inglés).
4. Escriba dicho número del AUI en los campos Número AUI y haga clic en **Continuar**.

NOTA: Si adquirió un paquete de ColorDesigner PLUS que incluye una computadora, el software ya está activado.



5. Escriba la información en los campos disponibles y haga clic en **Registrar**. Su software ahora ya está autorizado y esta pantalla no volverá a aparecer cada vez que inicia su sistema.



C. Actualizaciones automáticas

1. En la pantalla del menú principal, seleccione el icono en la esquina inferior izquierda para abrir el menú de configuración y, a continuación, haga clic en **Acerca de**.
2. Haga clic en **Actualizar bases de datos**.

Oficina Central
X-Rite, Incorporated
4300 44th Street SE
Grand Rapids, Michigan 49512
Tel.: 1 800 248 9748 o 1 616 803 2100
Correo electrónico: servicesupport@xrite.com

Sede Europea
X-Rite Europe GmbH
Wehntalerstrasse 61a
8105 Regensdorf
Suiza
Tel.: 00 800 700 300 01
Correo electrónico: servicesupport@xrite.com

Sede del Pacífico Asiático
Suite 2806-08, 28th Floor, Tower 1, The Millennity,
98 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
P.R. China
Tel.: +(852) 2568-6283
Correo electrónico: info_ap@xrite.com

Visite www.xrite.com para localizar una oficina cercana a su área.

P/N 2400-527 Rev. A