

Copyright © 2005 per X-Rite, Incorporated

"TUTTI I DIRITTI RISERVATI"

X-Rite $^{\otimes}$ e X-RiteColor $^{\otimes}$ sono marchi registrati di X-Rite, Incorporated. Windows $^{\otimes}$ è un marco di fabbrica depositato di Microsoft Corporation.

Le simulazioni di colore sul video X-Rite visualizzate non corrispondono precisamente a standards di colore solidi. Usa campioni fisici per ottenere colore preciso.

Indice

IMPOSTARE IL SOFTWARE	1
Richieste del sistema Installare il Software	1 1
Avviare il Software	1
Connetare tuo strumento Tecniche di Misurazione Proprie	2 2
USARE IL SISTEMA DI GUIDA	3
Trovare un Topico della Guida	3
Ottenere aiuto da finestra di dialogo	4
Copiare un argomento di Guida	4
Stampare i argomenti della Guida	4
Muoversi con gli argomenti già avete visto Personalizzare la finestra della Guida	5 5
ASSISTENZA TECNICA	6
DOMANDE PIÙ FREQUENTI X-RITECOLOR MASTER®	7

IMPOSTARE IL SOFTWARE

RICHIESTE DEL SISTEMA

- Windows 2000 o XP Professional
- Per Windows 2000 o XP Pro, 256 MB di RAM (consigliato 512 MB)
- Minimo 75 MB di spazio disponibile sul disco.
- Drive per CD-ROM.

INSTALLARE IL SOFTWARE

Il software X-RiteColor® Master segue una procedura standard di installazione di Windows®. Si verrà avvisati per immettere una parte del Contrassegno Unico Di Applicazione (AUI) durante l' installazione. Ricerca sul vostro imballaggio per quella informazioni.

► Per installare il software:

 Inserire il CD de X-RiteColor Master nell'unità CD-ROM. Il programma di installazione avvierà automaticamente.

Se il programma di installazione non avviare automaticamente, fare clic sul pulsante **Start**, quindi scegliere **Esegui** del menu di avvio. Nel dialogo **Esegui**, digitare "d:\setup.exe", dove "d" = CD-ROM del vostro sistema. Scegliere **OK**.

 Il programma di installazione li guida con il resto del processo dell' installazione. Seguire le istruzioni su ogni schermo di installazione per completare l' installazione.

AVVIARE IL SOFTWARE



Una volta che hai installato il X-RiteColor® Master, puoi avviare il programma facendo un doppio clic sulla icona del programma sulla cartella di gruppo di programma appropriata. Puoi anche aprire il menu di Windows **Avvia**, quindi scegli l'applicazione dalla cartella di programma appropriata (per esempio, Applicazioni X-Rite) sul menu **Programmi**.

Quando iniziate il software, il programma in primo luogo visualizza le informazioni di licenza. Scegliere **Continuare** per aprire il programma senza entrare nelle vostre informazioni di licenza. Potete usare il prodotto senza

licenza per fino a 30 giorni. Dopo che riceviate il vostri numero di serie del prodotto e chiave di licenza, potete assegnare licenze a vostro prodotto. Immettere il nome utente, nome società, numero di serie dei prodotto, e ciave di licenza, quindi fare clic sul **Licenza**.

Secondo la configurazione che avete comprato, voi non può avere tutte le caratteristiche descritte in questo documento.

CONNETARE TUO STRUMENTO

IMPORTANTE! Devi sempre spegnere tuo computer prima di installare qualsiasi strumento.

- Le connessioni cambia d'accordo con il tipo di strumento disponibile.
 Vedere la documentazione che viene incluso con il vostro strumento per le istruzioni relative di connessione.
- 2. Accendi il sistema del tuo computer e avvia l'applicazione.
- 3. Dal menu **Opzioni**, scegli **Porta Strumento**, quindi seleziona la porta Com appropriata. Appare un segno di spunta alla sinistra della tua selezione.

NOTA: Riferisci al manuale del tuo strumento per informazioni addizionali.

TECNICHE DI MISURAZIONE PROPRIE

Quando usi il X-RiteColor Master, le tecniche di misurazione proprie sono essenziali per i dati di colore precisi. I vostri dati di colore può essere tanto valido come le misurazione prese. Segui le raccomandazioni sotto per assicurare i migliori dati di misurazione possibili.

- **Seleziona un'Area di Misurazione Valida** Trova un'area senza macchie che rappresenti in modo conveniente il colore.
- Allineamento Strumento Mentre prendi una misurazione, mantieni la base piana dello strumento contro la superficie che misuri.
- **Mantieni lo Strumento Immobile** Mentre prendi una misurazione, mantieni lo strumento *e* il campione che misuri il più immobili possibile.
- Consultare Il Vostro Manuale Dello Strumento Queste istruzioni di base dovrebbero aiutarle a prendere le misuarzione precise. Per istruzioni dettagliate sull'uso e manutenzione del tuo strumento, devi proprio leggere il manuale dello strumento.

USARE IL SISTEMA DI GUIDA

Usare il sistema di guida di X-RiteColor Master come imparate come usare il software. Il sistema di guida include le istruzioni graduali per le mansioni specifiche, le informazioni di riferimento e concettuali e un glossario dei termini. Potete usare la funzione Indice, Sommario, o Ricerca per individuare i soggetti. Inoltre, potete aprire i soggetti direttamente da una zona di dialogo di X-RiteColor Master.

Il sistema guida usa la stessa tecnologia come il pagine Web: i collegamenti ai soggetti relativi, le definizioni, e le informazioni più dettagliate compaiono come testo sottolineato blu. Fare clic su questi collegamenti per accedere ad altri soggetti nel sistema di Guida.

TROVARE UN TOPICO DELLA GUIDA

Potete trovare i soggetti usando le scheda **Sommario**, **Indice**, o **Ricerca**. Ogni scheda ti permette di trovare informazione in un modo diverso.

► Per trovare un topico di guida:

- 1. Dal menu **Guida** di X-RiteColor Master, scegliere **Indice** per aprire il sistema di guida in linea.
- 2. Per sfogliare argomenti per categoria, scegliere la scheda Sommario.

Argomenti, che sono rappresentati con un' icona del punto interrogativo sono raggruppati all'interno dei capitoli, rappresentato dalle icone del libro. Facendo doppio clic su l'icone del libro. Scegliere il argomento che desiderate osservare, ed il argomento selezionato si apre nell riquadro a destra della finestra.

3. Per visualizzare un elenco di voci dell'indice, seleziona la scheda **Indice**.

Il **Indice** include una lista delle parole chiavi nel sistema di guida. Nella casella di testo, digitare il termine che desiderate trovare. Il programma scorre automaticamente alla prima parola chiave nel indice. Potete fare scorrere con l' indice per guardare altri nomi di corrispondenza di argomenti. Selezionare la parola chiave che desiderate osservare, quindi fare clic su **Visualizza**. Il argomento selezionato di guida si apre nella cornice a destra della finestra.

4. Per effettuare una ricerca a testo integrale attraverso l' intero sistema di guida, selezionare la scheda **Ricerca**.

Nella casella di testo, digitare la parola che desiderate trovare. Fare clic su **Elencare argomenti** per cominciare la ricerca. Il programma identificherà ogni argomenti che contiene quella parola dovunque all'interno del testo. Tutti i argomenti di corrispondenza compaiono nella zona della lista. Selezionare il argomento che desiderate osservare, quindi fare clic su **Visualizza**. Il argomento selezionato di guida si apre nella cornice a destra della finestra.

OTTENERE AIUTO DA FINESTRA DI DIALOGO

È possibile utilizzare la guida contestuale per aprire un argomento da una funzione di programma. Se si utilizza la guida contestuale, il programma apre automaticamente l'argomento appropriato per la finestra di dialogo selezionata.

Per aprire una guida in linea per una finestra di dialogo, premere F1, o, se disponibile, fare clic sul pulsante **Guida** sulla finestra di dialogo.

COPIARE UN ARGOMENTO DI GUIDA

Puoi anche copiare un argomento intero, o solo una parte del testo della Guida in linea.

- Per copiare un intero argomento, fai clic sul pulsante destro del mouse su
 qualsiasi punto sul argomento per visualizzare il menu atendina. Scegli
 Seleziona Tutto per selezionare l'intero testo della Guida. Visualizza il
 menu atendina nuovamente, e scegli Copia per copiare il testo selezionato.
- Per copiare una parte del argomento, usa tu mouse per evidenziare l'area che desideri copiare. Fai un clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu atendina, poi scegli Copia.

Potete incollare il testo di guida in tutto il programma del sistema di editazione testi o di elaborazione di testi.

STAMPARE I ARGOMENTI DELLA GUIDA

Per stampare il argomento corrente di guida, fai clic su **Stampa** localizzato sulla barra degli strumenti (o fare doppio clic all'interno del argomento ed allora scegliere **Stampa** dal menu di scelta rapida. Se stampi dalla scheda **Contenuti**,

hai l'opzione di stampare il topic selezionato, oppure tutti i subtopics dentro l'intestazione selezionata (tutti i topici inclusi sul libro corrente).

MUOVERSI CON GLI ARGOMENTI GIÀ AVETE VISTO

Sulla barra degli strumenti Guida, fare clic su **Indietro** per visualizare l' ultimo argomento di guida che avete osservato. Fare clic su **Avanti** per visualizzare l' argomento seguente di guida nella sequenza precedente dei argomenti che avete osservato.

NOTA: Il pulsante **Indietro** è soltanto disponibili dopo voi osservare multipli argomenti. Il pulsante **Avanti** è soltanto disponibili dopo voi utilizzare il pulsante **Indietro**.

PERSONALIZZARE LA FINESTRA DELLA GUIDA

Potete ridimensionare la finestra di Guida ed egualmente nascondere le schede.

- Per fare il riquadro destro o sinistro più stretto o più largamente, posizionare il vostro mouse sopra il divisore fra le riquadri. Il vostro cursore del mouse cambierà ad una freccia doppia 😂, e potete allora mantenere il pulsante sinistro di mouse e trascinare il divisore a sinistra o destra.
- Per cambiare le dimensione della finestra di Guida, posizionare il vostro mouse sopra qualsiasi d'angolo (per cambiare proporzionalmente le dimensione di la finestra intera) o bordo (per cambiare l' altezza o larghezza) della finestra. Il vostro cursore del mouse cambierà ad una freccia doppia , e potete allora mantenere il pulsante sinistro di mouse e trascinare il divisore a sinistra o destra.
- **Per nascondere il riquadro sinistro intero** (in modo che soltanto l'Guida in linea appare), scegliere **Nascondi** nella barra degli strumenti. Per visualizzare il riquadro sinistro ancora, scegliere **Mostra**.

ASSISTENZA TECNICA

I dipartimenti di assistenza tecnica della X-Rite sono assolutamente forniti di personale tecnico qualificato per assisterti. Quando contatti la X-Rite, per favore includere le seguenti informazioni:

- Numero di serie del tuo software.
- Nome tuo e della tua società.
- Tuo numero di telefono.
- Una copia scritta del messaggio di errore corrispondente al problema (se applicabile).
- Una copia scritta dei passi che eseguivi prima che il problema fosse successo.

Quanto contatti l'assistenza tecnica via telefono, sicuramente vorrai anche che il software sia eseguito a breve distanza dalla chiamata.

NOTA: Per assistenza sul hardware, riferiti al manuale di istruzioni.

ASSISTENZA SOFTWARE

via telefono:

1-888-826-3046 o 1-616-534-7663

via internet:

www.xrite.com

via posta elettronica:

casupport@x-rite.com

Includi le informazioni elencate sopra, e usa "RE: X-RiteColor Master Software" come titolo o oggetto del messaggio.

DOMANDE PIÙ FREQUENTI X-RITECOLOR MASTER®

Come faccio la licenza del mio software?

Dopo l'installazione iniziale, hai 30 giorni per registrare il software. Per effettuare tale operazione, avrai bisogno di: Il numero di serie di software, numero AUI (Identificatore Individuale dell'Applicazione) ed il codice di registrazione. I numeri AUI e di serie vengono stampati sulla plastica del CD del software. Se hai acquistato un aggiornamento, avrai bisogno del numero di serie antico. Il codice di registrazione (un numero di 8 cifre) è mostrato quando avvii il software. Può essere trovato anche nel menu: Guida->Informazioni su->Visualizzare licenza. Con queste informazioni, puoi registrare il software on-line o chiamando il servizio all'utente X-Rite. Riceverai una chiave di licenza che è immessa sul campo corrispondente, e poi fai clic su Licenza.

Io appena ho installato il mio software di valutazione e dice che mio periodo di valutazione è scaduto. Cos'è sbagliato?

Avrai bisogno di essere un amministratore quando installare X-Rite Color Master sul Tuo computer. Puoi avere bisogno di contattare Tuo reparto Tecnologia Informatica per ottenere i diritti di installare il software.

Quale è la password predefinita ed il nome utente predefinito per il software X-Rite ColorMaster?

La password predefinita per l'amministratore è "password" ed il nome utente predefinito è "admin".

Come trasferisco i miei file dal software antico al software nuovo?

Se hai un programma della Serie Master più antico come: QA-Master, Paint Master, Plastic Master, Textile Master oppure Ink Master 1.X, avrai bisogno di usare l'Utilità di Esportazione Database trovata nel CD di installazione. Per un'esercitazione su usare l'Utilità di Esportazione Database, visita il nostro sito Web in www.xrite.com/top_support.aspx.. Se hai QA-2000, Formulation Master 2001, o alcuna versione del X-Rite ColorMaster, apri il programma di amministrazione (Opzioni->Amministrazione) e, sotto la scheda Gestione Database, scegli Aggiungi Esistente. Dovrai essere capace di indicare direttamente al file del database. Dopo questa operazione, il database antico dovrà essere disponibile usando File-Apri Database nel programma X-Rite ColorMaster.

Quale database apro e come faccio tale operazione?

Il programma X-Rite ColorMaster è compatibile con molti tipi di strumenti/geometrie. Come parametro predefinito, quattro databasi sono installati sul Tuo sistema. Si deve usare CM1 per gli strumenti 0/45 o 45/0 (530, CF57, CA22, 938, 939, 962, 964, 968, 978). Si deve usare CM2 per strumenti di sfera (CFS57, SPxx, serie 8000 da tavolo). CM3 e CM5 sono per gli strumenti MA58 e MA68 rispettivamente.. Per aprire un database diverso, usa il menu: File-Apri Database.

Non c'è comunicazione con lo strumento, come seleziono un'altra porta COM?

Per selezionare un'altra porta COM, usa il menu: Opzioni->Porta Strumento.

Come calibrare lo strumento?

Per calibrare lo strumento, usa il menu: Strumento->Calibra e segui le istruzioni.

Come posso trovare ulteriori informazioni?

Puoi trovare ulteriori informazioni nel file di guida usando il menu: Guida->Contenuto oppure on-line: www.xrite.com oppure www.measureitrite.com.