

# eXact 2 Basic

製品説明資料

## eXact 2 Basicとは

---

- 商業印刷向けのCMYKプロセス印刷の管理に必要な、濃度 + ドットゲイン + 色彩値 ( $L^*a^*b^*$  &  $\Delta E$ ) などの基本測定機能にフォーカスしたコスパのよいエントリーモデル
- スキャン機能などを削ぎ落とし、現場ですぐに使えるシンプル設計
- 旧モデルの「eXact Basic」および「eXact Basic Spectro」の2機種を統合した後継モデル

# 外 観




ボディが黒



スキャンロックボタンが無い

スキャン用ローラーが無い（スポット専用）



メディアフラッターが無い  
（薄紙を押える場合、  
オプションでメディアフラッターを要装着）

非接触充電なし  
（USBからの充電のみ）



DCバレルプラグではなく、  
USBタイプCプラグ



USBケーブルの  
タイプCコネクタがL字型



# 特 徴

---

- CMYKプロセス印刷に必要な濃度測定機能を搭載
- eXact 2 ファミリーと同じ測定精度
- eXact 2 ファミリーと同様のビデオターゲティングと操作環境
- $L^*a^*b^* + \Delta E$ の測定をサポート
- NetProfiler（オプション）対応可能
- 利用形態：装置単体での使用（ソフトウェアでの利用は基本できません）

# コスト・パフォーマンス（機能）マップ



# モデル別機能と用途



CMYK  
プロセス印刷用  
商業印刷向け

CMYK濃度管理

CMYKアミ点管理

印刷プレート管理

グレーバランスチェック

プロセス印刷の  
L\*a\*b\*管理

プロセス印刷の色差  
比較管理

基準色の  
ライブラリ管理

Japan Color  
G7管理

PANTONE  
PantoneLIVEの使用

特色のL\*a\*b\*管理

ベストマッチ  
色差を濃度で調整

フィルム・軟包装材印刷

インク調色管理

用紙白色度管理

メタメリズムチェック

研究・開発

隠ぺい力管理



CMYK  
+  
特色印刷用  
  
商業印刷  
&  
パッケージ印刷用途



Basic



Standard



Xp



Plus

# 主な用途比較



|             | Basic    | Standard            | Xp                  | Plus            |
|-------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 基材          | 用紙・ボール紙  | 用紙・ボール紙             | フィルム                | 用紙・ボール紙<br>フィルム |
| 印刷          | CMYKプロセス | CMYKプロセス<br>特色      | CMYKプロセス<br>特色      | CMYKプロセス<br>特色  |
| 調色          | ×        | ○                   | ○                   | ○               |
| Japan Color | △        | ○                   | ○                   | ○               |
| PANTONE     | ×        | ○                   | ○                   | ○               |
| ソフトエア連動     | 単独使用     | ○                   | ○                   | ○               |
| アップグレード     | 不可       | Plusへ<br>アップグレード可能* | Plusへ<br>アップグレード可能* | NA              |

\*アップグレードには弊社サービスセンターへの装置のセンドバック（送付）が必要です。

# 主な機能比較



|             | Basic         | Standard                                    | Xp | Plus |
|-------------|---------------|---------------------------------------------|----|------|
| ライブラリ       | ×             | ○                                           | ○  | ○    |
| ジョブ         | 1つのみ          | ○                                           | ○  | ○    |
| DataCatcher | ○             | ○                                           | ○  | ○    |
| NetProfiler | ○             | ○                                           | ○  | ○    |
| ベストマッチ      | ×             | ○                                           | ○  | ○    |
| 色彩値         | D50のみ<br>2°のみ | A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11、F12<br>2°、10° |    |      |
| ΔE          | 76/00         | 76/00/94/cmc                                |    |      |
| 測定径<br>(mm) | 2/4           | 1.5/2/4/6                                   |    |      |

# 測定値について

---


- eXact 2 ファミリー共通の測定精度
- M0, M1, M2, M3の同時測定
- i1シリーズと同じ測定スタンダードXRGA対応でプリプレスとのマッチングに有効
- 濃度モードは、ドットゲインやトラッピングなど、ほぼフルスペックで提供
- $L^*a^*b^*$ や $\Delta E$ のイルミナント・標準観測者はグラフィック向けD50/2のみサポート
- $\Delta E$ は $\Delta E_{76}$ および $\Delta E_{00}$ のみサポート

# PANTONEライブラリ対応（2026年11月利用可能予定）

- PANTONE標準ライブラリはプリインストールされていません。
- PANTONE標準ライブラリおよびPantoneLIVE従属ライブラリを利用するにはオプションの年間ライセンス（PLV-PRD）が必要になります。
- eXact2にWi-Fi設定が必要です。
- 月に1度、インターネットを経由したPantoneLIVEライセンスの確認が必要になります。

PANTONE標準ライブラリとは、以下の4つのライブラリ

- ❑ PANTONE Solid Coated-V4 M0,M1,M2,M3
- ❑ PANTONE Solid Uncoated-V4 M0,M1,M2,M3
- ❑ PANTONE Pastels & Neons Coated M0,M1,M2,M3
- ❑ PANTONE Pastels & Neons Uncoated M0,M1,M2,M3



- ✓ Standard, Xp, PlusにはPANTONE標準ライブラリがプリインストールされています。
- ✓ PANTONEライブラリを使用する場合、Standard, Xp, Plusをお勧めします。



# ライブラリおよびジョブ機能

---

## <ライブラリ>

- ライブラリの作成、読み込み、書き出しはサポートされていません。

### 注意事項：

- ✓ 基準色のセットは1色のみクイックスタンダードにセットできます。
- ✓ 現物サンプル同士の比較になります。
- ✓ 許容値のセットや合否判定はできません。
- ✓ マニュアル入力でL\*a\*b\*を設定したり、許容値をセットするにはジョブテンプレートをSuiteで作成し、装置にロードする必要があります。

## <ジョブ>


- カスタムジョブ対応
  - ✓ eXact 2 SuiteでBasic用カスタムジョブを作成可能（スタンダード用のジョブは利用できません）
- Japan Color、G7などのジョブはサポートされていません。
- ジョブテンプレートは1つだけ装置にロード可能です。

# スクショ機能

- スクリーンショットの利用が可能です。
- eXact 2 Suiteから画像データの取り出しが可能







電源ボタンを  
ダブルクリックで  
スクリーンショッ  
ト



# デジタルルーペ機能

- X10まで（x1, x2, x5, x10）のデジタルルーペ機能
- 画像データの取り出しはできません。




# eXact 2 Suiteについて

- eXact 2 Basicは基本的にPC接続なしの単独使用を目的とした装置です。
- 装置の管理用途としてeXact 2 Suiteをご利用いただけます。（制限された機能で利用可能）

利用可能な機能：


- ✓ カスタムジョブ作成
- ✓ データ転送（ジョブ、スクリーンショット）
- ✓ Hi-Fi 設定
- ✓ キャリブレーション
- ✓ メンテナンス
- ✓ リモートコントロール

ライブラリ機能は利用できません。



# DataCatcherについて

- DataCatcherでエクセルなどへ測定データを転送できます。
- 濃度値、L\*a\*b\*データの書き出しが可能
- 分光反射率などのデータは書き出しできません。



|    | A        | B       | C        | D        | E |
|----|----------|---------|----------|----------|---|
| 1  | CIELAB   | CIELAB  | CIELAB   | CIELAB   |   |
| 2  | M0       | M0      | M0       | M0       |   |
| 3  | 55.4359  | 47.4267 | 90.7729  | 14.9235  |   |
| 4  | -36.6406 | 76.5087 | -6.52733 | 0.432626 |   |
| 5  | -50.0756 | 1.57537 | 96.5943  | 1.09919  |   |
| 6  | Density  | Density | Density  | Density  |   |
| 7  | M0       | M0      | M0       | M0       |   |
| 8  | 1.42     | 1.507   | 1.024    | 1.72     |   |
| 9  |          |         |          |          |   |
| 10 |          |         |          |          |   |

# 充電方法


---

- 非接触充電はサポートされていません。
- USB タイプC コネクタからのみ充電可能
- ACアダプタはDCバレルプラグからUSB タイプCコネクタに変更され、ステーションに接続するタイプから直接装置に接続する方法に変更されています。



# 測定径について

eXact 2 Basic では2mmおよび4mmの2つの測定径のみサポート（1.5mm, 6mm測定径はご利用いただけません）



| アパーチャーサイズ               |                  |        | 1.5mm | 2mm   | 4mm   | 6mm   |
|-------------------------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ターゲットサイズ                |                  |        | 2.5mm | 3mm   | 5mm   | 7mm   |
| 推奨パッチサイズ                |                  |        | 2-4mm | 3-5mm | 5-7mm | 7mm以上 |
| スクリーン線数（アミ点測定）<br>線／インチ |                  |        | 175以上 | 133以上 | 65以上  | 制限なし  |
| スキャン測定時の<br>最小パッチサイズ    | カラー<br>バーの<br>長さ | 10cm未満 | 3mm   | 4mm   | 6mm   | 8mm   |
|                         |                  | 75cm未満 | 4mm   | 4mm   | 6mm   | 8mm   |
|                         |                  | 75cm以上 | 5mm   | 5mm   | 7mm   | 9mm   |

## その他の機能制限および注意事項について

---

- 装置単独使用を目的としたモデルです。
- eXact 2 SuiteおよびNetProfilerを除き、QCソフトウェアやCCMとの接続はできません。
- ソフトウェア接続モデルへのアップグレードはできません。
  - ✓ 将来的にQCソフトウェアやCCMとの連携が想定される場合、スタンダードモデル以上をお選びください。
- 特色管理に有効なベストマッチ機能はサポートされていません
- フィルム測定に必要なXpモードはありません
- メディアフラッターは標準ではありませんが、オプションで装着可能です
- メディアリングは利用できません



# サービスケアプランについて

1年間の基本製品保証に加えて安心してご利用いただけるサービスケアプランをご用意しています。  
それぞれ1年、2年、3年のプランからお選びいただけます。



| メーカー再校正                                                                           | NetProfiler                                                                       | 故障修理対応                                                                              | 修理代替機                                                                               | 更新連絡                                                                                | アクセサリ交換                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 年に1度、メーカーによる再校正を実施<br>ISO校正証明書の発行<br>(Certification Plus)                         | NetProfilerリファレンスカードおよび年間ライセンスのご提供<br>(NetProfiler Plus)                          | 通常使用における故障に対する無償修理対応<br>(回数制限なし)                                                    | 再校正、修理対応期間中の代替機の無償でのお貸出                                                             | プラン有効期限満了の3ヵ月前より更新時期のご案内                                                            | バッテリーやコード等のアクセサリが不良の場合、交換いたします<br>(年2回まで)                                           |

|  1年プラン |  2年プラン |  3年プラン | サーティフィケーション プラス<br>Certification Plus | ネットプロファイラー プラス<br>NetProfiler Plus | 年間保守 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------|
| メーカー再校正〈1年に1回〉                                                                          | ○                                                                                       | —                                                                                       | —                                     | —                                  | —    |
| ISO 校正証明書                                                                               | ○                                                                                       | —                                                                                       | —                                     | —                                  | —    |
| NetProfiler提供                                                                           | —                                                                                       | ○                                                                                       | —                                     | —                                  | —    |
| 故障修理対応                                                                                  | ○                                                                                       | ○                                                                                       | ○                                     | ○                                  | ○    |
| 修理代替機                                                                                   | 無償                                                                                      | 無償                                                                                      | 無償                                    | 有償                                 | 有償   |
| 更新時期連絡サービス                                                                              | ○                                                                                       | ○                                                                                       | ○                                     | ○                                  | ○    |
| アクセサリ交換                                                                                 | ○                                                                                       | ○                                                                                       | ○                                     | ○                                  | ○    |

# 主な機能の違い

|                        | Basic                               | Standard                  | Xp                        | Plus                      |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ソフトウェア接続               | eXact 2 Suiteのみ<br>(DataCatcherを含む) | ○                         | ○                         | ○                         |
| 装置単独使用                 | ○                                   | ○                         | ○                         | ○                         |
| スキャン測定                 | —                                   | ○                         | ○                         | ○                         |
| NetProfiler対応          | 利用可能<br>オプション<br>(要ライセンス)           | 利用可能<br>オプション<br>(要ライセンス) | 利用可能<br>オプション<br>(要ライセンス) | 利用可能<br>オプション<br>(要ライセンス) |
| PANTONE<br>標準ライブラリ     | オプション<br>(要ライセンス)                   | 出荷時インストール                 | 出荷時インストール                 | 出荷時インストール                 |
| PantoneLIVE<br>従属ライブラリ | オプション<br>(要ライセンス)                   | オプション<br>(要ライセンス)         | オプション<br>(要ライセンス)         | オプション<br>(要ライセンス)         |
| メディア<br>フラットナー         | オプション                               | ○ (出荷時装着)                 | ○                         | ○ (出荷時装着)                 |
| メディアリング                | —                                   | ○                         | ○ (出荷時装着)                 | ○                         |
| 測定径サイズ<br>(購入時選択)      | 2 / 4 (mm)                          | 1.5 / 2 / 4 / 6 (mm)      | 1.5 / 2 / 4 / 6 (mm)      | 1.5 / 2 / 4 / 6 (mm)      |

# ラインナップ機能比較表

| 機能    | 項目                                                                                                                            | ベーシック<br>Basic | スタンダード<br>Standard | Xp | プラス<br>Plus |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----|-------------|
| 測定項目  | 濃度                                                                                                                            | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | 全濃度                                                                                                                           | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | 濃度 + CIE L*a*b*                                                                                                               | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | 濃度 + CIE L*C*h°                                                                                                               | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | アミ点%：TV<br>(メレー・デ・セージュ, 1-ルニール, SCTV)                                                                                         | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | ドットゲイン：TVI<br>(メレー・デ・セージュ, 1-ルニール, SCTV)                                                                                      | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | 濃度とアミ点%/ドットゲイン                                                                                                                |                |                    |    |             |
|       | 印刷特性曲線                                                                                                                        | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | トラッピング<br>(フーレル、フーラー、Ritz)                                                                                                    | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | コントラスト                                                                                                                        | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | ヒューエラー・グレイネス                                                                                                                  | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | 濃度トレンド                                                                                                                        | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | CIE L*a*b*                                                                                                                    | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | CIE L*C*h°                                                                                                                    | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | CIE XYZ, CIE Yyx                                                                                                              |                |                    |    | ○           |
|       | 色差トレンド                                                                                                                        |                | ○                  | ○  | ○           |
|       | 用紙インデックス<br>黄色度：E313-73/98/05<br>黄色度：D1925<br>白色度：E313-73/98/05<br>白色度：Berger<br>白色度：Stensby<br>Tint：CIE<br>アライメント：TAPPI T452 |                |                    |    | ○           |
|       | メタリズム                                                                                                                         |                |                    |    | ○           |
|       | 絶対 & 相対着色力                                                                                                                    |                |                    |    | ○           |
|       | 隠ぺい力測定                                                                                                                        |                |                    |    | ○           |
| グラフ表示 | 増白インデックス                                                                                                                      |                | ○                  | ○  | ○           |
|       | Labグラフ                                                                                                                        | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | LChグラフ                                                                                                                        | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | 反射グラフ                                                                                                                         |                | ○                  | ○  | ○           |
|       | ΔEグラフ                                                                                                                         | ○              | ○                  | ○  | ○           |
|       | ベストマッチグラフ                                                                                                                     |                | ○                  | ○  | ○           |
|       | CMYバランスグラフ                                                                                                                    | ○              | ○                  | ○  | ○           |

| 機能            | 項目                            | ベーシック<br>Basic | スタンダード<br>Standard | Xp    | プラス<br>Plus |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------------------|-------|-------------|
| 機能項目          | ライブラリマネージャー                   |                | ○                  | ○     | ○           |
|               | G7, PSO, ISO, Japan Colorジョブ  |                | ○                  | ○     | ○           |
|               | カスタムジョブテンプレート                 | 1つのみロード        | ○                  | ○     | ○           |
|               | マイツール                         |                | ○                  | ○     | ○           |
|               | 基準色検索                         |                | ○                  | ○     | ○           |
|               | 合否判定                          |                | ○                  | ○     | ○           |
|               | 基準色の保存                        | ○              | ○                  | ○     | ○           |
|               | 平均測定                          | ○              | ○                  | ○     | ○           |
|               | PANTONE標準ライブラリ                | オプション          | ○                  | ○     | ○           |
|               | PantoneLIVE対応                 | オプション          | オプション              | オプション | オプション       |
|               | デジタルルーペ                       | ○保存不可          | ○                  | ○     | ○           |
|               | スクリーンショット                     | ○              | ○                  | ○     | ○           |
|               | ハンドスキャン対応                     |                | ○                  | ○     | ○           |
|               | 非接触充電                         |                | ○                  | ○     | ○           |
|               | セキュリティ保護                      | ○              | ○                  | ○     | ○           |
|               | ColorCertワークフロー表示             |                | ○                  | ○     | ○           |
| インターフェース      | USB-C接続                       | ○              | ○                  | ○     | ○           |
|               | Wi-Fi 接続                      | ○              | ○                  | ○     | ○           |
| 管理<br>ユーティリティ | My X-Riteデバイス管理               | ○              | ○                  | ○     | ○           |
|               | NetProfiler対応                 | オプション          | オプション              | オプション | オプション       |
| 個別アクセサリ       | メディアグライダー                     |                | ○                  | ○     | ○           |
|               | メディアフラットナー                    | オプション          | 装着出荷               | 同梱    | 装着出荷        |
|               | メディアリング                       |                | 同梱                 | 装着出荷  | 同梱          |
|               | 標準ガラスフィルター                    | 装着出荷           | 装着出荷               |       | 装着出荷        |
|               | Xpガラスフィルター                    |                |                    | 装着出荷  | 同梱          |
|               | USB-C A変換アダプター                |                | ○                  | ○     | ○           |
| ソフトウェア接続      | eXact 2 Suite                 | ○              | ○                  | ○     | ○           |
|               | DataCatcher(eXact 2 Suiteの機能) | ○              | ○                  | ○     | ○           |
|               | ColorCert                     |                | ○                  | ○     | ○           |
|               | MeasureColor                  |                | ○                  | ○     | ○           |
|               | iQC/iMatch                    |                | ○                  | ○     | ○           |
|               | IFS6                          |                | ○                  | ○     | ○           |
|               | Autura                        |                | ○                  | ○     | ○           |

# 製品仕様

|            | ベーシック<br>Basic                                                                                                              | スタンダード<br>Standard                | Xp       | プラス<br>Plus |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|
| 分光システム     | DRS（ダイナミック・ローテーション・サンプリング） 31サンプリング                                                                                         |                                   |          |             |
| 波長範囲       | 400nm ～ 700nm（10nm間隔）                                                                                                       |                                   |          |             |
| 光学幾何条件     | 45°／0° 円環配置照明 ISO5-4 準拠                                                                                                     |                                   |          |             |
| 測定径（mm）    | 2.0/4.0                                                                                                                     | 1.5/2.0/ 4.0/6.0                  |          |             |
| 光源         | フルスペクトルLED                                                                                                                  |                                   |          |             |
| 測定条件       | M0/M1/M2/M3                                                                                                                 | M0/M1/M2/M3                       | M0/M1/M2 | M0/M1/M2/M3 |
| 濃度ステータス    | ISO Status A、ISO Status E、ISO Status I、ISO Status T、X-Rite Status G                                                         |                                   |          |             |
| イルミナント     | D50                                                                                                                         | A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11、F12 |          |             |
| 標準観測者      | 2°                                                                                                                          | 2°、10°                            |          |             |
| 色差式        | ΔE76/ΔE00                                                                                                                   | ΔE76/ΔE00/ΔE94/ΔEcmc              |          |             |
| キャリブレーション  | ステーションにビルトイン白色校正板：QRコード付き                                                                                                   |                                   |          |             |
| 器差         | 平均：0.25 DE76<br>最大：0.45 ΔE76（M3 0.55 ΔE76）<br>（23℃ +/- 1℃、40～60% RH環境下でのBCRAタイル12色および白色セラミックファレンスの測定値をX-Rite社基準値で評価、D50／2°） |                                   |          |             |
| 短期反復性 ― 白色 | 0.02 ΔE76、（標準偏差）白色BCRA<br>（5秒ごとに10回測定、平均値からの誤差）                                                                             |                                   |          |             |
| 短期反復性 ― 濃度 | CMYK±0.01 D（ステータスEまたはT測定）<br>（2.0 Dを5秒ごとに10回測定<br>平均値からの最大誤差、1.7 DにおけるM311Dを除く）                                             |                                   |          |             |

|                                        | ベーシック<br>Basic                                                                                                                                                    | スタンダード<br>Standard | Xp | プラス<br>Plus |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------------|
| 操作温度／湿度                                | 温度：10℃ ～ 35℃／相対湿度：30 ～ 85%（結露なし）                                                                                                                                  |                    |    |             |
| 保存温度                                   | －20℃ ～ 50℃                                                                                                                                                        |                    |    |             |
| 対応言語                                   | 日本語、英語、チェコ語、ドイツ語、スペイン語、フィンランド語、フランス語<br>イタリア語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、中国語（簡対／繁体）<br>オランダ語、スロベニア語、ハンガリー語、スウェーデン語、デンマーク語、トルコ語<br>ギリシア語、ルーマニア語、セルビア語、タイ語、ベトナム語、ブルガリア語 |                    |    |             |
| インターフェース                               | USB タイプC<br>Wi-Fi<br>IEEE 802.11 b/g/nスタンダードをサポート<br>2.4 GHz ISMバンドのみをサポート<br>IEEE 802.11 WEP、WPA、WPA2、WPA2-エンタープライズセキュリティ サポート                                   |                    |    |             |
| バッテリー                                  | リチウムイオン 3.6VDC 4 8 00mAh，18Wh                                                                                                                                     |                    |    |             |
| 最大スキャン長                                | 1,120mm                                                                                                                                                           |                    |    |             |
| 外形寸法                                   | 高さ：7.8cm、幅：8.1cm、長さ：21.3cm                                                                                                                                        |                    |    |             |
| 重量                                     | 665g                                                                                                                                                              |                    |    |             |
| 標準アクセサリ                                | USBタイプCケーブル、白色校正板付きドッキングステーション<br>ACアダプタ、クイックスタートガイド、キャリングバッグ<br>Certificate of Calibration（校正証明書）                                                                |                    |    |             |
| eXact Manager<br>DataCatcher<br>システム要件 | Windows 11<br>macOS 14 (Sonoma)、macOS 15 (Sequoia)、macOS 16 (Tahoe)*                                                                                              |                    |    |             |

- 製品構成、デザインおよび仕様内容は、予告なしに変更することがあります。
- \*macOSのサポートは、Appleが新しいOSバージョンをリリースするたびに毎年変更されます。  
X-Riteは現在のバージョンと過去2つのバージョンをサポートしています。



エックスライト社

〒135-0064

東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル 西棟6F

電話 03-6374-8734 Eメール [japanmarketing@xrite.com](mailto:japanmarketing@xrite.com)



仕様・その他は予告なく変更される場合があります。