

Pantone 3 Light Booth

x·rite
PANTONE®



スタイリッシュなデザインで 品質の高いエントリーレベル用照明ブース



一貫した蛍光照明で、ISO、ASTM、DIN、ANSI、BSI ビジュアル評価条件などの主要国際基準に準拠。



D50 か D65 専用光源装置で、印刷および工業用途に対応。タングステン (A)、UV、蛍光ランプも付属。CWF、TL84、U35 または店内の照明を再現する U30 をオプションで選択可能。



光源ランプの交換が必要になった場合は、インジケータランプが点灯。
金属製で粉体塗装された表面により、耐久性に優れ、クリーニング作業も容易。

Pantone 3 の特長

- 3種類の光源が備わった標準光源装置。
- 高い品質とオフィスや工場にも適応するスタイリッシュなデザイン。
- 一貫した蛍光照明で、ISO、ASTM、DIN、ANSI、BSI ビジュアル評価条件などの主要国際基準に準拠。
- 印刷および包装印刷用途に D50、工業用途に D65 の専用光源装置で対応。タングステン (A)、UV、蛍光ランプが付属。
- オプションで CWF、TL84、U35 や店内の照明を再現する U30 の選択が可能。
- 光源ランプの交換時をインジケータランプでお知らせ。
- ユーザー自身による光源ランプの交換が可能。または X-Rite 社の修理サービスでも対応。

一貫した正確な『色』による高度な品質管理

製造および品質管理における正確な色の観察環境は、全ての業界にとって非常に重要なことです。

一貫した正確な『色』による品質管理は、無駄なコストや時間の削減につながります。

製品仕様

モデル	Pantone 3
サイズ (高さ × 幅 × 奥行き)	50 cm × 69 cm × 42 cm
観察範囲 (高さ × 幅 × 奥行き)	35 cm × 68.5 cm × 39.5 cm
重量	30 kgs
電源	100, 115, 127, 230 (VAC)
本体	アルミニウム
光源取付部	3ヶ所
DAYLIGHT	昼光 : 5,000K
	昼光 : 6,500K
HOME	A 光源 : 2,850K
STORE	蛍光灯 (CWF) : 4,150K
	TL84 : 4,000K
	U30 : 3,000K
	U35 : 3,500K
ブース色	Munsell N7
ランプタイマー	✓
推奨時間	2,000 時間

Pantone 3 製品番号

製品番号	DAYLIGHT	STORE	HOME
P3D65840	D65	TL84	A 光源
P3D50CWF	D50	CWF	A 光源

※上記の製品でその他のランプが必要な方は別売のランプをご購入いただけます。



DAYLIGHT
(D50 または D65)



STORE
(CWF、TL84、U30、U35 のいずれか)



HOME
(A 光源)

ランプ (単体とキット) 製品番号

■ ランプ単体

製品番号	ランプ (本数)
A-LK/L24D50	D50 (2)
A-LK/L24D65	D65 (2)
A-LK/L24U30	U30 (2)
A-LK/L24U35	U35 (2)
A-LK/L24TL84	TL84 (2)
A-LK/JUCW	CWF (4)
L24CIEA	CIE A (1)
A-LK/L24UV	UV (2)

※ 1 : D50 と D65 のランプは取付用に 2 本必要です。

■ ランプキット (4本)

製品番号	DAYLIGHT	STORE	HOME
LS3D65840	D65 (2 本)	TL84 (1 本)	A 光源 (1 本)
LS3D50CWF	D50 (2 本)	CWF (1 本)	A 光源 (1 本)

[www](http://www.xrite.co.jp) www.xrite.co.jp [f](https://www.facebook.com/xrite.jp) [xrite.jp](https://www.facebook.com/xrite.jp)



エックスライト社
〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10
テレコムセンタービル西棟 6F
TEL: 03 (5579) 6545 / FAX: 03 (5579) 6547