



RÜSTEN SIE IHR INLINE-SYSTEM NOCH HEUTE AUF

Wenn Ihr ER50PA(F) oder ERX50 für die Inline-Farbmessung älter als 8 Jahre ist, sollten Sie ein Upgrade auf unser neuestes, branchenführendes System, das ColorXRA 45, in Erwägung ziehen.

Mit dem ColorXRA 45 profitieren Sie von der gleichen Präzision, Konstanz und Zuverlässigkeit der Farbmessung, auf die Sie sich schon seit langem bei Ihrer jetzigen Lösung verlassen.

ColorXRA 45

Diese neueste Lösung für die berührungslose Inline-Farbmessung mit einer Messgeometrie von 45°/0° für Papier- und Kunststoffhersteller bietet die gleiche **zuverlässige und konstante Farbmessung**, verkürzt den Zeitaufwand für die Wartung und bietet ein **nahtloses Upgrade** mit Abwärtskompatibilität.

Weitere Informationen finden Sie unter xrite.com/colorxra-45

Vorteile des ColorXRA

- Farbmessung in einem Wellenlängenbereich von 330 nm bis 730 nm mit einer optischen Auflösung von 1 nm
- Minimierung des unnötigen Zeitaufwands für die Wartung durch neue Schmutzsensoren, die den Bediener vor Schmutz und anderen Objekten warnen, die in das Gerät eindringen und sich auf die Messpräzision auswirken können
- Bessere Korrelation mit Labormessungen und generellen Farberwartungen dank eines neuen Pyrometers zur Messung der Produkttemperatur
- Stabilere Messung mit neuem, verbessertem Messrahmen, der weniger Breite an der Maschine in Anspruch nimmt, weniger fehleranfällig ist und die Unterlage automatisch reinigt
- Verlängerung der Verfügbarkeit auf 24 Stunden pro Tag/7 Tage die Woche durch virtualisierte PC-Anbindung
- Garantiert stabilere Farbmessungen auch in den rauen Produktionsumgebungen durch neue Elektronik (CPU, Basisplatine), verbessertes Lampendesign, besseren Verschlussmechanismus und eingebaute Schmutzsensoren
- Verschiedene Upgrade-Szenarien dank Kompatibilität mit älteren Systemen
- Schnelle Installation



Gleich jetzt loslegen

Setzen Sie sich telefonisch unter +49 89 85707-0 oder per E-Mail an inlinesupport@xrite.com mit Ihrer Verkaufsvertretung in Verbindung, um ein Angebot für das Upgrade anzufordern oder darüber zu sprechen, wie einfach die Aufrüstung auf das neue System ist!