



CT2100

Spettrofotometro



Spettrofotometro da banco robusto e conveniente

Lo spettrofotometro CT2100 offre una corrispondenza del colore affidabile per gli ambienti di vernici retail. Progettato per campioni comuni di 8 mm o più, il CT2100 misura i campioni in un solo secondo e fornisce un facile aggiornamento dello stato attraverso una spia. Grazie alla piastra di calibrazione incorporata, non ci sono pezzi scolti e il coperchio protettivo sulla piastra aiuta a prevenire la contaminazione da vernice bagnata.

Corrispondenze del colore di qualità

- Illuminazione continua ad anello per garantire letture costanti.
- Corrispondenze del colore di qualità con una risoluzione spettrale a 31 punti.
- Lettura anche su porzioni di campioni da 8 mm per soddisfare le normali richieste dei clienti al bancone vernici.

Design intuitivo

- Comunica lo stato dello strumento all'operatore tramite una spia di stato.
- Misura i campioni in 1 secondo!
- Riduce la manutenzione quotidiana con un solo passaggio di calibrazione del bianco.
- Riduce il rischio di danni, perdita o furto grazie al robusto design da banco.
- Riduce la contaminazione della vernice bagnata con una piastra di calibrazione incorporata.

Riduzione dei tempi di fermo macchina

- L'illuminazione LED garantisce stabilità e lunga durata.
- Il vetro di protezione evita i danni e riduce la contaminazione dei componenti ottici.
- Grazie all'unico cavo USB non occorrono altri cavi di alimentazione.

CT2100 Spettrofotometro

CT2100: una soluzione completa

ColorDesigner PLUS: Il software ColorDesigner PLUS di X-Rite per la corrispondenza del colore velocizza e perfeziona il processo di selezione delle vernici per eliminare inutili sprechi ed errori di formulazione. Può collegarsi a un sistema dispenser delle vernici per fornire rapidamente le formulazioni dei colori, miscelare il colore del cliente nel tipo di vernici desiderato e verificare i colori nelle linee di vernici (in opzione), trasformando il reparto vernici in un centro di design del colore.

Serie W50: I nostri bundle serie W propongono varie combinazioni di hardware di corrispondenza del colore e software di formulazione per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di attività del settore delle vernici al dettaglio. La serie W50 è un bundle hardware e software personalizzabile, conveniente ed efficace che aiuta il personale del bancone vernici a far corrispondere i colori delle vernici con i normali campioni dei clienti.



Specifiche

Ripetibilità a breve termine - Bianco	0,10 DE* max
Accordo inter-strumentale	0,30 DE* medio
Geometria di misurazione	45°:0°
Sorgente luminosa	LED
Spot misurazione	8 mm
Gamma spettrale	400-700 nm a 10 nm
Tempo di misurazione	1 secondo
Interfaccia operatore	Spia di stato sul lato anteriore
Alimentazione	Via USB
Collegamento	USB
Dimensioni	20,3 cm prof. x 18,3 cm larg. x 23,4 cm alt.

Servizio assistenza e garanzia

Le soluzioni X-Rite di analisi e misurazione del colore sono progettate e realizzate secondo i più severi standard di qualità, vantano servizi globali completi, assistenza telefonica e web di qualità superiore e opzioni di manutenzione preventiva per ottimizzare l'investimento a lungo termine. Abbiamo predisposto esclusivi programmi di servizio assistenza e garanzia basati sulle esigenze e sui prodotti specifici della tua organizzazione.

Per saperne di più, vai sul nostro sito Web all'indirizzo www.xrite.com/page/service-warranty

Ancora non sai di che cosa hai bisogno? Contattaci direttamente all'indirizzo servicesupport@xrite.com