



CT2100

Spektrofotometr



Przystępny cenowo i wytrzymały spektrofotometr stacjonarny

Spektrofotometr CT2100 oferuje niezawodne dopasowywanie barw w środowiskach farb detalicznych. Zaprojektowany dla typowych próbek 8 mm lub większych, spektrofotometr CT2100 mierzy je w ciągu zaledwie jednej sekundy, zapewniając czytelne informacje o stanie za pomocą kontrolki. Dzięki wbudowanej płytce kalibracyjnej nie ma luźnych części, a jej nakładka ochronna pomaga zapobiegać kontaminowaniu mokrej farby.

Wysokiej jakości dopasowywanie barw

- Wykorzystuje ciągle oświetlenie pierścieniowe zapewniające spójne odczyty.
- Zapewnia wysoką jakość dopasowywania barw dzięki 31-punktowej rozdzielczości widmowej.
- Odczytuje 8-milimetrową część próbki, aby spełnić typowe wymagania w dziale z farbami.

Intuicyjna konstrukcja

- Informuje operatora o stanie przyrządu za pomocą kontrolki.
- Mierzy próbkę w ciągu zaledwie jednej sekundy.
- Minimalizuje codzienną konserwację dzięki tylko jednoetapowej kalibrowania bieli.
- Zmniejsza ryzyko uszkodzenia, utraty lub kradzieży za sprawą solidnej stacjonarnej konstrukcji.
- Ogranicza kontaminowanie mokrej farby dzięki wbudowanej płytce kalibracyjnej.

Zminimalizuj przestoje

- Wykorzystuje oświetlenie LED, zapewniając stabilność i długą żywotność.
- Zapobiega uszkodzeniom i ogranicza kontaminowanie elementów optycznych dzięki szklu filtracyjnemu.
- Eliminuje niepotrzebne przewody zasilające, wykorzystując jeden kabel USB.

CT2100 Spektrofotometr

Uczyń CT2100 kompletnym rozwiązaniem

ColorDesigner PLUS: Oprogramowanie do dopasowywania barw ColorDesigner PLUS firmy X-Rite przyspiesza i udoskonala proces wyboru farby, aby wyeliminować odpady i niepotrzebne błędy recepturowania. Może łączyć się z systemem mieszalnika farb w celu szybkiego dostarczania receptur, mieszać barwy klienta w wybranej farbie i wyszukiwać barwy w różnych seriach farb (opcjonalnie), zamieniając każdy dział farb w centrum projektowania barwy.

Seria W50: Nasze pakiety produktów serii W oferują różne kombinacje sprzętu do dopasowywania barw i oprogramowania do recepturowania, aby zaspokoić potrzeby sklepów detalicznych każdej wielkości. Seria W50 to konfigurowalny, ekonomiczny zestaw sprzętu i oprogramowania, który pomaga pracownikom działów z farbami w dopasowywaniu typowych próbek klientów.



Specyfikacja

Powtarzalność krótkoterminowa - biel	0,10 DE* maks.
Zgodność międzyurządzeniowa	0,30 DE* śr.
Geometria pomiaru	45°:0°
Źródło światła	LED
Plamka pomiarowa	8 mm
Zakres spektralny	400-700 nm przy 10 nm
Czas pomiaru	1 sekunda
Interfejs operatora	Kontrolka stanu z przodu
Zasilanie	Zasilanie przez USB
Złącze	USB
Wymiary	20,3 x 18,3 x 23,4 cm (gł. x szer. x wys.)

Wsparcie serwisowe i gwarancja

Rozwiązania X-Rite do analizy i pomiaru barwy są projektowane oraz produkowane zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi standardami jakości. Standardy te są wsparte kompleksowym, ogólnosiatowym serwisem, znakomitą pomocą telefoniczną i internetową oraz opcjami konserwacji zapobiegawczej w celu zoptymalizowania Twojej długoterminowej inwestycji. Opracowujemy plany wsparcia serwisowego i gwarancyjnego, które są unikatowe dla konkretnych produktów oraz potrzeb Twojej organizacji.

Dowiedz się więcej, przeglądając ofertę usług na naszej stronie internetowej pod adresem: www.xrite.com/page/service-warranty.
Wciąż nie masz pewności, czego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem: servicesupport@xrite.com