

Hervorragende Farben speziell für den Zeitungsdruck

Im Zeitungsdruck spielt Farbe eine Rolle

Für Ihre Marke ist die Farbe sehr wichtig und wird oft in der Werbung verwendet. Die Integrität der Marke ist höchste Priorität. Egal wo Ihre Marke erscheint, die Farben des Logos müssen immer gleich sein. Verleger und Drucker von Zeitungen möchten, dass die Markeninhaber mit der Repräsentation zufrieden sind und weiterhin Anzeigen schalten.

Von X-Rite gibt es deshalb jetzt speziell für den Zeitungsdruck IntelliTrax News.

IntelliTrax News ist das einzige Messgerät, das speziell für die schnelle und effiziente Messung der Graustufen entwickelt wurde, die am häufigsten im Zeitungsdruck verwendet werden. IntelliTrax News unterstützt sowohl Plano- als auch Einzelbogen, und misst Druckkontrollstreifen automatisch und sekundenschnell. Drucker können so besser und einfacher Änderungen vornehmen, wodurch die Abnahme schneller durchgeführt und die Qualität in der gesamten Auflage beibehalten werden kann.

X-Rite Pantone bietet Training für Benutzer von IntelliTrax News in der Hauptgeschäftsstelle oder auch bei Ihnen vor Ort an. IntelliTrax News kommt mit einer einjährigen Garantie, verschiedenen möglichen Serviceverträgen, damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind.

Verbesserungen durch IntelliTrax:

- Schnellere Einrichtung
- Produktivität und Qualitätskontrolle durch den Drucker verbessert
- Bisherige Leistungsdaten erfassen und Berichte erstellen



IntelliTrax News ist dank der kleinen Stellfläche und einfachen Benutzung für alle Druckunternehmen geeignet, egal wie groß.

Vorausschauender Sensor


IntelliTrax News baut auf fortschrittliche Bildtechnologien auf, die den Messkopf während des Scans zur Graustufe steuert. So kann bei jeder Messung garantiert werden, dass die Ergebnisse akkurat sind. Mit der Auto-Tracking-Funktion von IntelliTrax News kann der Benutzer die Graustufen schnell und automatisch finden und messen. Der Vorgang ist so wirtschaftlicher und die Qualität wird massgeblich verbessert. Die Dichtewerte für CMYK und die Graustufenwerte werden für die spätere Analyse in der Datenbank gespeichert.

Verknüpfung mehrere Systeme

IntelliTrax News wurde so entwickelt, dass mehrere Systeme innerhalb einer Druckerei aber auch über verschiedene Standorte hinweg verknüpft werden können, damit zentral auf aktuelle Auftragsinformationen und Farbstandards zugegriffen werden kann.

1	2	3	4
0.57	0.58	0.57	0.60
0.56	0.56	0.56	0.59
0.55	0.55	0.54	0.56
0.60	0.62	0.57	0.58

Die benutzerfreundliche Oberfläche von IntelliTrax News, die es den Benutzern erlaubt, Messungen und Änderungen schnell durchzuführen.



	Technische Daten - IntelliTrax News
Erhältliche Größen	840,8 mm, 910,8 mm oder 1115,4 mm
Scanfähigkeit	Automatisch vorausschauender Sensor
Scanbereich	Graustufe muss 38 mm vom Bogenrand entfernt sein.
Abmessungen (Höhe)	Standardblende (klein) 2 mm Optional: Blende (mittel) 3,2 mm
Scangeschwindigkeit	160 mm/s
Ausrichtung Graustufe	Automatisch
Papierstärke	Min: 0,1 mm Max: 0,762 mm Mittlere Blende Max: 0,508 mm Kleine Blende
Schwarzer Hintergrund mit Bogenlagerung	Ja
Bildberührung während der Messung	Nein
Garantie	Standardherstellergarantie 1 Jahr Optional: Erweiterte Garantie
Kundendienst	Servicevertrag oder erweiterter Service

Beispiel: Größe der Graustufen in IntelliTrax News

Schützen Sie Ihre Investition

- Bevorzugter technischer Kundendienst
- Preisgarantie für die Vertragslaufzeit
- Jährliche Prüfung des Geräts

X-Rite Kundendienst, erweiterte Garantie und erweiterter Service

X-Rites Erfahrungsschatz im Bereich der Farben ist umfangreich und ermöglicht es uns, für Ihren Betrieb das richtige Serviceniveau zu finden, um optimale Serviceleistungen online oder vor Ort anzubieten. Verlängern Sie die einjährige Garantie mit unserer erweiterten Garantie. Der volle Servicevertrag garantiert, dass Ihr Gerät immer ordentlich gewartet ist. Der jährlichen 5-Punkte-Check wurde von X-Rite entwickelt, um das Gerät auf beste Funktionalität und Leistung zu prüfen. Wir sind mit 12 weltweiten Servicezentren immer in Ihrer Nähe. Die Konvertierung in den X-Rite Graphic Arts Standard (XRGAs) hilft Ihnen dabei, Farbstandards und Messungen in Ihrem Betrieb zu vereinheitlichen. In unserem Beratungsansatz prüfen wir, wie XRGAs am besten in Ihr System integriert werden kann. XRGAs vereinheitlichen Ihren Prozess, damit dieser noch zuverlässiger wird.

