



## eXact Basic

Densitómetro



### Reemplace la prueba y error con mediciones de densidad basada en hechos

Para los operarios de la imprenta que necesitan un dispositivo simple para controlar el color en la imprenta el densitómetro eXact Basic es la respuesta. Este densitómetro está diseñado exclusivamente para trabajos CMYK, lo que le permite lograr y mantener un color preciso en toda la tirada.

Reemplace el ensayo y error visual con un control del color basado en hechos que reduce los tiempos de preparación y lo ayuda a lograr un nuevo nivel de consistencia del color.

### Garantice precisión y consistencia del color

- Proporciona una densidad precisa y resultados TVI (ganancia de punto)
- Genera reconocimiento automático del color (CMYK) y tipos de parches (papel, sólidos y tintes)
- Optimice el mosaico blanco, integrado de última generación para protegerlo del polvo y las huellas y proporcionarle la calibración más precisa.

### Mejore la productividad

- Reduce el tiempo de preparación en un 10 %, lo que resulta en un retorno de la inversión en menos de dos meses.
- Facilita un nuevo nivel de control de la impresión.
  - Pantalla táctil fácil de usar para realizar mediciones rápidas.
  - El asistente de configuración intuitivo facilita una configuración más rápida, lo que resulta en menos tiempo de inactividad.

### Gestione el crecimiento del negocio

- Se puede actualizar mediante contraseña a cualquier espectrofotómetro de alta gama en la familia eXact, convirtiendo eXact en una cartera única que crece con sus necesidades comerciales.
- Se integra con muchas soluciones de X-Rite para garantizar la consistencia del color en todo el flujo de trabajo.

# eXact Basic Densitómetro

## Funciones adicionales



### Oferta Xp

Todos los modelos eXact están disponibles en modo Xp, lo que significa que están específicamente diseñados para ayudar a las impresoras y convertidores de empaques medir el color de manera más precisa en materiales de películas flexibles y otros sustratos de impresión de empaques sin la necesidad de realizar mediciones polarizadas (M3).

Características	eXact Basic	eXact Basic Plus	eXact Standard	eXact Advanced
Densidad, TVI, TV	✓	✓	✓	✓
Funcionalidad densitométrica mejorada		✓	✓	✓
BestMatch			✓	✓
CIE-L*a*b*, CIE-L*C*h			✓	✓
Funcionalidad colorimétrica mejorada				✓
G7, PSO, ISO, Compatible con Japan Color			✓	✓
Asistencia de trabajo		✓	✓	✓
Múltiples de perfiles de usuario				✓
Bibliotecas Pantone incluidas (C + U)			✓	✓
NetProfiler			✓	✓
Compatible con PantoneLIVE			○	○
Bluetooth		○	○	✓
Modo escaneo (incluye el software DataMeasure)			○	○
Software incluido (eXact Manager, DataCatcher)	✓	✓	✓	✓
Una sola pasada M0/M1/M2/M3	✓	✓	✓	✓

✓: Incluye ○: Opcional

## Asistencia técnica y garantía

Las soluciones de medición y análisis de color de X-Rite están diseñadas y fabricadas según los estándares de calidad más rigurosos. Estos estándares están respaldados por un servicio global completo, asistencia telefónica y web superior y opciones de mantenimiento preventivo para optimizar su inversión a largo plazo. Hemos desarrollado planes de asistencia técnica y garantía únicos para los productos y necesidades específicas para su organización.

Lea nuestras ofertas de servicio en nuestro sitio web para obtener más información: [www.xrite.com/page/service-warranty](http://www.xrite.com/page/service-warranty)

¿Aún no está seguro de lo que necesita? Comuníquese directamente con nosotros a: [servicesupport@xrite.com](mailto:servicesupport@xrite.com)