



Profilazione del colore senza limiti

Leader in materia di soluzioni di profilazione del colore, X-Rite Pantone continua a rivoluzionare il mercato ed è orgogliosa di presentare i1Pro 3 Plus.

Progettato per professionisti di imaging, stampa e tessuti che necessitano di uniformità in termini di funzionalità di calibrazione e profilazione, i1Pro 3 Plus consente di creare profili colore da un'ampia gamma di substrati in modo rapido ed efficiente, garantendo il massimo livello di precisione.

Con la crescita della personalizzazione e una produzione sempre più efficiente, la stampa digitale si è largamente diffusa. I professionisti dell'imaging devono calibrare e profilare per ottimizzare la creazione di file e la precisione di stampa e distinguersi sul mercato. Capace di misurare materiali di stampa più grandi grazie alla polarizzazione opzionale, i1Pro 3 Plus riduce la variabilità cromatica su numerosi substrati, tra cui vinile, tessuti, pellicole trasparenti, carte fotografiche specializzate, ondulati e materiali retro-illuminati, per il massimo livello di precisione e ripetibilità del colore. La funzione di polarizzazione opzionale riduce i riflessi nelle ombre e nelle alte luci, rendendo la riproduzione del colore più piacevole.

Diversità di materiali

- Consente la profilazione di una vasta gamma di substrati e superfici grazie alla più ampia nuova apertura di 8 mm:
 - **Materiali industriali:** ondulati, vetro, metallo, legno e vinile
 - **Packaging e stampa:** pellicole sottili, etichette, cartone e plastica
 - **Tessuti:** organici, sintetici, tramati e fogli sublimatici
 - **Ceramica:** piastrelle di ceramica e laminati
 - **Foto:** Fine Art, alta lucidità, tele e carte laccate
 - **Monitor e display:** fino a 5000 nit di luminosità
- Riduce la variabilità nelle misurazioni del colore grazie alle funzioni di polarizzazione opzionali che aiutano a correggerla, per qualità dei materiali uniche
 - La polarizzazione può ridurre i riflessi speculari, garantendo "neri migliori" e colori più intensi su superfici uniche, rendendo le misurazioni per i profili più precise
- Supporta la scansione a emissione per materiali e pellicole retroilluminati utilizzati nella segnaletica e in altre applicazioni

Automazione e calibrazione semplificate

- Raggiunge la calibrazione corretta e crea profili ICC con l'aggiunta di nuovi target e standard, il che comporta una riduzione degli sprechi e un aumento del ROI
- Se usato insieme a i1i0, i1Pro 3 Plus ottimizza la creazione automatica di file riducendo lo spreco di tempo e materiali durante la produzione
- Fornisce misurazioni accurate di grandi materiali di stampa, substrati e superfici
- Misura contemporaneamente e in un unico passaggio M0, M1 e M2 per tenere conto degli sbiancanti ottici
- Offre un nuovo illuminante LED, migliorando l'affidabilità del dispositivo, e fornisce quattro condizioni di misurazione

Quale prodotto è più adatto alle tue esigenze?

	i1Basic Pro 3 Plus	i1Photo Pro 3 Plus	i1Publish Pro 3 Plus	X-Rite i1i0 per i1Pro 3
Spettrofotometro i1Pro 3 Plus	✓	✓	✓	
Automazione a mani libere	Con tavolo di scansione i1i0	Con tavolo di scansione i1i0	Con tavolo di scansione i1i0	Necessita di i1Pro 3, dispositivo non incluso
Display/QA	✓	✓	✓	
Proiettore	✓	✓	✓	
Scanner/stampante RGB		✓	✓	✓
CMYK/CMYK+ stampante			✓	✓
Profilazione RGB & CMYK trasmissiva		✓	✓	
Stampante QA		✓	✓	✓
PANTONE Color Manager	✓	✓	✓	
Profilazione fotocamere ColorChecker		✓	✓	
ColorChecker Proof/ ColorChecker Classic Mini		✓	✓	
Supporto polarizzazione (M3)	✓	✓	✓	✓



Servizio assistenza e garanzia

Le soluzioni X-Rite di analisi e misurazione del colore sono progettate e realizzate secondo i più rigorosi standard di qualità. Esse vantano servizi globali completi, assistenza telefonica e web di qualità superiore e opzioni di manutenzione preventiva per ottimizzare l'investimento a lungo termine. Inoltre, abbiamo predisposto esclusivi piani di assistenza e garanzia basati sulle esigenze e sui prodotti specifici della tua organizzazione. Per saperne di più, dai un'occhiata alla nostra gamma di servizi alla pagina: www.xrite.com/page/service-warranty. Ancora non sai di che cosa hai bisogno? Contattaci direttamente all'indirizzo: servicesupport@xrite.com