



## Perfilação de cores sem limitações

Continuando a revolucionar o mercado como líder em soluções de perfilação de cores, a X-Rite Pantone tem o orgulho de anunciar o i1Pro 3 Plus.

Projetado para profissionais de imagem, impressão e têxtil que buscam o mais alto nível de precisão de cores. O i1Pro 3 Plus cria de maneira rápida e eficiente perfis de cores a partir de uma ampla variedade de substratos. Com uma abertura maior para capturar uma área de amostra mais ampla, o i1Pro 3 Plus pode criar perfis mais precisos para cores rápidas e consistentes. O recurso de polarização opcional reduz reflexos em sombras e realces, proporcionando uma reprodução de cores mais agradável.

Seja na impressão flexográfica, digital ou de gravuras, as impressoras de formato grande e amplo devem perfilar e linearizar com cada substrato para alcançar o mais alto nível de precisão de cor. Usando novos padrões e metas, o i1Pro 3 Plus reduz a variabilidade de medição de cor para alcançar calibração correta e criar perfis ICC. Ele também se integra à mesa i1iO para obter uma cor de produção rápida, repetível e automatizada em uma variedade de substratos únicos de impressão e embalagem, incluindo filmes finos, etiquetas, papelão, tecido e plásticos. Fornecendo o máximo em recursos de perfilação.

### Diversidade de materiais

- Permite a perfilação de uma ampla gama de substratos e superfícies de material com uma abertura nova e maior, de 8 mm:
  - **Materiais industriais:** corrugado, vidro, metal, madeira e vinil
  - **Embalagens e impressão:** filmes finos, etiquetas, papelão e plásticos
  - **Sinalização:** formato grande, retroiluminação, filmes de exibição
  - **Têxteis:** orgânicos, sintéticos, tecelagem e folhas de sublimação
  - **Cerâmica:** ladrilhos cerâmicos e laminados
  - **Monitores:** até 5000 nits de brilho
- Reduz a variabilidade de medição de cor com recursos opcionais de polarização, ajudando a corrigir materiais para obter qualidades exclusivas
  - A polarização reduz os realces especulares, fornecendo “melhores pretos” e cores mais vivas em superfícies únicas, tornando as medições dos perfis mais precisas
- Suporta a digitalização de emissões para têxteis, filmes e outros materiais retroiluminados utilizados em exibições e sinalização

### Automação e calibração: simplificadas

- Alcança a calibração correta e cria perfis ICC com a adição de novos padrões e metas, resultando em redução de desperdício e aumento do ROI
- Quando combinado com o i1iO, o i1Pro 3 Plus otimiza a criação automatizada de arquivos, permitindo redução de tempo e materiais desperdiçados durante a produção
- Entrega medições precisas de materiais, substratos e superfícies de impressão maiores
- Simultaneamente mede M0, M1 e M2 em uma única passagem para levar em conta os branqueadores ópticos
- Oferece um novo iluminante de LED, melhorando a confiabilidade do instrumento, e fornece quatro condições de medição

## Qual produto i1 funciona melhor para você?

|  | i1Basic Pro 3 Plus | i1Photo Pro 3 Plus | i1Publish Pro 3 Plus | X-Rite i1i0 para i1Pro 3                 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| Espectrofotômetro i1Pro 3 Plus                   | ✓                  | ✓                  | ✓                    |  |
| Automação sem contato manual                     | Com a mesa i1i0    | Com a mesa i1i0    | Com a mesa i1i0      | Requer o instrumento i1Pro 3 não incluso |
| Monitor/controle de qualidade                    | ✓                  | ✓                  | ✓                    |  |
| Projektor  | ✓                  | ✓                  | ✓                    |  |
| Scanner/Impressora RGB                           |                    | ✓                  | ✓                    | ✓  |
| Impressora CMYK/CMYK+                            |                    |                    | ✓                    | ✓  |
| Perfil RGB & CMYK transmissivo                   |                    | ✓                  | ✓                    |  |
| Controle de qualidade da impressora              |                    | ✓                  | ✓                    | ✓  |
| PANTONE Color Manager                            | ✓                  | ✓                  | ✓                    |  |
| Perfil de câmera ColorChecker                    |                    | ✓                  | ✓                    |  |
| ColorChecker Proof/<br>ColorChecker Classic Mini |                    | ✓                  | ✓                    |  |
| Suporte à polarização (M3)                       | ✓                  | ✓                  | ✓                    | ✓  |



### Suporte aos serviços e garantia

As soluções em análise e medição de cores da X-Rite são planejadas e produzidas conforme os mais rigorosos padrões de qualidade. Esses padrões são garantidos por manutenção global abrangente, suporte superior por telefone e via web, e opções de manutenção preventiva para otimizar seu investimento em longo prazo. Desenvolvemos planos de suporte e garantia ao serviço que são exclusivos para os produtos e necessidades específicos da sua organização. Saiba mais analisando nossas ofertas de serviços em nosso site: [www.xrite.com/page/service-warranty](http://www.xrite.com/page/service-warranty). Ainda não sabe do que precisa? Entre em contato direto conosco pelo e-mail: [servicesupport@xrite.com](mailto:servicesupport@xrite.com)