

Espectrofotómetro portátil

Familia eXact 2

Basic / Standard / Xp / Plus





Combinando el arte y la ciencia del color

En X-Rite, comprendemos el papel fundamental que desempeña el color en la definición de la calidad y el éxito. Navegar por las complejidades del color y la apariencia puede ser desalentador, pero nuestras soluciones de medición del color pueden permitirle lograr una precisión y uniformidad del color sin precedentes, independientemente del sustrato. Desde el diseño a la producción, estamos comprometidos a ayudar a lograr el nivel más alto de integridad del color para que su producto —y el producto de su cliente— sea exitoso.

Somos
X-Rite Pantone.

Con tantos lugares para que el color falle, puede resultar difícil determinar cómo conseguir el correcto. Ahí es donde podemos ayudar.



Control del color diseñado para adaptarse a su forma de trabajo

La medición del color no se realiza de la misma forma en todos los trabajos ni en todos los sustratos. Las soluciones de medición deberían reflejar esa realidad. La familia de espectrofotómetros portátiles eXact™ 2 se adapta al modo de trabajo de los equipos de impresión y empaque, desde las mediciones en el lado de la prensa hasta la gestión centralizada del color.

Basada en una plataforma de medición compartida, la familia eXact 2 ayuda a los impresores comerciales, a los convertidores de empaques y a los proveedores de tinta a estandarizar las mediciones, mientras adaptan la capacidad del dispositivo de medición a cada rol, sustrato y entorno de producción.



Mida con confianza

La focalización en video avanzada y la lupa digital garantizan la medición del parche correcto, lo que reduce los errores y mejora la fiabilidad de las mediciones.



Operación e incorporación simplificada de nuevos operadores

Una interfaz intuitiva y reactiva ayuda a los operadores a trabajar con confianza, alcanzar los objetivos de color más rápidamente y simplificar la incorporación de nuevos usuarios.



Desde operaciones simples a operaciones conectadas

Una plataforma flexible proporciona asistencia para realizar desde mediciones autónomas hasta programas de calidad centralizados y gestionados por software en múltiples centros.



Conéctese al ecosistema del color

La integración perfecta con las soluciones de X-Rite permite un flujo de datos fiable desde la formulación hasta la producción y el control de calidad, lo que mejora la visibilidad y la coordinación.



o color

1st 6340

L*	72.29
a*	21.24
b*	21.06
Hue	3.25
Ch	4.35
Sat	2.25
6500	1.21

o color

1st 6340

Características clave



Focalización en video rápida con lupa digital

La cámara de alta resolución garantiza precisión en la alineación de parches y la inspección visual.

Diseño de medición sin contacto

Reduce al mínimo la contaminación por tinta al medir tinta húmeda, pruebas de impresión o impresiones acabadas.

Escaneo integrado y reconocimiento de barras de color*

Cambie rápidamente entre los modos de medición de color directo y de escaneo para una operación eficiente en el lado de la prensa.

Inspección eficiente de la impresión

Inspeccione las impresiones, compruebe el registro y comparta mediciones directamente desde las herramientas de producción conectadas.

Wi-Fi integrado y conectividad de software

Permita la comunicación directa con las herramientas de calidad del color y de formulación.

Diseño intuitivo y centrado en el operador

La gran pantalla inclinable y la navegación simplificada reducen el tiempo de capacitación y mejoran la facilidad de uso.

Acceso a estándares y bibliotecas de colores*

Estándares integrados con conexión a PantoneLIVE para un acceso ampliado a referencias de color digitales.

** No disponible en el modelo Basic.*



Diseñada para la producción de impresión moderna, esta innovadora solución combina mediciones de precisión, inspección inteligente y flujos de trabajo conectados en un único dispositivo.



Comparación de modelos

Todos los modelos eXact 2 se basan en una plataforma común, lo que garantiza un desempeño de medición fiable y una gran concordancia entre instrumentos. Esto permite utilizar varios modelos a la vez en el mismo entorno de producción, al tiempo que se mantiene la confianza en los datos de color en cada paso.

eXact 2 Basic

Medición sencilla y esencial del color

Ideal para entornos de nivel básico o con baja madurez del color que requieren un control rápido y fiable en el lado de la prensa.

- Mediciones densitométricas y colorimétricas esenciales
- Operación sencilla con capacitación mínima
- Operación autónoma con conectividad limitada
- Tamaños de apertura: 2 mm y 4 mm
- Compatibilidad del software: Uso autónomo con exportación de datos limitada. Compatible con NetProfiler y PantoneLIVE*.

**Requiere suscripción a PantoneLIVE.*



eXact 2 Standard

Gestión versátil del color en la sala de impresión

Modelo diseñado para entornos de impresión comercial y empaque que requieren rapidez, precisión e integración.

- Modos completos de medición en sala de impresión
- Conectividad de software para la integración de procesos
- Optimizado para papel, cartón convencional y cartón corrugado
- Tamaños de apertura: 1,5 mm, 2 mm, 4 mm y 6 mm
- Compatibilidad del software: ColorCert, MeasureColor, PantoneLIVE, NetProfiler y Autura Ink

Cada modelo está diseñado específicamente para una aplicación concreta, lo que permite a las organizaciones adaptar la capacidad de medición a los requisitos de cada rol, entorno y proceso.



eXact 2 Xp

Modelo especializado en empaques flexibles y aplicaciones de tinta

Amplía las capacidades del modelo Standard con soporte avanzado de sustratos.

- Medición polarizada para películas, películas metalizadas y materiales blancos opacos
- Modelo diseñado para equipos que necesitan resultados repetibles en materiales de empaque flexibles
- Ideal para convertidores y proveedores de tinta
- Tamaños de apertura: 1,5 mm, 2 mm, 4 mm y 6 mm
- Compatibilidad del software: ColorCert, MeasureColor, PantoneLIVE, NetProfiler y Autura Ink



eXact 2 Plus

Medición avanzada en todo tipo de sustratos

Combina las capacidades de los modelos Standard y Xp con un análisis más exhaustivo.

- La mayor variedad de sustratos (papel + materiales flexibles)
- Métricas avanzadas (opacidad, intensidad del color, metamerismo)
- Un único dispositivo para entornos complejos
- Tamaños de apertura: 1,5 mm, 2 mm, 4 mm y 6 mm
- Compatibilidad del software: ColorCert, MeasureColor, PantoneLIVE, NetProfiler y Autura Ink



Basic



Standard



Xp



Plus

	Basic	Standard	Xp	Plus
Modelo operativo	Autónomo	Flujo determinado por instrumento	Flujo determinado por instrumento	Flujo determinado por instrumento
Ideal para	Impresión básica	Impresión y empaque de papel	Empaques flexibles y tintas	Entornos de impresión, empaque y tinta donde el color es fundamental
Fortaleza clave	Medición sencilla y rápida	Versatilidad + conectividad	Manipulación especializada de sustratos	Máxima capacidad + flexibilidad
Tamaños de apertura	2 mm, 4 mm	1,5 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm	1,5 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm	1,5 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm
Focalización en video con lupa digital	✓	✓	✓	✓
Conectividad	USB + Wi-Fi	USB + Wi-Fi	USB + Wi-Fi	USB + Wi-Fi
Integración de software	NetProfiler, PantoneLIVE (requiere suscripción)	ColorCert, MeasureColor, PantoneLIVE, NetProfiler, Autura Ink	ColorCert, MeasureColor, PantoneLIVE, NetProfiler, Autura Ink	ColorCert, MeasureColor, PantoneLIVE, NetProfiler, Autura Ink

Color conectado, desde formulación hasta control de calidad

eXact 2 es más que un dispositivo: es la base de un ecosistema de color conectado. Al recopilar datos de medición precisos en puntos clave de la producción, eXact 2 ayuda a conectar estándares, decisiones y herramientas de software, de modo que los equipos de trabajo, los turnos y los centros actúen de forma coordinada.

Las opciones de integración varían según el modelo, lo que permite una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades operativas específicas. Consulte la hoja de especificaciones de eXact 2 para obtener información detallada sobre la integración específica de cada modelo.



Formulación

Autura Ink: eXact 2 se integra directamente con Autura Ink para transferir los datos de medición a las herramientas de formulación, lo que contribuye a acelerar el desarrollo del color, mejorar la precisión de la igualación del color y reducir los ciclos de pruebas de color.

Formulación y producción

PantoneLIVE: conéctese a PantoneLIVE para acceder a una biblioteca centralizada de estándares de color para distintos sustratos, lo que mejora la coordinación y la comunicación a través de toda la cadena de suministro.

Control de calidad

MeasureColor: gestione la calidad del color en todas las prensas, turnos y centros de producción mediante una base de datos compartida. MeasureColor soporta entornos con múltiples centros y ofrece visibilidad en tiempo real para armonizar las decisiones y mejorar el rendimiento de la producción.

ColorCert: evalúe los resultados de los trabajos de ColorCert directamente en eXact 2 para soportar el cumplimiento de los programas de la marca. Ideal para impresores que utilizan procesos ColorCert o que necesitan una solución autónoma a nivel de dispositivo sin necesidad de una infraestructura centralizada.

Soporte que va más allá del dispositivo

Con eXact 2, X-Rite extiende el soporte más allá de la medición. Los clientes tienen acceso a herramientas conectadas y programas de servicio que ayudan a proteger el desempeño de los dispositivos, simplifican la gestión de la flota y garantizan que la producción siga avanzando con confianza.



My X-Rite

My X-Rite es un espacio de trabajo gratuito y centralizado que permite gestionar los dispositivos, el software, el servicio técnico y la documentación de X-Rite en un solo lugar. Gracias a la información sobre el estado de los dispositivos, el historial de servicio, la cobertura y las actualizaciones, los equipos de trabajo pueden reducir el seguimiento manual, planificar el mantenimiento con mayor facilidad y mantener los instrumentos actualizados en todos los centros.



Planes de asistencia

Cada dispositivo eXact 2 incluye un plan de asistencia de dos años que ofrece protección integral, desempeño garantizado y tranquilidad. El mantenimiento preventivo contribuye a maximizar la precisión, la fiabilidad y la vida útil de los dispositivos, al tiempo que reduce el riesgo de tiempo de inactividad inesperado o de incurrir en gastos de reparación.

- Proteja su inversión en dispositivos con una cobertura que incluye reparaciones y daños accidentales.
- Reduzca al mínimo el tiempo de inactividad con servicio técnico especializado y soporte de dispositivos en préstamo.
- Cumpla con los estrictos requisitos normativos y de calidad con nuestras opciones de certificación ISO:9001 e ISO:17025.
- Mejore la fiabilidad a largo plazo gracias a una planificación predecible del mantenimiento.



NetProfiler

NetProfiler ayuda a verificar y optimizar el desempeño de los espectrofotómetros entre las certificaciones anuales, reduciendo las variaciones provocadas por el paso del tiempo, el desgaste o las condiciones ambientales. Esto ayuda a los equipos de trabajo a mantener la confianza en sus datos del color y sustentar resultados de medición fiables en toda la flota de eXact 2.

Más que un simple dispositivo. Un ecosistema completo.

Confianza en el color

En todo su flujo de trabajo



xrite.com/exact-2-family

X-Rite es una marca registrada o una marca comercial de X-Rite, Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países. PANTONE®, PantoneLIVE y otras marcas comerciales de Pantone son propiedad de Pantone LLC. Todas las demás marcas comerciales o registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

© X-Rite, Inc. 2026. Todos los derechos reservados. L7-822-LA (07/26)