



« La couleur est un facteur crucial dans le choix des produits cosmétiques et de teint. 78 % des femmes changeraient d'ailleurs de fond de teint si elles en trouvaient un qui correspond mieux à leur couleur de peau. CAPSURE Cosmetic assure cette correspondance parfaite. »*

— Matthew Adby MARKET MANAGER, X-RITE, INC

▲ ILLUSTRATION : Une mesure simple et rapide de la couleur de la peau offre des recommandations instantanées pour la meilleure correspondance possible.

CAPSURE™ Cosmetic

Spectrophotomètre portable



Présentation

CAPSURE Cosmetic est un instrument portable pratique qui mesure la couleur de la peau afin de proposer aux clientes des produits cosmétiques parfaitement adaptés. Il capture une image couleur précise de la peau pour ensuite proposer le fond de teint parfait en à peine trois clics, qui se résument à évaluer, mesurer et recommander. Il vous suffit de mesurer trois zones du visage de votre cliente et de laisser faire CAPSURE Cosmetic, qui affichera automatiquement la teinte la mieux adaptée parmi votre panel de produits, ainsi que les nuances proches.

Principaux avantages

X-Rite CAPSURE Cosmetic facilite le processus de sélection du maquillage pour vos conseillères beauté, avec à la clé une optimisation instantanée de vos ventes. Fini les évaluations visuelles approximatives ! En optant pour cet outil de précision, les conseillères limitent les essais infructueux, réduisent les erreurs et gagnent la confiance des clientes, qui ont l'assurance de repartir avec le fond de teint parfait pour leur couleur de peau et la palette chromatique complémentaire appropriée. Il en résulte une augmentation de vos ventes, une diminution des retours et une fidélisation de la clientèle, ravie de bénéficier d'une expérience unique et personnalisée. Sans compter que nous vous offrons une assistance d'exception.

- **Rapide, précis et facile à utiliser.** Cet appareil intuitif ne nécessite qu'une formation minimale et intègre un didacticiel embarqué. Vous pouvez même prévisualiser la zone-échantillon avant de procéder à la mesure.
- **Portable et pratique.** Léger et alimenté par batterie (rechargeable via USB) ou Bluetooth, il vous suit partout.
- **Possibilité de mémorisation des données, pour un gain de temps.** Notre laboratoire travaille à vos côtés pour vous aider à créer une base de données exhaustive et personnalisée recensant toutes vos collections de couleurs. CAPSURE Cosmetic mémorise votre collection complète et présente un microphone intégré permettant de créer un enregistrement vocal au besoin.
- **Augmentation du potentiel de vente croisée.** Identifie rapidement les palettes chromatiques complémentaires pour d'autres produits cosmétiques, avec à la clé une hausse des ventes et une cliente plus satisfaite.

Pour de plus amples informations sur ce produit, rendez-vous sur www.xrite.com/capsure-cosmetic

* Enquête réalisée par X-Rite



- ① Les experts en cosmétique d’X-Rite aident au développement de bases de données de produits
- ② Vous pouvez définir des palettes chromatiques pour la couleur des yeux, des lèvres et de la peau
- ③ Munissez vos conseillères beauté de cette technologie

Solutions recommandées

CAPSUREme

CAPSUREme est une solution unique d’X-Rite permettant de trouver le fond de teint qui correspond parfaitement à une couleur de peau donnée. Cette solution vous emmène jusque chez vos clientes ou sur leur lieu de travail, grâce aux cartes imprimées personnalisées et à un smartphone. Amenez cette technologie au consommateur final d’une façon abordable et simple à utiliser, pour élargir d’autant votre clientèle et la fidéliser encore davantage. Cette solution encourage même les achats de cosmétiques en ligne, car les clientes ont l’assurance que la couleur répondra à leurs attentes.

Service de mise en correspondance des couleurs

Service d’évaluation des couleurs répertoriant vos produits parmi de véritables couleurs de peau connues, identifiant les écarts et fixant des paramètres pour différentes collections de couleurs, tant nouvelles qu’existantes. La cartographie de vos produits dans une grille développée au niveau régional vous permet d’identifier les écarts de couleurs et de discerner les perspectives sur votre marché spécifique. Elle vous offre par ailleurs des données pour soutenir vos efforts commerciaux et de développement. La mise en correspondance de plusieurs collections cosmétiques favorise le développement de palette chromatique et sert de catalyseur à des stratégies commerciales et marketing uniques.

Assistance technique et garantie

S’appuyant sur une riche expérience en matière de couleur, X-Rite propose le niveau de services, sur site, en ligne ou au téléphone, le mieux à même de soutenir et nourrir votre activité. Et pour une protection s’étendant au-delà de la garantie d’un an, pensez à notre programme d’extension de garantie. En souscrivant aux contrats de service exhaustifs globaux, vous avez l’assurance que vos instruments sont bien entretenus, grâce au contrôle annuel en cinq points d’X-Rite, spécialement étudié pour garantir que vos instruments fonctionnent conformément à leurs caractéristiques d’origine. Il vous suffit de contacter l’un de nos douze centres d’assistance mondiaux. Pour de plus amples informations sur les options d’assistance étendue, rendez-vous sur www.xrite.com/extended-warranties-services.

Caractéristiques

Géométrie de mesure	Capture d’image 45°/0°
Taille du point d’éclairage	9 mm
Durée d’un cycle de mesure	1,8 seconde
Mesure ponctuelle	8 mm
Kit de développement logiciel	Bluetooth iOS, Android et Windows
Batterie	Lithium-ion
Étalonnage	Glissière d’étalonnage blanche intégrée

La liste complète des caractéristiques techniques est disponible sur le site www.xrite.com/capsure-cosmetic.