



PANTORA

Aplicación de mesa



Verdadera fuente de los datos del color y la apariencia

Desde pinturas hasta plásticos, metales, telas y mallas, PANTORA de X-Rite está redefiniendo las especificaciones digitales de los materiales. La aplicación de mesa está diseñada para simplificar la gestión de una gran cantidad de datos complejos del color y la apariencia. Actuando como el epicentro de los flujos de trabajo de apariencia, PANTORA conecta las fuentes de entrada de material digital con destinos de salida como software de representación 3D de terceros y sistemas de gestión del ciclo de vida del producto (Product Lifecycle Management, PLM).

Con la conexión de PANTORA con una cantidad cada vez mayor de productos innovadores de X-Rite, ahora puede crear rápidamente muestras virtuales para casi cualquier tipo de material. Transforma los materiales físicos en muestras digitales mediante un archivo de Formato de Intercambio de Apariencia (Appearance Exchange Format, AxF). PANTORA minimiza la necesidad de mantener y enviar una gran cantidad de muestras de materiales físicos alrededor del mundo. Con PANTORA, puede capturar, almacenar, gestionar, visualizar y editar sus materiales digitales en una ubicación centralizada. Esto facilita y acelera la edición de prácticamente cualquier especificación de materiales.

Acceda a datos digitales de forma fácil y rápida

- Conecte las fuentes de captura de material digital con destinos de salida como software de representación 3D de terceros y sistemas de Gestión del Ciclo de Vida del Producto (Product Lifecycle Management, PLM).
- Utilice los datos de la biblioteca de colores con la función Variant Editor para editar los datos AxF existentes.
- Permita que los proveedores ofrezcan y/o creen bibliotecas de apariencia digital de sus productos con facilidad.
- Filtre y busque materiales por atributos de apariencia, como color, brillo y tipo de muestra.
- Aplique materiales a la geometría arbitraria en una solución de representación en tiempo real para lograr una experiencia fascinante de evaluación del material digital.

Sea el primero en llegar al mercado con materiales innovadores

- Capture el color de transmisión espectral de materiales translúcidos y el color de reflexión de materiales altamente especulares cuando se mide con la serie Ci7000 de mesa.
- Optimice las capacidades de medición de las muestras con efectos para visualizar las texturas escamadas y el cambio de color cuando se combina con el espectrofotómetro portátil de múltiples ángulos MA-T12.
- Obtenga mediciones de texturas multispectrales a nivel de píxeles en cueros, laminados y textiles con el MetaVue VS3200 de mesa sin contacto.
- Combine con el escáner TAC7 para explotar la apariencia de la mayoría de los materiales generales.

PANTORA Aplicación de mesa



Capture la reflexión y la transmisión para visualizar los materiales translúcidos con la serie Ci7000



Digitalice las pinturas con efectos especiales con el MA-T12



Simplifique las mediciones de color espacial y textura de superficie con MetaVue VS3200

Especificaciones

PANTORA	
Idiomas	Inglés, alemán, japonés
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows 8.1®, Windows 10®; todos con los últimos Service Packs y actualizaciones instalados
CPU	Se recomiendan Intel Xeon o Core i7 (las CPU AMD no han sido probadas por X-Rite) <ul style="list-style-type: none">• Mín. de 8 núcleos virtuales (por ejemplo, 4 físicos y tecnología Hyper-threading 2x)• Se recomienda CPU con una calificación mínima de 10.000 puntos
PANTORA Connect/Memoria básica	Mín. 16 GB
PANTORA para memoria TAC7	Mín. 64 GB
Disco duro	Se recomienda espacio mín. de 1 TB y unidades de estado sólido para mediciones de TAC7
GPU	NVIDIA Quadro o GeForce (las GPU AMD no han sido probadas por X-Rite) <ul style="list-style-type: none">• Mín. RAM 2 GB• Compatible con OpenGL 4.0 o superior
Acceso al sistema	El usuario debe tener derechos de administrador para instalar y desinstalar la aplicación y los controladores del dispositivo.

La lista completa de especificaciones está disponible en www.xrite.com/pantora



Socios de AxF

Lista completa de socios de AxF disponible en www.xrite.com/axf

Asistencia técnica y garantía

Gracias a su extensa experiencia en el mundo del color, X-Rite Pantone ofrece el mejor nivel de servicios (en su empresa o remoto) para apoyar y nutrir a su empresa. Solicite nuestros servicios de estándar de color y capacitación, o trabaje con nosotros para personalizar capacitaciones y servicios para sus necesidades específicas. Lo ayudamos a obtener el color correcto en el primer intento y siempre. Para obtener más información sobre las opciones de asistencia extendida, visite www.xrite.com/extended-warranties-services.