

Eccellenza dei colori progettata esclusivamente per gli stampatori di giornali

I colori sono importanti nella pubblicità sui giornali

I titolari di marchi sono attenti ai colori e a loro piace usarli nella pubblicità. L'integrità del marchio è una delle principali preoccupazioni. Indipendentemente da dove il marchio viene impiegato, i titolari vogliono usare i colori in modo coerente e preciso. E gli stampatori di giornali e gli editori vogliono la felicità dei titolari di marchi che continueranno ad annunciare nelle loro pubblicazioni.

Ecco perché X-Rite ha sviluppato IntelliTrax News esclusivamente per stampatori di giornali.

IntelliTrax News è l'unico strumento di misurazione che è specifico per leggere, in modo rapido ed efficiente, le barre dei grigi più frequentemente utilizzate dai giornali. Compatibile con fogli singoli e di grande formato, IntelliTrax News è ultra-veloce e esegue automaticamente la scansione delle barre, consentendo agli operatori di realizzare modifiche per ottenere la produzione approvata più velocemente e facilmente mantenerla per tutta la tiratura.

X-Rite Pantone offre formazione sul sistema IntelliTrax News presso il suo stabilimento nella sede centrale o in loco. IntelliTrax News viene fornito con una garanzia di un anno, con vari piani di manutenzione disponibili per controllare che il sistema sia sempre aggiornato.

IntelliTrax fornisce:

- Tempi di realizzazione più brevi
- Migliore produttività dell'operatore e controllo di qualità
- Creazione rapporti e dati storici delle prestazioni



La leggerezza e facilità d'uso del sistema IntelliTrax News lo rende ideale per le operazioni di stampa di giornali di tutte le dimensioni.

Sensore "look-ahead"

Il sistema IntelliTrax News incorpora una tecnologia avanzata di acquisizione immagini che regola automaticamente la testina di scansione per individuare e leggere la barra dei grigi, garantendo misurazioni precise, sempre. La funzione di lettura automatica del dispositivo IntelliTrax News consente agli utenti di leggere e tenere traccia delle barre dei grigi in modo rapido e automatico, con alta qualità dei prodotti e meno sprechi. I valori di densità CMYK ed i dati di bilanciamento grigi vengono memorizzati in un database per riferimento futuro in caso di problemi.

Collegare più sistemi

IntelliTrax News è stato progettato per collegare i sistemi X-Rite IntelliTrax News già in uso presso la tua azienda o più siti in tutto il mondo, fornendo informazioni di lavoro e misure delle prestazioni in modo centralizzato e aggiornato.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|------|------|------|
| | | | |
| 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.60 |
| 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.59 |
| 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.56 |
| 0.60 | 0.62 | 0.57 | 0.58 |

IntelliTrax News è dotato di un'interfaccia facile da usare che consente agli operatori di misurare rapidamente ed effettuare le regolazioni necessarie.

| | Specifiche di IntelliTrax News |
|--|--|
| Dimensioni disponibili | 29 pollici (840,8 mm), 32 pollici (910,8 mm) o 40 pollici (1115,4 mm) |
| Capacità di scansione | Sensore "look-ahead" automatizzato |
| Area di scansione | La barra dei grigi deve essere entro i 38 mm dal bordo del foglio |
| Altezza barre | Dimensione spot standard piccola 2 mm Facoltativa: Dimensione spot 3,2 mm |
| Velocità di scansione | 160 mm per secondo |
| Allineamento barra dei grigi | Automatico |
| Spessore carta | Min: 0,1 mm Max: 0,762 mm (carta) Max: 0,508 mm spot piccolo |
| Sfondo nero con immagazzinamento dei fogli | Sì |
| Contatto con l'immagine durante le misurazioni | Non |
| Garanzia | Garanzia standard del produttore 1 anno Facoltativa: Garanzia Estesa |
| Manutenzione e Supporto | Contratto Standard o Servizio Premium |

Esempio delle dimensioni barre dei grigi IntelliTrax News



Protezione del vostro investimento

- Priorità di supporto tecnico
- Protezione del prezzo per la durata del contratto
- Convalida annuale del dispositivo

Servizi, Garanzia Estesa e Supporto Premium X-Rite

Sulla base della nostra vasta esperienza nel mondo del colore, la X-Rite offre il giusto livello dei servizi in loco oppure on-line per sostenere e far sviluppare il vostro business. La garanzia estesa è disponibile al di là della garanzia di due anni (in Italia). Con i nostri contratti di assistenza completa è possibile garantire la giusta manutenzione tramite l'esclusivo Controllo Annuale di Cinque Punti, sviluppato da X-Rite per mantenere le prestazioni dei vostri dispositivi in conformità con le specifiche originali di fabbricazione. I nostri 12 centri globali rendono ancora più facile servire i nostri clienti. La conversione allo Standard X-Rite per le arti grafiche (XRGA) consente al vostro business di raggiungere la coerenza tra gli standard di colore e le misurazioni. Con il nostro approccio consulenziale lavoriamo per valutare il modo migliore per integrare lo standard XRGA nella vostra attività, che vi offre una maggiore coerenza e affidabilità dei vostri processi, ora e in futuro.

