

Spettrofotometri portatili della serie Ci6x

x-rite
PANTONE®

L'uniformità cromatica garantisce l'integrità del marchio e dei colori dei clienti - indipendentemente da quello che si produce

Colori esatti su materiali complessi - dalla pellicola laminata, agli inchiostri metallizzati e le lattine fino ai tappi di bottiglia - sono di vitale importanza, soprattutto per i marchi con formulazioni di colori proprietari o combinazioni esclusive di colori.

La serie X-Rite Ci6x è la più recente generazione di spettrofotometri portatili a sfera adatti per garantire colori esatti, specialmente su superfici metalliche o irregolari.

I clienti richiedono colori uniformi. Per una presenza più convincente sul mercato, utilizzano più pellicole laminate, inchiostri metallizzati e altre superfici riflettenti. Tali materiali sono più costosi, rendendo vitale un processo uniforme di gestione e misurazione del colore per ridurre errori e sprechi. In combinazione con il software X-Rite NetProfiler 3.0, la serie Ci6x offre un processo completo di tracciabilità per eseguire misurazioni uniformi su più ubicazioni e dispositivi.

Design aggiornato e colori migliorati per le operazioni più semplici

- **Misurazione esatta dei colori su superfici riflettenti o irregolari** per materiali di imballaggio, pellicole laminate e altri materiali stampati
- **Garanzia di una tracciabilità del controllo qualità dei colori** su più ubicazioni e dispositivi
- **Gestione della conformità del marchio** in tutta la catena di fornitura
- **Accesso fino a 4000 campioni** immagazzinati sul dispositivo
- **Aumento del tempo di funzionamento dello strumento** con un caricabatteria facoltativo, con due alloggiamenti, per utilizzare il dispositivo Ci6x durante la ricarica della seconda batteria
- **Controllo e ottimizzazione in modo remoto con il software NetProfiler-** Gli utenti possono applicare le correzioni per migliorare le prestazioni delle misurazioni, con o senza connessione al PC



Garantisci l'aspetto e i colori esatti su superfici riflettenti.



Applicazioni degli strumenti a sfera

Progettata per fornire letture esatte dei colori su superfici altamente riflettenti tramite l'uso di illuminazione diffusa, la serie Ci6x può aiutare gli operatori a determinare se una deviazione cromatica è dovuta al colore e all'aspetto oppure al colore da solo. Questo è particolarmente importante per superfici altamente riflettenti ed alcuni inchiostri metallizzati, che sono sempre più comuni nei settori di imballaggi ed applicazioni commerciali di stampa.

Interfaccia utente intuitiva

Un display a colori e l'interfaccia Graphical Jobs™ lo rendono veloce e facile per gli utenti comprendere le procedure e portare uniformità ai processi di misurazione. Il meccanismo con capovolgimento del dispositivo Ci6x aggiunge flessibilità e rende facile misurare aree difficili da raggiungere. Inoltre, un semplice pulsante di blocco assicura l'eliminazione degli errori durante i controlli di qualità.

Compatibile con PantoneLIVE™

La serie X-Rite Ci6x è compatibile con PantoneLIVE. Ciò significa che, con il permesso del proprietario del marchio, si può accedere al database spettrale PantoneLIVE in cloud per scaricare i colori specifici del marchio oppure colori PANTONE™ digitalizzati. Questa è una garanzia aggiunta dell'uniformità dei colori in tutta la catena di fornitura globale.

Compatibile con i dati legacy

La serie Ci6x è completamente compatibile con tutti i Tuoi dispositivi SP. Gli spettrofotometri Ci6x sono anche compatibili con trasformazioni integrati che ottimizzano la correlazione con strumenti da banco e migliorano la correlazione tra strumenti in un set misto.



Sala di Stampa Inchiostro Imballaggio Abilitato

Serie Ci6x

Monitoraggio in tempo reale con tracciabilità del prodotto

Tramite l'uso degli strumenti X-Rite eXact™ o Ci6x, la soluzione in cloud NetProfiler Ti consente di verificare e ottimizzare le prestazioni dei Tuoi dispositivi di misurazione del colore. La combinazione di NetProfiler e un software di controllo qualità crea una soluzione completa che Ti consente di eseguire una totale tracciabilità. Un ID univoco è prodotto con ogni misurazione, fornendo dettagli sullo strumento e la sua configurazione e dandoti fiducia nella precisione dei dati sulle prestazioni.

Programmi di supporto e manutenzione X-Rite

X-Rite offre una vasta gamma di programmi di supporto e manutenzione progettati per soddisfare le Tue esigenze specifiche. Il supporto standard fornisce servizi illimitati di riparazione, supporto tecnico e della protezione dei prezzi per tutta la durata del Tuo contratto. Altre opzioni di supporto comprendono la certificazione ricorrente prepagata per garantire che i dispositivi sono certificati a intervalli regolari annui.

Specifiche della serie Ci6x

	Ci60	Ci62	Ci64	Ci64 UV
Misurazione spot 4 mm		✓	✓	✓
Misurazione spot 8 mm	✓	✓	✓	✓
Misurazione spot 14 mm			L**	
Opzione NetProfiler		✓	✓	✓
Interfaccia Graphical Jobs™			✓	✓
ΔE ripetibilità - bianco	0,10	0,05	0,04	0,04
Bluetooth* facoltativo		✓	✓	✓

*Bluetooth: CE, USA, Canada, Cina, India, Giappone, Corea, Taiwan

**Disponibile solo sullo strumento Ci64L

La scelta dello spettrofotometro adatto

Gli spettrofotometri sono di due tipi: con geometria 0/45 e a sfera. Ogni tipo si occupa di un set specifico di applicazioni. Gli spettrofotometri 0/45, come il modello X-Rite eXact™, utilizzano una fonte di luce diretta e sono ideali per la maggior parte delle superfici piane, come le applicazioni commerciali di stampa e cartoni pieghevoli. Gli spettrofotometri a sfera, come quelli della serie Ci6x, utilizzano illuminazione diffusa e funzionano meglio su superfici altamente riflettenti, tra cui lattine e tappi di bottiglia, inchiostri metallizzati e pellicole laminate. Le operazioni di stampa che si occupano di tutte queste applicazioni dovrebbero prendere in considerazione l'acquisizione di entrambi i tipi di spettrofotometri per garantire la misurazione esatta e uniforme dei colori.



Migliora le tue attività aziendali con PantoneLIVE

Quando è il momento per la produzione, puoi connetterti a PantoneLIVE, un sicuro database di colori spettrali in cloud che garantisce colori esatti al punto di produzione. Definizioni spettrali per ogni colore sono organizzati in un sicuro ecosistema in cloud, fornendo la formula corretta per la produzione e garantendo colori uniformi su una moltitudine di substrati e tecnologie di stampa. Colori esatti nella prima volta. Colori esatti sempre.

PantoneLIVE. Dove i tuoi colori vivono. E prosperano.

X-Rite è un marchio commerciale registrato o un marchio registrato di X-Rite, Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi. PANTONE®, PantoneLIVE e gli altri marchi commerciali Pantone sono di proprietà di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi commerciali o marchi commerciali registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Pantone è una consociata interamente controllata dalla X-Rite, Incorporated. Tutti gli altri marchi commerciali o marchi commerciali registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Pantone è una consociata interamente controllata dalla X-Rite, Incorporated. © X-Rite, Inc. 2014. Tutti i diritti riservati. xrite.com


PANTONE®

L7-558-IT (01/14)