



Perfiles de color sin limitaciones

Con el objetivo de seguir revolucionando el mercado como líder en soluciones de generación de perfiles de color, X-Rite Pantone se enorgullece de anunciar el i1Pro 3 Plus.

Diseñado para profesionales de imágenes, impresiones y productos textiles que necesitan consistencia con capacidades de calibración y perfiles, el i1Pro 3 Plus ofrece la posibilidad de crear perfiles de color rápidos y con eficiencia en una amplia variedad de sustratos. Esto da como resultado el nivel más alto de precisión del color en la industria.

Con el crecimiento de la personalización y la producción eficiente, la impresión digital ahora es lo que predomina. Los profesionales de imágenes necesitan calibrar y crear perfiles para optimizar la creación de archivos y precisión en la impresión para destacarse en el mercado. Con la posibilidad de medir materiales de impresión más grandes con polarización óptica, el i1Pro 3 Plus puede reducir la variabilidad del color en muchos sustratos, incluidos los vinilos, las telas, las películas transparentes, papales fotográficos especiales, corrugados y retroiluminados para lograr el más alto nivel de precisión del color y repetitividad. La función de polarización opcional reduce los reflejos en las sombras y los puntos resaltados, ofreciendo una reproducción del color más agradable.

Materialmente diverso

- Permite la generación de perfiles de una amplia variedad de sustratos y superficies con nueva apertura más grande de 8 mm:
 - **Material industrial:** corrugado, vidrio, metal, madera y vinilo
 - **Empaques e impresión:** películas delgadas, etiquetas, cartón y plástico
 - **Textiles:** orgánico, sintético, tejidos y láminas de sublimación
 - **Cerámicos:** mosaicos de cerámica y laminados
 - **Fotografía:** bellas artes, brillo alto, lonas y papeles laqueados
 - **Monitores y pantallas:** hasta 5000 nits de brillo
- Reduce la variabilidad de la medición del color con polarización opcional, ayudando a corregir cualidades únicas del material
 - La polarización puede reducir los reflejos especulares, lo que ofrece "mejores negros" y colores más ricos en superficies únicas, lo que permite que las mediciones de los perfiles sean más precisas.
- Admite el escaneo de emisiones para retroiluminar productos películas y otros materiales usados en carteles y otras aplicaciones

Automatización y calibración: simplificadas

- Logra una calibración correcta y crea perfiles ICC con el agregado de nuevos objetivos y estándares, lo que resulta en una reducción de desperdicio y un mayor retorno sobre la inversión.
- Cuando se combina con i1iO, el i1Pro 3 Plus optimiza la creación automatizada de archivos, lo que permite una reducción del tiempo y material desperdiciados durante la producción.
- Ofrece mediciones precisas de materiales, sustratos y superficies de impresión más grandes.
- Mide simultáneamente M0, M1 y M2 en una sola pasada para tomar en cuenta los abrillantadores ópticos.
- Ofrece un nuevo iluminante LED, lo que mejora la confiabilidad del dispositivo y ofrece cuatro condiciones de medición.

¿Qué producto i1 es mejor para usted?

	i1Basic Pro 3 Plus	i1Photo Pro 3 Plus	i1Publish Pro 3 Plus	X-Rite i1iO para i1Pro 3
Espectrofotómetro i1Pro 3 Plus	✓	✓	✓	
Automatización de tipo manos libres	Con mesa i1iO	Con mesa i1iO	Con mesa i1iO	Requiere el dispositivo i1Pro 3 no incluido
Pantalla/control de calidad	✓	✓	✓	
Proyector	✓	✓	✓	
Escáner/impresora RGB		✓	✓	✓
Impresora CMYK/CMYK+			✓	✓
Perfiles RGB & CMYK transmisivos		✓	✓	
Control de calidad de impresoras		✓	✓	✓
PANTONE Color Manager	✓	✓	✓	
Perfil de cámara ColorChecker		✓	✓	
Prueba ColorChecker/ ColorChecker Classic Mini		✓	✓	
Compatible con polarización (M3)	✓	✓	✓	✓



Asistencia técnica y garantía

Las soluciones de medición y análisis de color de X-Rite están diseñadas y fabricadas según los estándares de calidad más rigurosos. Estos estándares están respaldados por un servicio global completo, asistencia telefónica y web superior y opciones de mantenimiento preventivo para optimizar su inversión a largo plazo. Hemos desarrollado planes de asistencia técnica y garantía únicos para los productos y necesidades específicas para su organización. Lea nuestras ofertas de servicio en nuestro sitio web para obtener más información: www.xrite.com/page/service-warranty. ¿Aún no está seguro de lo que necesita? Comuníquese directamente con nosotros a: servicesupport@xrite.com