



Profilazione del colore senza limiti

Leader in materia di soluzioni di profilazione del colore, X-Rite Pantone continua a rivoluzionare il mercato ed è orgogliosa di presentare i1Pro 3 Plus.

Progettato per professionisti di imaging, stampa e tessuti alla ricerca del massimo livello di precisione del colore. i1Pro 3 Plus crea profili colore da una grande varietà di substrati in modo rapido ed efficiente. Dotato di un'apertura più larga per catturare un'area più ampia del campione, i1Pro 3 Plus è in grado di creare profili più accurati per ottenere rapidamente colori uniformi. La funzione di polarizzazione opzionale riduce i riflessi nelle ombre e nelle alte luci rendendo la riproduzione del colore più piacevole.

Che si tratti di flessografia, rotocalco o stampa digitale, per stampare grandi formati occorre profilare e linearizzare ogni substrato al fine di raggiungere il massimo livello di precisione del colore. Utilizzando nuovi target e standard, i1Pro 3 Plus riduce la variabilità nelle misurazioni del colore per ottenere la calibrazione corretta e creare profili ICC. Inoltre, i1Pro 3 Plus si integra al tavolo di scansione i1iO per un'analisi del colore rapida, ripetibile e automatizzata su una grande varietà di substrati esclusivi per stampa e packaging, tra cui pellicole sottili, etichette, cartone, tessuti, carte fotografiche e plastica. Le migliori funzionalità di profilazione garantite.

Diversità di materiali

- Consente la profilazione di una vasta gamma di substrati e superfici grazie alla nuova apertura più ampia di 8 mm:
 - **Materiali industriali:** ondulati, vetro, metallo, legno e vinile
 - **Packaging e stampa:** pellicole sottili, etichette, cartone e plastica
 - **Segnaletica:** grande formato, retroilluminata, pellicole per display
 - **Tessuti:** organici, sintetici, tramati e fogli sublimatici
 - **Ceramica:** piastrelle di ceramica e laminati
 - **Monitor e display:** fino a 5000 nit di luminosità
- Riduce la variabilità nelle misurazioni del colore grazie alle funzioni di polarizzazione opzionali che aiutano a correggerla, per qualità dei materiali uniche
 - La polarizzazione riduce le alte luci speculari, garantendo "neri migliori" e colori più intensi su superfici uniche, rendendo le misurazioni per i profili più precise
- Supporta la scansione a emissione per tessuti, pellicole e altri materiali retroilluminati utilizzati in display e segnaletica

Automazione e calibrazione semplificate

- Raggiunge la calibrazione corretta e crea profili ICC con l'aggiunta di nuovi target e standard, il che comporta una riduzione degli sprechi e un aumento del ROI
- Se usato insieme a i1iO, i1Pro 3 Plus ottimizza la creazione automatica di file riducendo lo spreco di tempo e materiali durante la produzione
- Fornisce misurazioni accurate di grandi materiali di stampa, substrati e superfici
- Misura contemporaneamente e in un unico passaggio M0, M1 e M2 per tenere conto degli sbiancanti ottici
- Offre un nuovo illuminante LED, migliorando l'affidabilità del dispositivo, e fornisce quattro condizioni di misurazione

Quale prodotto è più adatto alle tue esigenze?

	i1Basic Pro 3 Plus	i1Photo Pro 3 Plus	i1Publish Pro 3 Plus	X-Rite i1i0 per i1Pro 3
Spettrofotometro i1Pro 3 Plus	✓	✓	✓	
Automazione a mani libere	Con tavolo di scansione i1i0	Con tavolo di scansione i1i0	Con tavolo di scansione i1i0	Necessita di i1Pro 3, dispositivo non incluso
Display/QA	✓	✓	✓	
Proiettore	✓	✓	✓	
Scanner/stampante RGB		✓	✓	✓
CMYK/CMYK+ stampante			✓	✓
Profilazione RGB & CMYK trasmissiva		✓	✓	
Stampante QA		✓	✓	✓
PANTONE Color Manager	✓	✓	✓	
Profilazione fotocamera ColorChecker		✓	✓	
ColorChecker Proof/ ColorChecker Classic Mini		✓	✓	
Supporto polarizzazione (M3)	✓	✓	✓	✓



Servizio assistenza e garanzia

Le soluzioni X-Rite di analisi e misurazione del colore sono progettate e realizzate secondo i più rigorosi standard di qualità. Esse vantano servizi globali completi, assistenza telefonica e web di qualità superiore e opzioni di manutenzione preventiva per ottimizzare l'investimento a lungo termine. Inoltre, abbiamo predisposto esclusivi piani di assistenza e garanzia basati sulle esigenze e sui prodotti specifici della tua organizzazione. Per saperne di più, dai un'occhiata alla nostra gamma di servizi alla pagina: www.xrite.com/page/service-warranty. Ancora non sai di che cosa hai bisogno? Contattaci direttamente all'indirizzo: servicesupport@xrite.com